

Bedienungsanleitung

D

Istruzioni per l'uso

I

Mode d'emploi

F

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	7	Balance und Fader einstellen	19	Navigation Schnellzugriff	35
Hinweise zur allgemeinen Verkehrssicherheit	8	<i>Balance Einstellung</i>	19	Navigieren aus dem Schnellzugriff	35
Übersicht Bedienelemente	9	<i>Fader Einstellung</i>	19	Eintrag schützen	36
Allgemeine Bedienung	10	Loudness ein-/ausschalten/einstellen	19	Eintrag löschen	36
Grundlagen zu Menüs	10	Becker Surround	20	Liste löschen	36
Schnellzugriff	10	Subwoofer	20	Eintrag im Adressbuch speichern	37
Hauptmenü	10	Crossover	20	<i>Neuen Eintrag anlegen</i>	37
Statusanzeige	11	Kompression	21	<i>Eintrag ergänzen</i>	38
Optionen-Menü	11	Einstellungen zurücksetzen	21	Ziel aus Adressbuch wählen	38
Bedienung in Menüs	11	Stummschaltung - Mute	22	Sonderziel	39
Eingabe-Menüs	12	Navigationsbetrieb	23	In Umgebung	40
Diebstahlschutz	13	Was ist Navigation?	23	In Land	41
Eingabe der Geräte Code-Nummer	13	Navigations Daten	23	In Zielumgebung	41
<i>Falsche Code-Nummer eingegeben</i>	13	Speicherkarte einlegen	24	In Ort	42
Bedienteil abnehmen/einsetzen	14	Speicherkarte entnehmen	25	Informationen zu Sonderzielen	43
<i>Abnehmen</i>	14	Navigation auswählen	25	Externe Sonderziele	43
<i>Einsetzen</i>	15	Navigation-Hauptmenü aufrufen	26	Während der Zielführung	45
Sichtschutz einsetzen/abnehmen	15	Adresseingabe	27	Statusschirm Navigation	45
<i>Sichtschutz einsetzen</i>	15	Land auswählen	27	Beispiele für Navigationsanzeigen	46
<i>Sichtschutz abnehmen</i>	15	Zielort eingeben	28	Fahrspurempfehlungen	47
Gerät einschalten/ausschalten	16	Zielort über Postleitzahl auswählen	29	Optionen-Menü	48
Einschalten	16	Straße des Zielorts eingeben	30	<i>Zielführung abbrechen</i>	49
Ausschalten	16	Zentrum des Zielortes eingeben	31	<i>Verkehrsmeldungen</i>	49
Lautstärke einstellen	17	Hausnummer der Zielstraße eingeben	31	<i>Routenliste</i>	50
Klangeinstellungen	17	Kreuzung der Zielstraße auswählen	32	<i>Zwischenziel</i>	50
Klangeinstellungen aufrufen	17	Ziel über Geo-Koordinaten eingeben	32	<i>Strecke sperren</i>	51
Equalizer einstellen	18	Routenoptionen einstellen	33	<i>Routenoptionen anpassen</i>	52
<i>Equalizer-Einstellung definieren</i>	18	<i>Routenoptionen speichern/verlassen</i>	34	<i>Navigationsansagen ein-/ausschalten</i>	52
		Ziel speichern	35		

Informationen während der Zielführung	53	Filterfunktion	66	Sender löschen	77
Zielinformationen anzeigen	53	<i>Filter Funktion ein-/ausschalten</i>	66	Sender benennen	77
Position anzeigen/speichern	53	<i>Senderkette filtern</i>	67	Spracheintrag anlegen/löschen	78
Verkehrsmeldungen anzeigen	54	<i>Sender filtern</i>	67	<i>Anlegen</i>	78
Routenoptionen anzeigen/ändern	54	<i>Filterung aufheben</i>	67	<i>Löschen</i>	78
Informationen bei nicht aktiver Zielführung	55	Programmtyp	68	Spracheintrag vorlesen	78
Position anzeigen/speichern	55	<i>Programmtyp Funktion ein-/ausschalten</i>	68		
TMC-Meldungen anzeigen	55	<i>Programmtypen wählen</i>	68	Media-Betrieb	79
Dynamische Zielführung mit TMC	55	Regionalisierung	69	Media-Betrieb aktivieren	79
Was ist dynamische Zielführung?	55	Radiotext	69	Media Schnellzugriff	79
Dynamische Zielführung	56	Spracheinträge	70	Media Statusanzeige	80
Verkehrsinformationen anzeigen	56	Empfangsoptimierung	70	<i>Titel wechseln / Titelsprung</i>	81
Einstellungen	57	Bandweitenkontrolle	71	<i>Schneller Vor-/Rücklauf</i>	81
Verkehrsmeldungen	58	Verkehrsfunk	71	Playmode	81
Ankunftszeit ansagen	59	Verkehrsfunk ein-/ausschalten	72	<i>Playmode-Menü aufrufen</i>	81
Tempolimits anzeigen	59	Verkehrsfunk-Sender wählen	72	<i>Titelmix (Zufallsgenerator)</i>	82
ETA-Einstellung	60	<i>Automatisch</i>	72	<i>Titel anspielen</i>	82
Maßeinheit	61	<i>Manuelle VF-Senderwahl</i>	72	<i>Titel wiederholen</i>	83
Radio-Betrieb	62	Verkehrsfunk Lautstärke	73	<i>CD-Mix</i>	83
Radio-Betrieb einschalten	62	Verkehrsfunk-Durchsage abrechnen	73	<i>CD Wiederholen</i>	83
Radio-Hauptmenü aufrufen	62	AM-Betrieb	73	<i>Verzeichnis-Mix</i>	83
Wellenbereich wählen	63	Einstellmöglichkeiten für AM-Sender	73	<i>Verzeichnis wiederholen</i>	84
FM-Betrieb	64	<i>Suchlauf</i>	74	Media-Hauptmenü aufrufen	84
Einstellmöglichkeiten für FM-Sender	64	<i>Anspielfunktion</i>	74	<i>Ausführliche Titelanzeige ein-/ausschalten</i>	84
<i>Senderliste</i>	64	Senderspeicher	75	CD-Betrieb	85
<i>Anspielfunktion</i>	65	Senderspeicher aufrufen	75	Hinweise zur Compact Disc (CD)	85
<i>Manuelle Sendereinstellung</i>	66	Sender speichern	75	Einlegen/ausschieben von CDs	85
		<i>Anderer Wellenbereich eingestellt</i>	75	Hinweise zu CD-R und CD-RW	86
		<i>Senderspeicher bereits eingestellt</i>	76	Hinweis zu kopiergeschützten CDs	86
		Sender verschieben	76	Temperatur Schutzschaltung	86

Inhaltsverzeichnis

MP3-Betrieb	86	Einstellungen	99	Einträge bearbeiten	112
Allgemeiner Hinweis zu MP3	86	<i>Automatische Rufannahme</i>	99	Eintrag ändern	112
Erstellung eines MP3-Datenträgers	87	<i>Dialog bei Anruf</i>	99	Eintrag löschen	113
MP3-CD-Betrieb	88	Telefongespräche	100	Spracheinträge anlegen/löschen	113
MP3-Speicherkarten/		Statusanzeige	100	<i>Anlegen</i>	113
Microdrive-Betrieb	88	Gespräch annehmen/ablehnen	100	<i>Löschen</i>	114
<i>Microdrive/Speicherkarte einlegen</i>	88	<i>Gespräch annehmen</i>	100	Spracheintrag vorlesen	114
<i>Microdrive/Speicherkarte</i>		<i>Gespräch ablehnen</i>	101	Adressbuch exportieren	114
<i>entnehmen</i>	89	Gespräch beenden	101	Adressbuch-Eintrag exportieren	115
Abspielfolge bei MP3 Datenträgern	89	Optionen-Menü	101	Adressbuch-Einträge	
Playlisten	90	<i>Auflegen</i>	102	importieren	115
<i>Erstellung von Playlisten</i>	90	<i>DTMF</i>	102	Zu Adressbuch-Eintrag	
CD-Wechsler-Betrieb	91	<i>Privat</i>	102	navigieren	117
Betriebsbereitschaft des		Funktionen Telefon		Spracheinträge	117
CD-Wechslers	91	Schnellzugriff	103	Adressbuch-Eintrag anrufen	118
CD-Magazin laden/entladen	91	Nummer direkt anrufen	103	Funktionen im Schnellzugriff	118
Externe Geräte/ AUX-Betrieb	91	Eintrag schützen	104	Eintrag schützen	118
Telefon-Betrieb	92	Einträge löschen	104	Eintrag löschen	119
Telefon aufrufen	93	Liste löschen	104	Liste löschen	119
<i>Bluetooth noch nicht eingeschaltet</i>	93	Nummer im Adressbuch speichern	105	Einstellungen	120
<i>Bluetooth Mobiltelefon noch nicht</i>		<i>Neuen Eintrag anlegen</i>	105	Allgemeine Einstellungen	
<i>verbunden</i>	93	<i>Eintrag ergänzen</i>	106	aufrufen	120
Telefon-Hauptmenü aufrufen	94	Adressbuch	107	Bluetooth	120
Nummer wählen	95	Adressbuch aufrufen	107	Geräteliste aufrufen	120
Nummer aus Adressbuch wählen	96	Adressbuch-Hauptmenü aufrufen	107	<i>Verbindung immer zulassen</i>	121
Anruflisten	97	Eintrag anlegen	107	<i>Gerät benennen</i>	122
<i>Nummer aus Liste anrufen</i>	98	Eintrag anlegen navigierbar	109	<i>Gerät aus Liste löschen</i>	122
<i>Informationen zum Eintrag abrufen</i>	98	Eintrag suchen	110	<i>Alle Gerät aus Liste löschen</i>	122
<i>Anrufliste löschen</i>	98	Suchkriterium einstellen	111		
Notruf	98				

Geräte verbinden und trennen	123	Display	136	Allgemeine Befehle	149
<i>Geräte verbinden (Cascade)</i>	123	<i>Displayhelligkeit</i>	136	Hilfe-Funktion (Online-Hilfe)	150
<i>Gerät verbinden (externes Gerät)</i>	124	<i>Displayfarbe</i>	137	Sprachdialoge abbrechen	150
<i>Geräte trennen</i>	126	<i>Tag/Nacht-Design</i>	137	Navigation in Listen	150
Bluetooth Einstellungen aufrufen	126	Externes Gerät	138	Statusanzeige aufrufen	150
<i>Bluetooth aktivieren/deaktivieren</i>	127	Reset-Funktion	138	Befehle für die Statusanzeigen,	
<i>Suche nach Bluetooth Geräten</i>	127	Datensicherung	139	Schnellzugriffe und Hauptmenüs	151
<i>Geräte für andere sichtbar</i>	128	<i>Daten sichern</i>	139	Befehle für den Radio-Betrieb	152
<i>Gerätename</i>	128	<i>Daten laden</i>	139	Befehle für die Radio-Statusanzeige	152
Sprachbedienung	129	Drehrichtung des Dreh-/		Befehle für den Radio-	
Sprachbedieneinstellungen		Drücksteller	140	Schnellzugriff	154
aufrufen	129	Uhr	140	<i>Befehle im Sender bearbeiten-</i>	
<i>Systemsprache einstellen</i>	129	Software-Update	141	<i>Menü</i>	155
<i>Spracheinstellungen anzeigen</i>	130	Sprachbedienung	142	Befehle für das Radio-Hauptmenü	156
<i>Lautstärke Sprachausgaben</i>	130	Was ist Sprachbedienung?	142	<i>Befehle im Wellenband-Menü</i>	157
<i>Automatische Dialoge</i>	131	Darstellungsmittel	142	<i>Befehle im Programmtyp-Menü</i>	158
<i>Spracheinträge</i>	131	Allgemeine Hinweise zum		<i>Befehle im Filter-Menü</i>	158
<i>Sprachausgabe</i>	132	Sprachbediensystem	143	<i>Befehle im Verkehrsfunk-Menü</i>	159
<i>PTT erweitern</i>	132	Sprachbediensystem aktivieren	143	<i>Befehle im Spracheinträge-Menü</i>	159
<i>Sprachansage wiederholen</i>	133	<i>Sprachdialog vorzeitig beenden</i>	144	<i>Befehle im Empfangsoptimierung-</i>	
Systemeinstellungen	133	Spracheinträge	144	<i>Menü</i>	160
Systemeinstellungen aufrufen	134	Einstellungen	145	Befehle für den Media-Betrieb	160
Audio	134	Beispiele für einen Sprachdialog	145	Befehle für die Medien-	
<i>GAL (Geschwindigkeitsabhängige</i>		Beispiel für eine Bedienung im		Statusanzeige	161
<i>Lautstärke)</i>	134	Radio-Betrieb	146	Befehle für den Medien-	
<i>Einstellung Links-/Rechtslenker</i>		Beispiel für die Eingabe eines		Schnellzugriff	163
<i>Fahrzeug</i>	135	Navigationsziels	147	Befehle für das Medien-Hauptmenü	164
<i>Lautstärke Hinweistöne</i>	135	Beispiel für die Eingabe einer		Befehle für das Medien-	
<i>Lautstärke anzeigen</i>	135	Telefonnummer	149	Playmode-Menü	165
<i>Digitaler Pegel</i>	136				
<i>Einparkhilfe unterstützen</i>	136				

Inhaltsverzeichnis

Befehle der Navigation	166	Befehle für das Adressbuch	178
<i>Korrekturmöglichkeit bei falscher Zieleingabe</i>	166	Befehle für den Adressbuch-Schnellzugriff	178
Befehle für die Navigations-Statusanzeige	166	<i>Befehle im Menü Schnellzugriff-Einträge bearbeiten</i>	181
Befehle für den Navigations-Schnellzugriff	167	<i>Befehle im Bearbeiten-Menü</i>	181
<i>Befehle im Menü Schnellzugriff-Ziele bearbeiten</i>	169	<i>Befehle im Daten Bearbeiten-Menü</i>	182
Befehle für das Navigations-Hauptmenü	169	<i>Befehle im Menü zur Auswahl eines Bluetooth Gerätes beim Export</i>	182
Befehle für das Adresseingabe-Menü	170	<i>Befehle bei einem geöffneten Eintrag</i>	182
Befehle für das Sonderziel-Menü	171	Befehle für das Adressbuch-Hauptmenü	182
Befehle für das Routenoptionen-Menü	171	<i>Befehle im Spracheinträge-Menü</i>	183
Befehle für das Zwischenziel-Menü	172	<i>Befehle im Suchkriterium-Menü</i>	184
<i>Abfrage ob neues Ziel Haupt-oder Zwischenziel</i>	173	Fachwörter	185
Befehle für den Telefon-Betrieb	173	Stichwörter	188
Befehle für den Telefon-Schnellzugriff	173	Technische Daten	196
<i>Befehle im Menü Schnellzugriff-Telefonnummern bearbeiten</i>	175	MERKBLATT	197
Befehle für das Telefon-Hauptmenü	175	Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)	198
<i>Befehle im Eingabe-Menü für Telefonnummern</i>	176		
<i>Befehle im Anruflisten-Menü</i>	176		
<i>Befehle in den Anruflisten</i>	177		
<i>Befehle im Einstellungen-Menü</i>	178		



Sicherheitshinweise

Die Bedienung des Gerätes ist nur dann gestattet, wenn die Verkehrslage dies zulässt und Sie absolut sicher sind, dass Sie selbst, Ihre Mitfahrer oder sonstige Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet, behindert oder belästigt werden.

Es gelten in jedem Falle die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Zielorteingaben dürfen nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

Für den Telefon-Betrieb gelten die jeweils landestypischen Vorschriften.

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel, die Daten/Angaben können im Einzelfall falsch sein. Der Fahrer muss in jeder Situation selbst entscheiden, ob er den Angaben folgt. Eine Haftung für falsche Angaben des Navigationssystems ist ausgeschlossen. Aufgrund sich ändernder Verkehrsführungen oder abweichender Daten kann es vorkommen, dass ungenaue oder fehlerhafte Anweisungen erteilt werden. Es ist daher stets auf die konkrete Beschilderung und Verkehrsregelung zu achten. Insbesondere kann das Navigationssystem nicht als Orientierungshilfe bei schlechten Sichtverhältnissen dienen.

Das Gerät darf nur zu seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Die Lautstärke des Autoradios/Navigationssystems ist so einzustellen, dass Außengeräusche noch wahrgenommen werden können.

Aktivieren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken und Sprengarbeiten.

Im Falle einer Störung (z.B. Rauch- oder Geruchsentwicklung) ist das Gerät sofort abzuschalten.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden. Bitte wenden Sie sich im Falle einer Reparatur an Ihren Händler.

Hinweise zur allgemeinen Verkehrssicherheit

Dieses Autoradiogerät ist für den Einbau und Betrieb in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Omnibussen (Fahrzeugklassen M, N und O) mit einer Bordnetz-Nennspannung von 12 Volt vorgesehen und zugelassen.

Die Installation bzw. Wartung sollte nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Bei fehlerhafter Installation oder Wartung können bei elektronischen Kraftfahrzeug-Systemen Fehlfunktionen auftreten. Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers sind einzuhalten.

Ein Eingriff in die Fahrzeugelektronik (z.B. Tachosignalanschluss) ist von einer autorisierten Kundendienststelle durchzuführen. Bei Beeinträchtigungen an der Fahrzeugelektronik wird keine Haftung übernommen.

Dieses Gerät ist nur für den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Einbauort bestimmt.


Die Gerätebefestigung ist so zu wählen, dass bei einem eventuellen Aufprall des Fahrzeuges die korrekte Befestigung sichergestellt ist.

















Die Spannungsversorgung muss ausreichend abgesichert werden.

Werden Mobiltelefone ohne Außenantenne in der Nähe des Radiogerätes betrieben, kann es zu Störungen kommen.

Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit dem Gerät und seiner Bedienung vertraut. Bedienen Sie das Gerät während der Fahrt nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Die Gerätelautstärke des Autoradios ist so einzustellen, dass Außengeräusche (z.B. Signalhorn der Polizei) gut wahrgenommen werden können.

Übersicht Bedienelemente



- 1 Informationstaste 
- 2 Ein / Ausschalter 
- 3 Umschaltung Radio 
- 4 Umschaltung CD/CDC/Speicherkarte 
- 5 Umschaltung Navigation 
- 6 Umschaltung Telefon 
- 7 Umschaltung Adressbuch 
- 8 Auswurfaste CD 
- 9 Statustaste 
- 10 Rechter Dreh/Drück-Steller 
Drücken = Bestätigung
Drehen = Blättern in Listen und Menüs
- 11 Rücksprung-Taste 
- 12 Entriegelungsschieber für abnehmbares Bedienteil 
- 13 Anzeige 
- 14 Pfeiltasten  und 
Wechsel von Radiosendern und des Audio Titels
- 15 Linker Dreh/Drück-Steller 
Drücken = aktiviert Sprachdialog
Drehen = Lautstärkeeinstellung

Grundlagen zu Menüs

Hinweis:

Wird in einer Liste ein Eintrag wegen Überlänge abgekürzt (am Ende des Textes stehen drei Punkte), können Sie durch langes Drücken der Taste **[OK]** für kurze Zeit eine Anzeige mit dem kompletten Text des Eintrags anzeigen lassen.

Schnellzugriff

Der Schnellzugriff ermöglicht den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen der verschiedenen Betriebsarten. Sie haben in den meisten Fällen dann die Möglichkeit in Listen (Radiosender, Navigationsziele usw.) auszuwählen. Durch Anwählen des ersten Eintrags in der Liste kann zum jeweiligen Hauptmenü der Betriebsart geschaltet werden.

Hinweis:

Nach kurzer Zeit ohne Bedienung im angezeigten Schnellzugriff wechselt die Anzeige automatisch auf die Statusanzeige der aktiven Betriebsart.



Als Beispiel sehen Sie hier den Radio-Schnellzugriff.

Durch Drücken der verschiedenen Bedienelemente erhalten Sie:

- **[RADIO]** den Radio-Schnellzugriff.
- **[MEDIA]** den Medien-Schnellzugriff (CD, CD-Wechsler und Speicherkarte).
- **[NAVI]** den Navigations-Schnellzugriff.
- **[TEL]** den Telefon-Schnellzugriff (wenn Bluetooth eingeschaltet und ein Telefon verbunden ist).
- **[NAME]** den Adressbuch-Schnellzugriff.

Hauptmenü

Im Hauptmenü einer Betriebsart haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Funktionen und Einstellmöglichkeiten einer Betriebsart.



Als Beispiel sehen Sie hier das Hauptmenü für Radio.

Das Hauptmenü kann für die verschiedenen Betriebsarten auf zwei verschiedene Arten aufgerufen werden:

- Aktivieren Sie den Schnellzugriff (Taste **[RADIO]**, **[MEDIA]**, **[NAVI]**, **[TEL]** oder **[NAME]** drücken).
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **[OK]** den ersten Eintrag des Schnellzugriffs aus.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **[OK]**.
- oder
- ▶ Drücken Sie erneut die Taste deren Schnellzugriff Sie aufgerufen haben (Taste **[RADIO]**, **[MEDIA]**, **[NAVI]**, **[TEL]** oder **[NAME]**).

Statusanzeige

Im Statusschirm erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur momentan eingestellten Betriebsart.

Hinweis:

Das Adressbuch hat keine Statusanzeige.


Ist zusätzlich zur aktuellen Betriebsart Radio oder Media die Navigation aktiv, so können Sie eine kombinierte Anzeige erhalten.




Als Beispiel sehen Sie hier die Radio-Statusanzeige.




Als Beispiel sehen Sie hier die Radio-Statusanzeige mit einer aktiven Zielführung der Navigation.

Die Statusanzeige erhalten Sie immer durch Drücken der Taste .

Bei einer aktiven Zielführung kann durch mehrfaches Drücken der Taste  zwischen der kombinierten und der Statusanzeige für die Navigation gewechselt werden.

Optionen-Menü

In der Statusanzeige haben Sie die Möglichkeit das Optionen-Menü aufzurufen.

► Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller . Das Optionen-Menü wird angezeigt.

Im Optionen-Menü können Sie auf wichtige Funktionen der aktiven Betriebsart direkt zugreifen. Einige der im Optionen-Menü möglichen Einstellungen und Funktionen lassen sich auch über das Hauptmenü einstellen bzw. aktivieren.




Als Beispiel sehen Sie hier das Optionen-Menü der Radio Funktion.


Bedienung in Menüs

Die Bedienung in den verschiedenen Menüs ist immer gleich.







Als Beispiel sehen Sie hier das Optionen-Menü der Radio Funktion.

Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie in den Menüs blättern.


Ein Eintrag in einem Menü führt entweder zu einem weiteren Menü oder es kann durch Anwahl (Drücken des Dreh-/Drückstellers ) des Eintrags eine Funktion ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Allgemeine Bedienung

Verbirgt sich hinter dem Menüeintrag ein weiteres Menü, wird hinter dem Menüeintrag ein kleines Dreieck angezeigt.

Kann eine Funktion ein- oder ausgeschaltet werden, so wird dies vor dem Menüeintrag durch  oder  dargestellt. Das Symbol  steht für ausgeschaltet und das Symbol  steht für eingeschaltet.

Hinweis:


Durch Drücken der Taste  können Sie immer einen Schritt in der Menühierarchie zurückschalten.

Eingabe-Menüs


In einigen Fällen können Daten eingegeben werden, dies erfolgt in speziellen Eingabe-Menüs.





Im Beispiel sehen Sie das Eingabe-Menü für den Nachnamen eines Adressbuch-Eintrags.







- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Hinweis:



Durch Auswählen des Symbols  können Sie das jeweils letzte Zeichen der Eingabe löschen.

Wenn Sie bei der Auswahl des Symbols  den Dreh-/Drücksteller  länger als 2 Sekunden drücken, wird die komplette Eingabe gelöscht.

Durch das Anwählen verschiedener Symbole können Sie den Zeichensatz der auswählbaren Zeichen umschalten.

-  Umschaltung auf Kleinbuchstaben.
-  Umschaltung auf Großbuchstaben.
-  Umschaltung auf Zahlen.
-  Umschaltung auf Sonderzeichen.
-  Umschaltung auf Kleinbuchstaben international.
-  Umschaltung auf Großbuchstaben international.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol  aus.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller  länger als 2 Sekunden.

Diebstahlschutz

Ihr Cascade besitzt einen doppelten Diebstahlschutz:

- Absicherung durch eine fünfstellige Geräte Code-Nummer
- Absicherung durch ein abnehmbares Bedienteil

Eingabe der Geräte Code-Nummer

Wird das Cascade von der Stromversorgung getrennt, ist es bei erneutem Anschluss gegen unberechtigte Benutzung geschützt.

Zur Inbetriebnahme des Cascade benötigen Sie die auf der CODE CARD aufgedruckte fünfstellige Code-Nummer.

Hinweis:

Die CODE CARD muss unbedingt außerhalb des Fahrzeuges an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Ein unrechtmäßiger Gebrauch ist somit nicht möglich. Die mitgelieferten Scheibenaufkleber können Sie auf die Innenseiten Ihrer Fahrzeugscheiben kleben.

Nach dem Einschalten über die Taste **ON**, wird nach kurzer Zeit das Eingabe-Menü für die Code-Nummer angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die erste Zahl der Code-Nummer aus.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Fahren Sie mit den restlichen Zahlen der Code-Nummer in gleicher Weise fort.

Hinweis:


Bei einer Falscheingabe:

- ▶ Durch Drücken der Rücksprung-Taste **←** wird die zuletzt eingegebene Zahl gelöscht.
- oder
- ▶ Wählen Sie das Symbol **☒** aus.

Haben Sie alle 5 Zahlen der Code-Nummer korrekt eingegeben, so schaltet sich das Cascade selbständig ein und Sie können alle Funktionen bedienen.

Falsche Code-Nummer eingegeben

Wurde eine falsche Code-Nummer eingegeben, erscheint die folgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**. Das Eingabe-Menü für die Code-Nummer wird erneut angezeigt.
- ▶ Geben Sie die korrekte Code-Nummer wie zuvor beschrieben erneut ein.

Allgemeine Bedienung

Hinweis:

Wurde die Code-Nummer dreimalig falsch eingegeben, so ist das Gerät für ca. 1 Stunde gesperrt.

Gerät ist gesperrt.

59:37



Es wird die noch verbleibende Wartezeit bis zur nächsten möglichen Code-Eingabe angezeigt.

► Lassen Sie die Zündung eingeschaltet.

Wird die Zündung ausgeschaltet beginnt die Wartezeit von einer Stunde erneut.


Nach Ablauf der Wartezeit wird wieder das Eingabe-Menü für die Code-Nummer angezeigt.

Bedienteil abnehmen/einsetzen

Als weiterer wirksamer Diebstahlschutz kann ein Teil der Bedienfront abgenommen werden.

Das Cascade kann ohne dieses abnehmbare Bedienteil nicht eingeschaltet werden.

Abnehmen



► Schieben Sie den Entriegelungsschieber für das Bedienteil (A) nach rechts. Das Bedienteil wird entriegelt.

► Entnehmen Sie das Bedienteil aus der Halterung.

Ist das Cascade während des Abnehmens des Bedienteils noch eingeschaltet, wird es stummgeschaltet und ist nicht mehr bedienbar.

Bedienteil fehlt.



Wird das Bedienteil innerhalb von 45 Sekunden erneut eingesetzt, schaltet sich das Cascade wieder ein.

Hinweise:

- Bitte stecken Sie das Bedienteil nach dem Abnehmen in die mitgelieferte Schutzhülle. Berühren Sie nicht die Metallkontakte am Bedienteil oder am Cascade.
- Bewegen Sie bei abgenommenem Bedienteil Ihr Fahrzeug, dauert es nach Einsetzen des Bedienteils kurze Zeit, bis die Navigation Ihre Position bestimmen kann.

Einsetzen

- ▶ Nehmen Sie das Bedienteil aus seiner Schutzhülle.
- ▶ Setzen Sie das Bedienteil auf der linken Seite an.
- ▶ Drücken Sie das Bedienteil fest.

Das Cascade ist nun betriebsbereit und kann eingeschaltet werden bzw. schaltet sich selbständig ein.

Hinweis:

Wird ein neues bzw. das Bedienteil eines anderen Cascade eingesetzt, muss wie unter "Eingabe der Geräte Code-Nummer" auf Seite 13 beschrieben, die Code-Nummer des Cascade eingegeben werden.

Sichtschutz einsetzen/abnehmen

Im Lieferumfang des Cascade finden Sie ein rotes Plastikteil. Dieses Plastikteil kann nach Abnehmen des Bedienteils in die entstandene Lücke eingerastet werden.

Das Plastikteil dient dann einerseits als Sichtschutz für eine eventuell eingelegte CF-Karte/Microdrive, zum anderen weist die rote Farbe deutlich auf das abgenommene Bedienteil hin.

Sichtschutz einsetzen

- ▶ Nehmen Sie wie unter "Bedienteil abnehmen/einsetzen" auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Setzen Sie das Plastikteil mit dem Loch nach oben und der glatten Seite nach außen oben in die Lücke ein.
- ▶ Drücken Sie das Plastikteil unten bis zum Einrasten nach hinten.

Der Sichtschutz ist nun eingesetzt.

- ▶ Setzen Sie wie unter "Bedienteil abnehmen/einsetzen" auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.

Sichtschutz abnehmen

- ▶ Nehmen Sie wie unter "Bedienteil abnehmen/einsetzen" auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Greifen Sie mit dem Finger in das Loch des Plastikteils.
- ▶ Drücken Sie das Plastikteil leicht nach unten.
- ▶ Ziehen Sie das Plastikteil nach vorn. Der Sichtschutz ist nun abgenommen.
- ▶ Setzen Sie wie unter "Bedienteil abnehmen/einsetzen" auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.


Gerät einschalten/ausschalten

Einschalten

► Drücken Sie die Taste **ON**.

oder

► Wenn das Cascade zuvor über die Zündung abgeschaltet wurde, schaltet sich das Cascade nach Einschalten der Zündung ein.



► Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um den angezeigten Warnhinweis zu bestätigen.

Hinweise:

- Wird der Warnhinweis nicht bestätigt, kann das Cascade nicht bedient werden.
- Das Cascade spielt nach dem Einschalten die zuletzt eingestellte Quelle Radio oder Media. Eine eventuelle Stummschaltung oder die Pausenfunktion wird aufgehoben.
- Eine aktive Zielführung wird, sofern der Abschaltzeitpunkt nicht länger als ca. 2 Stunden zurückliegt, erneut gestartet.
- War die Lautstärke vor dem letzten Abschalten sehr laut eingestellt, wird diese nach dem Neueinschalten auf die Einstellung 26 zurückgesetzt.

Ausschalten

► Drücken Sie die Taste **ON**.

Bei eingeschalteter Zündung wird das Cascade in den Stand-by Betrieb geschaltet. Das Display wird dunkel und der Ton des Cascade wird abgeschaltet.

oder

► Zündung des Fahrzeugs abschalten.



Die Abschaltanzeige wird für ca. 5 Sekunden eingeblendet.


Während dieser ca. 5 Sekunden kann durch Drücken einer der Tasten des Cascade, bzw. durch erneutes Einschalten der Zündung, das Abschalten verhindert werden.

Das Cascade schaltet sich dann wieder ein und spielt die zuletzt eingestellte Quelle Radio oder Media.

Lautstärke einstellen

Die Einstellung der Lautstärke erfolgt in 50 Stufen. Die Lautstärkeeinstellung gilt für alle Radio und Audio Quellen.

Wie unter "Lautstärke anzeigen" auf Seite 135 beschrieben können Sie einstellen, ob die Lautstärkeveränderung grafisch dargestellt wird oder nicht.

- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach rechts bzw. nach links.



- ▶ Die Lautstärke wird angehoben bzw. abgesenkt.

Hinweis:

Sie finden an weiteren Stellen der Bedienungsanleitung Hinweise zur Lautstärkeeinstellung von:

- Verkehrsdurchsagen auf Seite 73.
- Navigationsansagen und sonstigen Sprachmeldungen auf Seite 130.
- Hinweistönen auf Seite 135.


Klangeinstellungen



In den Klangeinstellungen können Sie Ihr Cascade klanglich auf Ihre Wünsche voreinstellen. Die Einstellungen gelten jeweils für alle Radio bzw. Audio Quellen.

Klangeinstellungen aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO** oder Taste **MEDIA** so lange, bis die Klangeinstellungen aufgerufen sind.
- oder

- ▶ Wählen Sie den Eintrag Klang im Radio- bzw. Audio-Hauptmenü (Radio-Hauptmenü Seite 62 bzw. Audio-Hauptmenü Seite 84) aus



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie nun zwischen Equalizer, Balance / Fader, Loudness, Becker Surround, Subwoofer, Crossover, Kompression und Einstellungen zurücksetzen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis:

Drücken Sie auf eine der Tasten **RADIO**, **MEDIA**, **NAVI**, **TEL** oder **NAME** um die Klangeinstellungen zu verlassen.

Allgemeine Bedienung

Equalizer einstellen

Mit der Equalizer-Einstellung können Sie das Klangbild auf 5 Frequenzbändern verändern.

Zusätzlich stehen Ihnen 4 voreingestellte Equalizer-Einstellungen (Presets) zur Verfügung. Als weitere Option können Sie noch 3 eigene Equalizer-Einstellungen definieren.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Equalizer aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen den vier vordefinierten Equalizer-Einstellungen Rock, Pop, Jazz und Klassik bzw. den drei eigenen Equalizer-Einstellungen Nutzer 1 bis Nutzer 3 oder Linear auswählen.

- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** wird die gewünschte Equalizer-Einstellung übernommen.

Hinweis:

Die vordefinierten Equalizer-Einstellungen Rock, Pop, Jazz und Klassik lassen sich nicht verändern.

Mit der Auswahl von Linear, werden die Equalizer-Einstellungen auf einen Mittelwert eingestellt.

Equalizer-Einstellung definieren


- ▶ Wählen Sie zwischen Nutzer 1, Nutzer 2 und Nutzer 3 aus.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** lange.



Der Cursor springt auf das erste Frequenzband.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** das zu ändernde Frequenzband aus.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünschte Einstellung für das gewählte Frequenzband aus.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um die Einstellung zu bestätigen.

Sie können nun weitere Einstellungen vornehmen.

Haben Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen:

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** lange.
- oder


- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den Pfeil neben den Frequenzbändern aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Sie können nun weitere Equalizer-Einstellungen vornehmen oder eine der vordefinierten Einstellungen auswählen.

Balance und Fader einstellen

Mit der Balance und Fader Einstellung können Sie die Klangmitte im Fahrzeug verschieben.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Balance / Fader aus.




Die Darstellung symbolisiert den Fahrzeug-Innenraum in Fahrtrichtung gesehen. Das kleine Dreieck symbolisiert die aktuelle Position der Klangmitte. Die Balance Einstellung ist aktiv.

- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Balance und Fader auswählen.

Balance Einstellung


- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach rechts bzw. links.



Die Klangmitte wird nach rechts bzw. links verschoben.

Fader Einstellung

- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach rechts bzw. links.



Die Klangmitte wird nach vorne bzw. hinten verschoben.

Loudness ein-/ausschalten/einstellen

Loudness sorgt abhängig von der Lautstärke, für eine gehörrichtige Anhebung tiefer Frequenzen. Mit den Einstellmöglichkeiten können Sie die Loudness-Funktion an Ihr Fahrzeug anpassen.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Loudness aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.

Hinweis:

Mit Einstellung „1“ wird eine Anhebung bei höheren, mit „2“ bei mittleren und mit „3“ bei tiefen Bassfrequenzen gewählt.

Wird die Einstellung aus gewählt, ist die Loudness-Funktion abgeschaltet.

Allgemeine Bedienung


Becker Surround

Sie können mit dieser Funktion den virtuellen Raumklang aktivieren und zur Optimierung der Raumklang-Funktion die Fahrzeuggröße wählen.

Hinweis:

Für Mittelwelle oder Kurzwelle ist die Funktion Becker Surround nicht verfügbar.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Becker Surround aus.



- ▶ Wählen Sie Becker Surround aus und schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den virtuellen Raumklang ein (☑) oder aus (☐).
- ▶ Wählen Sie zwischen Großes Fahrzeug und Mittleres Fahrzeug aus (eingeschaltet = ☑).

Hinweis:

Es kann immer nur ein Fahrzeugtyp in der Liste aktiv (☑) sein.

Subwoofer

Sie können den Lautstärkepegel des Subwooferausgangs einstellen bzw. den Subwooferausgang abschalten.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Subwoofer aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.


Hinweis:

Die Einstellung „+10“ bedeutet eine höhere Lautstärke des Subwoofers. Wird die Einstellung aus gewählt, ist der Subwooferausgang abgeschaltet. Zusätzlich wird bei der Crossover-Einstellung Subwoofer deaktiviert.

Crossover

Sie können mit dieser Funktion die Grenzfrequenzen für die vorderen Lautsprecher, hinteren Lautsprecher oder den Subwoofer einstellen.


- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Crossover aus.



- ▶ Sie können nun zwischen Vordere Lautsprecher, Hintere Lautsprecher und Subwoofer auswählen.

- Vordere Lautsprecher und Hintere Lautsprecher
Sie können die untere Grenzfrequenz der vorderen und hinteren Lautsprecher auf einen Wert zwischen aus, 20 und 150 Hz einstellen.
- Subwoofer
Sie können die obere Grenzfrequenz des Subwoofers auf einen Wert zwischen 50 und 150 Hz einstellen.

Als Beispiel sehen Sie die Einstellung für die vorderen Lautsprecher:






- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.

Kompression

Sie können mit dieser Funktion die Reduzierung der dynamischen Spannweite des Audiosignals ein-/ausschalten.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Kompression aus.




- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein () oder aus () .

Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Klangeinstellungen auf die Grundeinstellung zurücksetzen. Es werden folgende Einstellungen auf den jeweiligen Wert zurückgesetzt:

- Equalizer: Alle Voreinstellungen werden auf den Ursprungswert zurückgesetzt. Die benutzerdefinierte Einstellung wird auf die Nullstellung zurück gesetzt.
- Balance / Fader auf Mittelstellung.
- Loudness auf aus.
- Becker Surround auf aus.
- Subwoofer auf aus.
- Crossover vordere und hintere Lautsprecher auf aus, Subwoofer auf 100Hz.
- Kompression auf aus.

- ▶ Wählen Sie in den Klangeinstellungen den Eintrag Einstellungen zurücksetzen aus.




- ▶ Wählen Sie Ja für ein Rücksetzen der Klangeinstellungen oder Nein um ohne Änderung fortzufahren. Bei der Auswahl Ja werden die Klangeinstellungen zurückgesetzt.

Allgemeine Bedienung


Stummschaltung - Mute

Sie können Ihr Cascade stummschalten. D.h. der Ton der aktuellen Radio bzw. Media Quelle wird abgeschaltet. Navigationsansagen, Verkehrsdurchsagen (bei aktiviertem Verkehrsfunk) bzw. andere Sprachansagen des Cascade werden aber weiterhin durchgeschaltet.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller  länger als 2 Sekunden.





Beispiel für stummgeschalteten Radio-Betrieb.



Beispiel für stummgeschalteten Media-Betrieb.

Zur Deaktivierung der Stummschaltung können Sie:

- Erneut den Dreh-/Drücksteller  länger als 2 Sekunden drücken.
- Die Lautstärke durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  verändern.
- Taste **RADIO** oder Taste **MEDIA** drücken.
- Einen anderen Sender oder Titel wählen.
- Das Cascade aus- und wieder einschalten.

Was ist Navigation?

Unter Navigation (lat. navigare = zur See fahren) versteht man im Allgemeinen die Ortsbestimmung eines Fahrzeugs, die Bestimmung der Richtung und Entfernung des gewünschten Ziels und die Bestimmung und Verfolgung der Route dorthin. Als Navigationshilfen werden u.a. Sterne, markante Punkte, Kompass und Satelliten eingesetzt.

Beim Cascade erfolgt die Ortsbestimmung durch den GPS - Empfänger (GPS = **G**lobal **P**ositioning **S**ystem). Die Bestimmung der Richtung und Entfernung des Ziels erfolgt mit Hilfe einer digitalen Straßenkarte, eines Navigationsrechners und Sensoren. Für die Berechnung und Verfolgung der Route wird zusätzlich noch ein Tachometer- und Rückfahrsignal verwendet.

Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Ziel-führung **überwiegend als Sprachausgabe** mit Unterstützung einer Richtungsanzeige auf dem Display.



Sicherheitshinweise

- Vorrang hat stets die Straßenverkehrsordnung. Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel, die Daten/ Angaben können im Einzelfall falsch sein. Der Fahrer muss in jeder Situation selbst entscheiden, ob er den Angaben folgt. Eine Haftung für falsche Angaben des Navigationssystems ist ausgeschlossen.
- Verkehrsschilder und örtliche Verkehrsvorschriften sind immer vorrangig zu beachten.
- Die Verkehrsführung ist ausschließlich auf PKW Fahrzeuge bezogen. Spezielle Fahrempfehlungen und Vorschriften für andere Fahrzeuge (z.B. Nutzfahrzeuge) sind nicht berücksichtigt.
- Zielorteangaben dürfen nur bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.

Navigations Daten

Sie erhalten mit dem Cascade eine CF-Speicherkarte. Auf dieser Speicherkarte befindet sich eine digitalisierte Straßenkarte.

Hinweis:

Die Navigation des Cascade funktioniert nur mit einer von Harman/Becker gelieferten original Speicherkarte. Sie dürfen die mitgelieferte Speicherkarte unter keinen Umständen formatieren.

In der digitalisierten Straßenkarte sind die Autobahnen, die Bundes- und Landesstraßen sowie die Kreisstraßen abgelegt. Größere Städte und Gemeinden sind vollständig erfasst. Bei kleineren Städten und Gemeinden sind die Landes- und Kreisstraßen oder Durchgangsstraßen sowie der Ortsmittelpunkt berücksichtigt.

Einbahnstraßen, Fußgängerzonen, Abbiegeverbote und andere Verkehrsregelungen sind weitestgehend berücksichtigt.

Aufgrund permanenter Änderungen des Straßennetzes und der Verkehrsregelungen kann es zu Unterschieden zwischen

den Daten der Speicherkarte und den örtlichen Gegebenheiten kommen.

Hinweis:

Für die Länder Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Spanien und Italien wird eine hohe Digitalisierungstiefe durch Nutzung von nicht verifizierten Daten erreicht. D.h. bei diesen Daten kann die Navigation nicht auf Informationen wie Autobahn, Bundesstraße, Zone 30, Einbahnstraße oder andere Verkehrsregelungen zurückgreifen, da diese nicht erfasst wurden.

Es können alle Straßen angefahren werden, wobei eine optimale Routenführung nicht sichergestellt ist.

Speicherkarte einlegen

Der Schlitz zum Einschieben der Speicherkarte mit den Navigationsdaten befindet sich unter dem abnehmbaren Bedienteil des Cascade bzw. unter dem eingesetzten Sichtschutz.

- ▶ Nehmen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Nehmen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz ab.
- ▶ Nehmen Sie die Speicherkarte mit den Navigationsdaten aus Ihrer Schutzhülle.
- ▶ Stecken Sie die Speicherkarte in den rechts sichtbaren Schlitz.

Hinweise:

Die Speicherkarte lässt sich nur in eine Richtung einschieben. Die Rückseite der Speicherkarte zeigt dabei nach links.

- ▶ Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig nach vorn.

Die links oben neben dem Schlitz platzierte Auswurfaste wird nach außen gedrückt.

- ▶ Setzen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz wieder ein.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.


Die Speicherkarte mit den Navigationsdaten ist nun betriebsbereit und das System kann auf die Navigationsdaten zugreifen.

Speicherkarte entnehmen

- ▶ Nehmen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Nehmen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz ab.
- ▶ Drücken Sie auf die links oben neben dem Schlitz platzierte Auswurfaste.
- ▶ Die Speicherkarte wird ein Stück nach vorn geschoben.
- ▶ Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Schlitz heraus.
- ▶ Legen Sie die Speicherkarte mit den Navigationsdaten zurück in Ihre Schutzhülle.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz wieder ein.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.

Navigation auswählen

- ▶ Drücken Sie die Taste **NAVI**.



Die Navigation wird gestartet. Die Anzeige erfolgt nur, wenn seit dem letzten Einschalten des Cascade die Navigation noch nicht aktiviert wurde bzw. noch nicht bereit ist.



Anschließend wird das Menü Schnellzugriff angezeigt. Im rechten Teil des Displays sehen Sie die Anzahl der empfangenen Satelliten (im Beispiel werden 5 von maximal 8 empfangbaren Satelliten empfangen)



Im Schnellzugriff können Sie die zuletzt eingegeben Ziele bzw. von Ihnen im Schnellzugriff geschützten Ziele auswählen und anfahren.


Weitere Informationen erhalten Sie unter “Navigation Schnellzugriff” auf Seite 35.

Hinweis:

Beim erstmaligen Starten des Navigations - Betriebs muss die Speicherkarte mit den Navigationsdaten eingelegt werden.


Falls die Kalibrierung des Navigationssystems noch nicht abgeschlossen ist, wird zur Kalibrierungsfahrt aufgefordert (siehe Einbauanleitung).

Wird eine Routenberechnung gestartet, muss eventuell die Speicherkarte mit den Navigationsdaten eingelegt werden. Ist Sie nicht eingelegt, werden Sie zum Einlegen aufgefordert. Während der Berechnung der Route wird rechts im Display das Symbol  angezeigt. Ist die Berechnung abgeschlossen, erlischt das Symbol , die Speicherkarte kann nun entnommen und wenn gewünscht durch eine Speicherkarte mit Audio-Daten ersetzt werden.

Bei der Eingabe von Fernzielen ist es sinnvoll, mit dem Losfahren zu warten, bis das Symbol  verschwindet. Eventuell werden Sie bei Fernzielen zu einem späteren Zeitpunkt aufgefordert, die Speicherkarte erneut einzulegen.

Navigation-Hauptmenü aufrufen

- ▶ Drücken Sie zweimal die Taste **NAVI**, oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **NAVI**. Sie befinden sich im Menü Schnellzugriff.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Navigation Menü aus.



Das Navigationsmenü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Adresse eingeben, Ziel aus Adressbuch, Sonderziel, Sonderziel (extern) und Einstellungen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die gewünschte Funktion wird aufgerufen.


- Adresse eingeben
Führt Sie zum Eingabe-Menü für die Zieladresse. Siehe “Adresseingabe” auf Seite 27.
- Ziel aus Adressbuch
Sie können ein Ziel aus dem Adressbuch auswählen. Siehe “Ziel aus Adressbuch wählen” auf Seite 38.
- Sonderziel
Führt Sie zum Menü für die Auswahl eines Sonderziels. Sonderziele können z.B. Tankstellen, Flughäfen oder Krankenhäuser sein. Siehe “Sonderziel” auf Seite 39.
- Sonderziel (extern)
Führt Sie zum Menü für die Auswahl eines externen Sonderziels. D.h. Sie können besondere Sonderziele auf einem speziellen Datenträger auswählen. Dieser Menüpunkt ist erst anwählbar, wenn z.B. eine CD mit externen Sonderzielen eingelegt wurde. Siehe “Externe Sonderziele” auf Seite 43.

- Einstellungen
Führt Sie zum Menü für die Einstellung navigationsrelevanter Einstellungen. Siehe “Einstellungen” auf Seite 57.

Hinweis:

Sie können, auch wenn bereits ein Zielführung läuft, eine weitere Zieleingabe über Adresse eingeben, Ziel aus Adressbuch und Sonderziel starten.


Nach der Auswahl des Ziels werden Sie dann vom Cascade gefragt, ob das neue Ziel als Hauptziel oder als Zwischenziel verwendet werden soll.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Zwischenziel und Hauptziel auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Das neue Ziel wird nun, je nach Auswahl, als Zwischenziel oder als neues Hauptziel verwendet.

Adresseingabe

- ▶ Wählen Sie im Navigation-Hauptmenü den Eintrag Adresse eingeben aus.



Das Adresseingabe-Menü wird angezeigt. Das zuletzt gewählte Land und der zuletzt gewählte Ort stehen an erster Stelle.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen DEUTSCHLAND (Land als Beispiel), STUTTGART (Ort als Beispiel), Straße, Zielführung starten, PLZ (Postleitzahl), Hausnummer, Kreuzung, Zentrum, Geo-Koordinaten, Route: kurz bzw. Route: schnell oder Route: dynamisch und Ziel speichern auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Das entsprechende Menü wird aufgerufen bzw. die gewünschte Aktion gestartet.

Hinweis:

Einige Einträge im Adresseingabe-Menü können nicht direkt angewählt werden. Es kann z.B. keine Hausnummer eingegeben werden, wenn zuvor keine Straße eingegeben wurde. Diese nicht anwählbaren Einträge, werden im Display ausgegraut dargestellt und sind nicht anwählbar.

Auch wenn für eine bestimmte Straße keine Hausnummern verfügbar sind, wird der Eintrag ausgegraut dargestellt.

Land auswählen

Wenn Ihr Ziel in einem anderen Land (in der Beispielanzeige DEUTSCHLAND) liegt, müssen Sie zuerst das gewünschte Land auswählen.

- ▶ Wählen Sie im Adresseingabe-Menü das Land (im Beispiel DEUTSCHLAND) aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun Ihr Zielland markieren.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.


Navigationsbetrieb

Zielort eingeben

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü den Ort (im Beispiel STUTTGART).

Hinweis:

Falls Ihr Ziel im gleichen Ort wie dem angezeigten liegt, können Sie direkt mit der Straßen- bzw. Zentrumseingabe fortfahren.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Eingabe-Menü für den Ort wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Hinweis:

Durch Auswählen des Symbols  können Sie das jeweils letzte Zeichen der Eingabe löschen.



Die Eingabemarkierung steht hinter den bereits eingegebenen Buchstaben. Als Unterstützung wird jeweils der, der bisherigen Eingabe, am nächsten kommende Ortsname angezeigt. Zur Auswahl bietet das Cascade nur noch die möglichen Buchstaben an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden, ergänzt das Cascade den Ortsnamen automatisch.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Wurde zuvor der komplette Ortsname eingegeben bzw. automatisch ergänzt, wird entweder zur Ortsunterscheidungsliste weitergeschaltet oder Sie können direkt mit der Straßen- bzw. Zentrumseingabe fortfahren.

Wurde eine unvollständige Ortseingabe bestätigt, wird die Ortsauswahlliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Ort aus.

Bei einer eindeutigen Eingabe können Sie direkt mit der Straßen- bzw. Zentrumseingabe fortfahren.

Bei nicht eindeutiger Auswahl wird die Ortsunterscheidungsliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Ort aus.

Sie können nun mit der Straßen- bzw. Zentrumseingabe fortfahren.


Zielort über Postleitzahl auswählen

Sie können einen Zielort auch über die Postleitzahl des Ortes auswählen.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü PLZ.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Eingabe-Menü für die Postleitzahl wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Ziffern und Buchstaben aus.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Haben Sie die Postleitzahl nicht komplett eingegeben, wird die Postleitzahl-Auswahlliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Postleitzahl aus.

Es wird nun entweder der zur Postleitzahl gehörende Ort im Adresseingabe-Menü oder, falls mehrere Orte der Postleitzahl zugeordnet sind, eine Liste mit diesen Orten angezeigt.




- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Ort aus.

Sie können nun mit der Straßen- bzw. Zentrumseingabe fortfahren.

Navigationsbetrieb

Straße des Zielorts eingeben

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü Straße.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Eingabe-Menü für die Straße wird angezeigt bzw. wenn weniger als 10 Straßen im Ort verfügbar sind, wird direkt zur Straßenliste geschaltet.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.




Die Eingabemarkierung steht hinter den bereits eingegebenen Buchstaben. Als Unterstützung wird jeweils der, der bisherigen Eingabe, am nächsten kommende Straßenname angezeigt. Zur Auswahl bietet das Cascade nur noch die möglichen Buchstaben an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden, ergänzt das Cascade den Straßennamen automatisch.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Haben Sie den Straßennamen nicht komplett eingegeben, wird die Straßenliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Straße aus.

Sie können nun durch Auswählen von Zielführung starten die Zielführung starten oder eine Hausnummer bzw. eine Kreuzung zur eingegebenen Straße eingeben.

Zentrum des Zielortes eingeben

Sie können anstatt direkt zu einer Straße sich auch in das Zentrum eines Ortes navigieren lassen.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü Zentrum.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Eingabe-Menü für Zentrum wird angezeigt bzw. wenn weniger als 10 Zentren im Ort verfügbar sind, wird direkt zur Zentrumsliste geschaltet.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.



Die Eingabemarkierung steht hinter den bereits eingegebenen Buchstaben. Als Unterstützung wird jeweils der, der bisherigen Eingabe, am nächsten kommende Zentrumsname angezeigt. Zur Auswahl bietet das Cascade nur noch die möglichen Buchstaben an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden, ergänzt das Cascade den Zentrumsnamen automatisch.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Haben Sie den Zentrumsnamen nicht komplett eingegeben, wird die Zentrenliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Zentrum aus.


Sie können nun durch Auswählen von Zielführung starten die Zielführung starten.

Hausnummer der Zielstraße eingeben

Hinweis:

Die Auswahl einer Hausnummer ist nur dann möglich, wenn diese Information in den Navigationsdaten gespeichert ist.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü Hausnummer.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Es wird eine Liste mit Hausnummernbereichen angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Hausnummernbereich aus.

Sie können nun durch Auswählen von Zielführung starten die Zielführung starten.

Kreuzung der Zielstraße auswählen

Hinweis:

Die Auswahl einer Kreuzung ist nur dann möglich, wenn diese Information in den Navigationsdaten gespeichert ist.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabemenü Kreuzung.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Es wird eine Liste mit kreuzenden Straßen angezeigt.

Hinweis:


Kreuzen mehr als 9 Straßen die eingegebene Zielstraße, wird zur Eingabe ein Eingabe-Menü entsprechend dem Eingabe-Menü bei der Straßeneingabe angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte kreuzende Straße aus.

Ziel über Geo-Koordinaten eingeben

Sie können ein Ziel auch als Geo-Koordinaten eingeben.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabemenü Geo-Koordinaten.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Sie sehen das Eingabe-Menü für die Geo-Koordinaten.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Ziffern der koordinaten aus.

Hinweise:

- Sie können durch Anwählen von **N/S** die Richtung der geografischen Breite festlegen (N =Norden und S =Süden).
- Durch Anwählen von **E/W** können Sie die Richtung der geografischen Länge festlegen (E = Ost und W = West).
- Die eingegebenen Koordinaten müssen dem WGS84 (World Geodetic System 1984) entsprechen
- Soll z.B. eine einstellige Ziffer eingegeben werden, muss zuerst Null eingegeben werden.
- Wurden die Geo-Koordinaten korrekt eingegeben, erscheint im Eingabe-Menü das Symbol **OK** und Sie können Ihre Eingabe bestätigen.
- Wenn die eingegebenen Geo-Koordinaten einer Adresse (Land, Ort, und Straße) zugeordnet werden können, wird diese im Adresseingabe-Menü angezeigt.




- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus. Sie können nun durch Auswählen von Zielführung starten die Zielführung starten.


Routenoptionen einstellen

Mit den Routenoptionen können Sie festlegen, wie vom Cascade die Route zum Ziel berechnet wird.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü je nach bisheriger Einstellung Route: kurz, Route: schnell oder Route: dynamisch.





Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.




Das Routenoptionen-Menü wird angezeigt.

Navigationsbetrieb

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Dynamische Route, Schnelle Route, Kurze Route, Autobahn meiden, Tunnel meiden, Maut meiden, Fähre meiden und Fertig auswählen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünscht Funktion ein () oder aus ()

Hinweis:

Es kann immer nur eine der drei Einstellungen Dynamische Route, Schnelle Route oder Kurze Route aktiv () sein.

- Dynamische Route
Die Route wird unter Berücksichtigung empfangener Verkehrsmeldungen berechnet.
Bei aktiver dynamischer Zielführung werden die Routen mit der Vorgabe möglichst schnell ans Ziel zu kommen berechnet.

Hinweise:


- Dynamische Zielführung ist derzeit nicht in allen Ländern möglich.
- Durch die eventuelle Routenneuberechnung bei aktiver dynamischer Zielführung kann es vorkommen, dass das Cascade die Speicherkarte mit den Navigationsdaten anfordert (wenn die Speicherkarte nicht eingelegt ist).

- Schnelle Route
Mit dieser Einstellung wird eine Route mit einer möglichst kurzen Reisezeit zum Ziel berechnet.
- Kurze Route
Mit dieser Einstellung wird eine Route mit einer möglichst kurzen Fahrstrecke zum Ziel berechnet.
- Autobahn meiden, Tunnel meiden, Maut meiden und Fähre meiden
Mit diesen Einträgen haben Sie die Möglichkeit z.B. Fähren oder Autobahnen bei der Routenberechnung auszuklammern. Es wird dann vom Cascade versucht eine Route zu berechnen, die keine Autobahnen und keine Fähren enthält.

Hinweise:

- Routen ohne Autobahn können nur im Nahbereich (je nach Digitalisierungsdichte bis maximal 200 km) berechnet werden.
- Trotz der Auswahl Maut meiden werden in die Routenberechnung vignettenpflichtige Straßen (z.B. Schweiz oder Österreich) mit in die Routenberechnung einbezogen.

Routenoptionen speichern/verlassen

- ▶ Markieren Sie im Routenoptionen-Menü Fertig.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. oder
- ▶ Drücken Sie die Taste . Sie können nun die Zielführung starten.

Ziel speichern

Sie können ein eingegebenes Ziel im Adressbuch speichern. Dies kann von Vorteil sein, wenn Sie dieses Ziel zu einem späteren Zeitpunkt erneut anfahren wollen.

- ▶ Markieren Sie im Adresseingabe-Menü Ziel speichern.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die weitere Bedienung erfolgt wie unter "Eintrag im Adressbuch speichern" auf Seite 37 beschrieben.

Navigation Schnellzugriff

Im Navigation Schnellzugriff werden die 50 zuletzt angefahrenen Ziele angezeigt. Die Ziele 1 - 20 sind zur Auswahl mit Hilfe der Sprachbedienung nummeriert.

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:

- Sie können zu diesen Zielen direkt eine Navigation starten.
- Sie können die Einträge im Schnellzugriff schützen d.h. der Eintrag wird nicht gelöscht, wenn die maximale Anzahl der Ziele erreicht ist. Es wird dann der älteste ungeschützte Eintrag gelöscht.
- Sie können einzelne Einträge des Schnellzugriffs löschen.
- Sie können die komplette Liste des Schnellzugriffs löschen.
- Sie können einen Eintrag aus dem Schnellzugriff im Adressbuch speichern.

- ▶ Drücken Sie die Taste **NAVI**.



Der Navigation Schnellzugriff wird aufgerufen.

Navigieren aus dem Schnellzugriff

- ▶ Rufen Sie den Navigation Schnellzugriff auf.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Ziel in der Liste aus. Die Zielführung zu diesem Ziel wird sofort gestartet.

Eintrag schützen

- ▶ Rufen Sie den Navigation Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu schützenden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Eintrag schützen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Schutz ein (☑) oder aus (☐).

Ein geschützter Eintrag wird mit dem Symbol ☑ gekennzeichnet.

Hinweis:

Ein geschützter Eintrag wird nur vor dem Herausfallen aus dem Schnellzugriff geschützt. Sie können diesen geschützten Eintrag jedoch einzeln löschen bzw. wird der Eintrag auch gelöscht, wenn die komplette Liste gelöscht wird.


Eintrag löschen

- ▶ Rufen Sie den Navigation Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu löschenden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag Eintrag löschen aus.

Der Eintrag wird aus dem Schnellzugriff gelöscht.

Liste löschen

- ▶ Rufen Sie den Navigation Schnellzugriff auf.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag Liste löschen aus.




- ▶ Wählen Sie in der Abfrage Ja für Löschen der Liste oder Nein um die Liste zu erhalten.

Bei der Auswahl Ja wird die Liste im Schnellzugriff gelöscht.

Eintrag im Adressbuch speichern

- ▶ Rufen Sie den Navigation Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu speichernden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag Im Adressbuch speichern aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Neuen Eintrag anlegen und Eintrag ergänzen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Neuen Eintrag anlegen
Mit dieser Auswahl können Sie einen neuen Eintrag im Adressbuch anlegen.
- Eintrag ergänzen
Mit dieser Auswahl können Sie einen bestehenden Eintrag des Adressbuchs um die aktuelle Adresse ergänzen.

Neuen Eintrag anlegen

- ▶ Wählen Sie den Eintrag Neuen Eintrag anlegen aus.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben des Nachnamens aus.

Hinweis:

Beachten Sie auch die Beschreibung unter "Eingabe-Menüs" auf Seite 12.

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.
Die Eingabe wird übernommen.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben des Vornamens aus.
- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.



Es wird der Adressbuch-Eintrag angezeigt.

Navigationsbetrieb

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag **Speichern** aus.

Es erfolgt die Bestätigung, dass der Eintrag gespeichert wurde.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Eintrag ergänzen

- ▶ Wählen Sie den Eintrag **Eintrag ergänzen** aus.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers den zu ergänzenden Eintrag aus.

Hinweis:

Befinden sich mehr als 10 Einträge im Adressbuch, wird ein Eingabe-Menü zur Suche des gewünschten Namens angezeigt.

Der gewählte Adressbuch-Eintrag wird um die zuvor ausgewählte Navigationsadresse erweitert.

Hat der gewählte Adressbuch-Eintrag bereits eine Adresse, erfolgt die folgende Abfrage:




- ▶ Wählen Sie in der Abfrage **Ja** um die bestehende Adresse zu überschreiben oder **Nein** um die Adresse zu erhalten. Bei der Auswahl **Ja** wird die vorhandene Adresse überschrieben.

Ziel aus Adressbuch wählen

Sie können ein Ziel aus dem Adressbuch suchen und eine Navigation dorthin starten.

- ▶ Markieren Sie im Navigation Hauptmenü den Eintrag **Ziel aus Adressbuch**.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Die navigierbaren Adressbuch-Einträge werden angezeigt.

Hinweis:

Befinden sich mehr als 9 Einträge im Adressbuch, wird ein Eingabe-Menü zur Suche des gewünschten Namens angezeigt.


- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Eintrag aus.

Die Zielführung zu diesem Ziel wird sofort gestartet.

Sonderziel

Sie können ein Sonderziel als Haupt- oder Zwischenziel wählen. Sonderziele können z.B. Tankstellen, Flughäfen oder Krankenhäuser sein.

- ▶ Markieren Sie im Navigation-Hauptmenü den Eintrag Sonderziel.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

oder bei bereits aktiver Zielführung


- ▶ Drücken Sie in der Navigation Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Das Optionen-Menü wird angezeigt.

- ▶ Markieren Sie den Eintrag Zw.-Ziel.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- ▶ Markieren Sie den Eintrag Sonderziel.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Sonderziel-Menü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen In Umgebung, In Land, In Zielumgebung und In Ort auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Navigationsbetrieb

- In Umgebung
Sie können ein Sonderziel in der Fahrzeugumgebung auswählen. Bei der Auswahl erhalten Sie eine Information in welcher Richtung und welcher Entfernung das Sonderziel liegt.
- In Land
Sie können aus einer Reihe von überregionalen Sonderzielkategorien ein Sonderziel für das gewählte Land auswählen.
- In Zielumgebung
Sie können ein Sonderziel in der Nähe des Zielortes auswählen.


Hinweis:

Der Eintrag *In Zielumgebung* lässt sich nur bei aktiver Zielführung auswählen.


- In Ort
Sie können ein Sonderziel in einem bestimmten Ort auswählen.

In Umgebung

- ▶ Markieren Sie im Sonderziel-Menü den Eintrag *In Umgebung*.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Sonderziel Kategorie aus.



Das Eingabe-Menü für Sonderziele wird angezeigt bzw. wenn weniger als 10 Sonderziele der gewählten Kategorie verfügbar sind, wird direkt zur Sonderziel-Liste geschaltet.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.




- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Sonderziel aus.

Die Zielführung zum gewählten Sonderziel wird gestartet.

In Land


- ▶ Markieren Sie im Sonderziel-Menü den Eintrag In Land.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers das Land in dem Sie ein überregionales Sonderziel suchen aus.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Sonderziel Kategorie aus.




Das Eingabe-Menü für Sonderziele wird angezeigt bzw. wenn weniger als 10 Sonderziele der gewählten Kategorie verfügbar sind, wird direkt zur Sonderziel-Liste geschaltet.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.




- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Sonderziel aus.

Die Zielführung zum gewählten Sonderziel wird gestartet.

In Zielumgebung

- ▶ Markieren Sie im Sonderziel-Menü den Eintrag In Zielumgebung.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die weitere Bedienung erfolgt wie unter "In Umgebung" auf Seite 40 beschrieben. Bei dieser Auswahl werden allerdings keine Richtungen und Entfernungen in der Sonderziel-Liste angezeigt.


Navigationsbetrieb

In Ort

- ▶ Markieren Sie im Sonderziel-Menü den Eintrag In Ort.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie wie unter “Land auswählen” auf Seite 27 beschrieben das gewünschte Land aus.
- ▶ Wählen Sie wie unter “Zielort eingeben” auf Seite 28 beschrieben den gewünschten Ort aus.

oder

- ▶ Wählen Sie wie unter “Zielort über Postleitzahl auswählen” auf Seite 29 beschrieben die gewünschte Postleitzahl aus.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Sonderziel Kategorie aus.



Das Eingabe-Menü für Sonderziele wird angezeigt bzw. wenn weniger als 10 Sonderziele der gewählten Kategorie verfügbar sind, wird direkt zur Sonderziel-Liste geschaltet.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.

oder

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Sonderziel aus.


Die Zielführung zum gewählten Sonderziel wird gestartet.

Informationen zu Sonderzielen


Sie können zu vielen Sonderzielen Zusatzinformationen wie eine kurze Beschreibung oder eine Telefonnummer abrufen. Diese Telefonnummer können Sie dann auch direkt anrufen.

Hierzu müssen Sie sich in der Liste der Sonderziele befinden.





- ▶ Drücken Sie die Taste  so lange, bis die Informationen angezeigt werden.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie in den Informationen blättern.

Hinweis:

Um eine angezeigte Telefonnummer direkt anzurufen, markieren Sie die Nummer und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .

- ▶ Drücken Sie die Taste  um zur Liste der Sonderziele zurückzukehren.


Externe Sonderziele


Sie können ein externes Sonderziel als Haupt- oder Zwischenziel wählen.

- ▶ Legen Sie einen Datenträger mit externen Sonderzielen ein.
- ▶ Markieren Sie im Navigation-Hauptmenü den Eintrag Sonderziel (extern).


Hinweis:

Der Menüpunkt Sonderziel (extern) ist erst anwählbar, wenn ein Datenträger mit externen Sonderzielen eingelegt und erkannt wurde.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.


oder bei bereits aktiver Zielführung

- ▶ Drücken Sie in der Navigation Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .




Das Optionen-Menü wird angezeigt.

- ▶ Markieren Sie den Eintrag **Zw.-Ziel**.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag **Sonderziel (extern)**.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Das Sonderziel-Menü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen **In Umgebung** und **In Zielumgebung** auswählen.

Hinweis:

Der Eintrag **In Zielumgebung** lässt sich nur bei aktiver Zielführung auswählen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.
- **In Umgebung**
Sie können ein Sonderziel in der Fahrzeugumgebung auswählen. Bei der Auswahl erhalten Sie eine Information in welcher Richtung und welcher Entfernung das Sonderziel liegt.
- **In Zielumgebung**
Sie können ein Sonderziel in der Nähe des Zielortes auswählen. Hier werden keine Informationen über Richtung und Entfernung gegeben.

Im folgenden wird die Bedienung über den Menüpunkt **In Umgebung** beschrieben.




Es erfolgt die Anzeige der möglichen auswählbaren Kategorien.

Hinweise:

- Die hier in den Bildern gezeigten Kategorien und Sonderziele sind Beispiele. Die tatsächliche Anzeige hängt vom verwendeten Datenträger mit Sonderzielen ab.
- Ist die eingestellte Systemsprache mit einer auf dem Datenträger verfügbaren Sprachen identisch, werden die Kategorien in dieser Sprache angezeigt. Besteht keine Übereinstimmung, werden die Kategorien in allen verfügbaren Sprachen angezeigt. Sie erkennen dies dann an einem Länderkürzel vor der Kategorie.
- Sie können wie unter "Informationen zu Sonderzielen" auf Seite 43 beschrieben Informationen zu den Sonderzielen anzeigen lassen.

- ▶ Markieren Sie die gewünschte Kategorie.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



Es werden die verfügbaren Sonderziele der zuvor gewählten Kategorie angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers das gewünschte Sonderziel aus.

Die Zielführung zum gewählten Sonderziel wird gestartet.

Während der Zielführung

Während der Zielführung werden in allen Betriebsarten im Statusschirm Navigations-Informationen angezeigt.

Die kompletten Navigations-Informationen werden allerdings nur im Navigations Statusschirm angezeigt.

Beispiele:



Der Statusschirm Navigation.



Der Statusschirm für Radio mit aktiver Navigation. Für andere Quellen erfolgt die Anzeige in ähnlicher Weise. Wenn Sie sich an einen Abbiegepunkt annähern, wird automatisch der Statusschirm Navigation eingeblendet. Ist der Abbiegevorgang abgeschlossen, wird wieder auf den vorherigen Statusschirm zurückgeschaltet.

Statusschirm Navigation

Im Statusschirm Navigation werden alle navigationsrelevanten Informationen angezeigt.



Im rechten Bereich des Displays wird die Entfernung bis zum nächsten Abbiegepunkt und die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt.

Im linken oberen Teil der Anzeige sehen Sie in der ersten Zeile den Straßennamen der Straße in die eingebogen werden soll. In der zweiten Zeile steht der Straßennamen der aktuell befahrenen Straße.

Im linken unteren Teil der Anzeige sehen Sie je nach Einstellung die aktuelle Uhrzeit, geschätzte Restfahrzeit oder die noch zu fahrende Strecke.

Navigationsbetrieb

- Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie in der Statusanzeige die verschiedenen Anzeigen wählen.



Anzeige mit aktueller Uhrzeit.



Anzeige mit geschätzter Restfahrzeit.



Anzeige mit noch zu fahrender Strecke.

Beispiele für Navigationsanzeigen

Warnung Unfallgefahr

Beim Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr hat die Straßenverkehrsordnung stets Vorrang. Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel, die Daten/Angaben können im Einzelfall falsch sein. Der Fahrer muss in jeder Situation selbst entscheiden, ob er den Angaben folgt.

Eine Haftung für falsche Angaben des Navigationssystems ist ausgeschlossen.

- „Wenn möglich, bitte wenden“.



Sie befinden sich in falscher Fahrtrichtung und sollten bei nächster Möglichkeit wenden.

- „Bitte nach 100 Metern links abbiegen“.



Im linken oberen Teil der Anzeige sehen Sie in der ersten Zeile den Straßennamen der Straße in die eingebogen werden soll. In der zweiten Zeile steht der Straßennamen der aktuell befahrenen Straße.

- „Bitte den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt rechts verlassen“.



Diese Anzeige zeigt Ihnen, welche Ausfahrt Sie im Kreisverkehr benutzen sollen.

- „Bitte den Richtungspfeilen folgen“.



Diese Anzeige zeigt Ihnen, dass Sie sich auf einer nicht digitalisierten Straße befinden (z.B. Parkplatz, Garage, Parkhaus). Ihr Standort ist somit nicht Bestandteil der digitalen Straßenkarte. Der Pfeil zeigt die Luftlinienrichtung zum Ziel an.

- Aktives Zwischenziel:



- Sperrung aktiv:



- Route wird neu berechnet:



- Ziel erreicht:



Fahrspurempfehlungen

Sie erhalten vom Cascade zusätzlich zu den Navigationsansagen auf einigen Straßen animierte Fahrspurempfehlungen. Dies kann z.B. bei unübersichtlichen Autobahnausfahrten hilfreich sein.

! Warnung Unfallgefahr

Achten Sie nur auf das Display des Cascade wenn es die Verkehrssituation zulässt und Sie beim Fahren des Fahrzeugs nicht behindert.

Hinweise:

Fahrspurempfehlungen stehen nicht immer zur Verfügung. In einigen Ländern sind keine Fahrspurempfehlungen verfügbar.

Beispiele für Fahrspurempfehlungen:



Sie sollten sich auf der rechten Seite einordnen, demnächst soll rechts abgefahren werden.



Sie sollen rechts abbiegen und danach an der zweiten Abfahrt rechts abbiegen.



Die Straße teilt sich und Sie sollen sich links halten.

Optionen-Menü

Während der Zielführung können Sie im Statusschirm Navigation das Optionen-Menü aufrufen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Das Optionen-Menü wird rechts angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Abbrechen, Meldungen, Routenliste, Zw.-Ziel (Zwischenziel), Sperren, Routenopt. und Ansage auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Abbrechen
Sie können die aktuelle Zielführung abbrechen. Siehe “Zielführung abbrechen” auf Seite 49.
- Meldungen
Sie können sich eine Liste der für die Route relevanten Verkehrsmeldungen ansehen bzw. vorlesen lassen. Siehe “Verkehrsmeldungen” auf Seite 49.
- Routenliste
Sie können sich die vom Cascade geplante Route anzeigen lassen. Siehe “Routenliste” auf Seite 50.
- Zw.-Ziel
Sie können während der laufenden Navigation ein weiteres Ziel als Zwischenziel eingeben. Siehe “Zwischenziel” auf Seite 50.
- Sperren
Sie können einen vorausliegenden Streckenabschnitt sperren. Siehe “Strecke sperren” auf Seite 51.

- Routenopt.

Sie können die Routenoptionen während der Navigation anpassen. Siehe “Routenoptionen anpassen” auf Seite 52.

- Ansage

Sie können die Navigationsansagen aus- bzw. wieder einschalten. Siehe “Navigationsansagen ein-/ausschalten” auf Seite 52.

Zielführung abbrechen

Mit dieser Funktion können Sie die Zielführung vor Erreichen des eigentlichen Ziels abbrechen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Abbrechen aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (Abbrechen der Navigation) und Nein (mit der Navigation fortfahren) aus.


Hinweis:

Wird keine Bedienung vorgenommen, beendet sich das Menü nach kurzer Zeit selbständig und es wird mit der Navigation fortgefahren.

Verkehrsmeldungen

Sie können sich eine Liste der für die Route relevanten Verkehrsmeldungen ansehen bzw. vorlesen lassen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Meldungen aus.



Es wird die Liste mit den für die Route relevanten Verkehrsmeldungen angezeigt.

- ▶ Um sich alle Meldungen vorlesen zu lassen, wählen Sie den Eintrag Alle Meldungen vorlesen aus.
oder
- ▶ Markieren Sie die gewünschte Meldung.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Meldung wird komplett dargestellt.


Weitere Informationen zu Verkehrsmeldungen erhalten Sie unter “Verkehrsinformationen anzeigen” auf Seite 56.

Navigationsbetrieb

Routenliste

Sie können sich die vom Cascade geplante Route anzeigen lassen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Routenliste aus.



A6	135km
A6 NÜRNBERG-OST	1,1km
A9	378km
A9/A10 POTSDAM	1,5km

Es werden in einer Liste die Straßen bis zum Ziel aufgelistet. Hinter dem Straßennamen wird die Strecke die auf der Straße zurückgelegt werden soll angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie in der Liste blättern.

Hinweis:

Nach dem Starten der Zielführung dauert es kurze Zeit bis die Routenliste komplett aufgebaut ist.


Ist die Routenliste aufgrund einer Neuberechnung der Route nicht verfügbar, wird keine Routenliste verfügbar angezeigt. Es erfolgt aus technischen Gründen keine Entfernungsangabe bei der aktuell befahrenen Straße.

- ▶ Drücken Sie die Taste **↶** um die Routenliste zu verlassen.

Zwischenziel

Sie können während einer aktuellen Navigation ein weiteres Ziel als Zwischenziel festlegen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Zw.-Ziel aus.




- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Adresse eingeben, Adressbuch, Sonderziel, Sonderziel (extern) und Schnellzugriff auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Adresse eingeben
Sie können, wie unter “Adresse eingabe” auf Seite 27 beschrieben, eine komplette Adresse als Zwischenziel eingeben.
- Adressbuch
Sie können, wie unter “Ziel aus Adressbuch wählen” auf Seite 38 beschrieben, einen Adressbuch-Eintrag als Zwischenziel auswählen.
- Sonderziel
Sie können, wie unter “Sonderziel” auf Seite 39 beschrieben, ein Sonderziel als Zwischenziel auswählen.
- Sonderziel (extern)
Sie können, wie unter “Externe Sonderziele” auf Seite 43 beschrieben, ein externes Sonderziel als Zwischenziel auswählen.
- Schnellzugriff
Sie können, wie unter “Navigation Schnellzugriff” auf Seite 35 beschrieben, ein Ziel aus dem Schnellzugriff als Zwischenziel auswählen.

Nach der Auswahl des Zwischenziels wird die Route neu berechnet und die Zielführung zum Zwischenziel gestartet.

Hinweis:

Nach Erreichen des Zwischenziels erscheint die folgende Anzeige.




Die Zielführung zum Hauptziel wird automatisch gestartet.

Zwischenziel löschen

Haben Sie ein Zwischenziel eingegeben können Sie dieses vor dem Erreichen löschen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Zw.-Ziel erneut aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (Löschen des Zwischenziels) und Nein (Zwischenziel beibehalten) aus.

Hinweis:


Wird keine Bedienung vorgenommen, beendet sich das Menü nach kurzer Zeit selbständig und das Zwischenziel wird beibehalten.

Bei der Auswahl Ja, wird das Zwischenziel gelöscht und die Zielführung zum Hauptziel automatisch gestartet.

Strecke sperren

Mit dieser Funktion können Sie ab der nächsten Abzweigung einen voraus liegenden Streckenabschnitt sperren. Das Cascade berechnet dann wenn möglich eine Umleitungsstrecke. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein Stau oder eine Streckensperrung unmittelbar voraus liegt.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag Sperren aus.




- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun die gewünschte Sperrungslänge einstellen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Route wird neu berechnet.

Navigationsbetrieb

Sperrung aufheben

Haben Sie eine Sperrung eingegeben, so können Sie diese auch wieder löschen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag *Sperrungen* aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (Löschen der Sperrung) und Nein (Sperrung beibehalten) aus.


Hinweis:

Wird keine Bedienung vorgenommen, beendet sich das Menü nach kurzer Zeit selbständig und die Sperrung wird beibehalten.

Routenoptionen anpassen

Sie können die Routenoptionen während der Navigation anpassen.

- ▶ Wählen Sie im Optionen-Menü den Eintrag *Routenopt.* aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen *Dynamische Route*, *Schnelle Route*, *Kurze Route* und den *Meiden-Funktionen* aus (eingeschaltet =).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der drei Einstellungen (*Dynamische Route*, *Schnelle Route*, *Kurze Route*) aktiv () sein.

Weitere Hinweise zu Routenoptionen erhalten Sie unter "Routenoptionen einstellen" auf Seite 33.

- ▶ Wählen Sie im Routenoptionen-Menü *Fertig* aus.

Die Route wird mit der neuen Routenoption berechnet.



Navigationsansagen ein-/ausschalten

Sie können die Navigationsansagen aus- bzw. wieder einschalten.

- ▶ Markieren Sie im Optionen-Menü den Eintrag *Ansage*.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers die Navigationsansagen ein () oder aus ().

Informationen während der Zielführung

Zielinformationen anzeigen

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach rechts, bis rechts oben im Display Ziel angezeigt wird.





Es wird angezeigt:

- Links oben der Zielort und die Zielstraße.
- Links unter dem Zielort die bisherige Durchschnittsgeschwindigkeit.
- Über dem angezeigten Auto die noch zu fahrende Strecke und die voraussichtliche Ankunftszeit
- Links und rechts neben dem angezeigten Auto die bereits gefahrene Strecke und die bisherige Fahrzeit.

Hinweise:

- Ist ein Zwischenziel aktiv, werden die Informationen zum Zwischenziel angezeigt. Im Display wird über dem Auto  angezeigt.
- Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  werden die Werte für die Durchschnittsgeschwindigkeit, die gefahrene Strecke und die bisherige Fahrzeit auf Null zurückgesetzt.
- Durch langes Drücken der Taste  können Sie die kompletten Informationen zum angezeigten Ziel anzeigen.
- Durch Drücken der Taste  können Sie die Zielinformationen verlassen.

Position anzeigen/speichern

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach rechts, bis rechts oben im Display Position angezeigt wird.




Es wird angezeigt:

- Im linken Bereich wenn möglich Ort und Straße bzw. die geografischen Koordinaten und die Höhe über dem Meeresspiegel (nur bei ausreichendem Satellitenempfang).
- Über dem angezeigten Auto die Anzahl der empfangenen Satelliten/empfangbaren Satelliten.

Navigationsbetrieb

- ▶ Um die aktuelle Position zu speichern, drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Die aktuelle Position wurde im Schnellzugriff gespeichert.

Verkehrsmeldungen anzeigen


- ▶ Drücken Sie die Taste **□□**.
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach rechts, bis rechts oben im Display TMC angezeigt wird.



Es wird angezeigt:

- Die Anzahl der empfangenen TMC-Meldungen.
- Die Anzahl der für die Route relevanten TMC-Meldungen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Es werden alle TMC-Meldungen angezeigt.

- ▶ Um sich alle Meldungen vorlesen zu lassen, wählen Sie den Eintrag Alle Meldungen vorlesen aus.
- ▶ Markieren Sie die gewünschte Meldung.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Meldung wird komplett dargestellt.

Weitere Informationen zu Verkehrsmeldungen erhalten Sie unter “Verkehrsinformationen anzeigen” auf Seite 56.


Routenoptionen anzeigen/ändern

- ▶ Drücken Sie die Taste **□□**.
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach rechts, bis rechts oben im Display Route angezeigt wird.



Es werden die aktuellen Routeneinstellungen angezeigt.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



- ▶ Wählen Sie zwischen Dynamische Route, Schnelle Route, Kurze Route und den Meiden Funktionen aus (eingeschaltet = **□□**).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der drei Einstellungen (Dynamische Route, Schnelle Route, Kurze Route) aktiv (☑) sein.

Weitere Hinweise zu Routenoptionen erhalten Sie unter “Routenoptionen einstellen” auf Seite 33.

Die Route wird mit der neuen Routenoption berechnet.

Informationen bei nicht aktiver Zielführung

Position anzeigen/speichern

Sie können die aktuelle Position anzeigen und speichern. Siehe “Position anzeigen/speichern” auf Seite 53.

TMC-Meldungen anzeigen

Sie können, wie unter “Verkehrsmeldungen anzeigen” auf Seite 54 beschrieben, die TMC-Meldungen anzeigen lassen. Es wird hierbei natürlich keine Verkehrsmeldungen für die Route angezeigt.

Dynamische Zielführung mit TMC

Hinweis:

Dynamische Zielführung ist nicht in allen Ländern möglich.

Durch die eventuelle Routenneuberechnung bei aktiver dynamischer Zielführung kann es vorkommen, dass das Navigationssystem die Speicherkarte mit den Navigationsdaten anfordert (wenn die Speicherkarte nicht eingelegt ist).

Was ist dynamische Zielführung?

Mit dynamischer Zielführung wird die Route unter Berücksichtigung aktueller Verkehrsmeldungen berechnet.

Die Verkehrsmeldungen werden von einem TMC Rundfunksender zusätzlich zum Radioprogramm ausgestrahlt und vom Navigationssystem empfangen und ausgewertet. Der Empfang der Verkehrsmeldungen ist gebührenfrei.

Hinweis:

Da die Verkehrsmeldungen von Rundfunksendern gesendet werden, können wir für Vollständigkeit und Korrektheit der Meldungen keine Gewähr übernehmen.



Österreich: Der Location und Event-Code wurde von der ASFINAG und dem BMVIT zur Verfügung gestellt.

Dynamische Zielführung

In den Routenoptionen können Sie durch Auswählen von Dynamische Route die dynamische Zielführung aktivieren. Ist die dynamische Zielführung aktiviert, wird ständig geprüft ob relevante Meldungen für die eingestellte Route vorliegen. Die Berechnung der Route erfolgt nun unter Berücksichtigung aktueller Verkehrsmeldungen mit der Option „Schnelle Route“. Wird bei der Überprüfung festgestellt, dass eine Verkehrsmeldung für die Zielführung von Bedeutung ist, so wird vom Gerät automatisch eine neue Route zum Ziel berechnet.

Im Display wird Neue Route angezeigt. Außerdem erfolgt die Sprachausgabe „**Die Route wird aufgrund aktueller Verkehrsmeldungen neu berechnet**“.


Hinweis:

Wenn 10 Minuten keine TMC Sender empfangen wurden, wird Zur Zeit kein TMC-Empfang. Dyn. Zielführung nicht möglich. angezeigt und ein kurzer Signalton ertönt.

Ihr Navigationssystem kann bei eingestelltem bzw. nicht eingestelltem TMC Sender TMC Informationen empfangen. Jedoch empfehlen wir, um den optimalen Empfang von TMC Informationen zu gewährleisten, einen TMC Sender einzustellen.

Verkehrsinformationen anzeigen


Aktuelle Verkehrsmeldungen können im Klartext dargestellt werden. Für das Abrufen von aktuellen Verkehrsinformationen gibt es mehrere Möglichkeiten.

Sie können Verkehrsmeldungen über das Optionen-Menü der Navigation und über die Taste  abrufen. Beachten Sie hierbei die Beschreibung unter “Verkehrsmeldungen” auf Seite 49 und “Verkehrsmeldungen anzeigen” auf Seite 54.

Hinweis:

Sind keine aktuellen Verkehrsinformationen verfügbar wird Keine TMC Nachrichten und Keine TMC auf Route angezeigt.

In beiden Fällen wird vom Cascade eine Liste der momentan verfügbaren aktuellen Verkehrsinformationen angezeigt.




Es werden alle TMC-Meldungen angezeigt.

Hinweis:

Die Verkehrsmeldungen werden nach Kategorien und Straßen geordnet dargestellt. Für die Kategorien werden verschiedene Symbole vor der Verkehrsmeldung angezeigt.

 steht für Warnmeldungen.


 steht für Baustellen und entsprechenden Behinderungen.


 steht für Stau allgemein.

► Um sich alle Meldungen vorlesen zu lassen, wählen Sie den Eintrag **Alle Meldungen vorlesen** aus.

oder

► Markieren Sie die gewünschte Meldung.


► Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.




Die Meldung wird komplett dargestellt.

► Um sich die Meldung vorlesen zu lassen, wählen Sie den Eintrag **Vorlesen** aus.

oder

► Blättern Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  in der Verkehrsmeldung.

Hinweis:

Das Vorlesen von Verkehrsmeldungen kann durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  abgebrochen werden.


Eine typische Verkehrsmeldung setzt sich wie folgt zusammen:


- einer Autobahn- bzw. Bundesstraßennummer
- eine grobe Richtungsangabe
- eine detaillierte Orts- und Richtungsangabe
- dem Ereignis
- falls bekannt die Ursache

Einstellungen

Sie können in den Einstellungen verschiedene Einstellungen zur Navigation vornehmen.


► Markieren Sie im Navigation-Hauptmenü den Eintrag **Einstellungen**.



► Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.



Das Einstellung-Menü wird angezeigt.

► Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie nun zwischen Verkehrsmeldungen, Ankunftszeit ansagen, Tempolimits anzeigen, ETA-Einstellung und Maßeinheit auswählen.

Navigationsbetrieb

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

- Verkehrsmeldungen

Sie können einstellen, ob und wenn ja welche Verkehrsmeldungen vom Gerät automatisch vorgelesen werden.

- Ankunftszeit ansagen

Sie können einstellen, ob die berechnete Ankunftszeit automatisch nach der Berechnung der Route bzw. bei einer Neuberechnung angesagt wird.

- Tempolimits anzeigen

Bei eingeschalteter Funktion erhalten Sie, während der Zielführung und sofern verfügbar eine Information der für den befahrenen Streckenabschnitt zugelassenen Höchstgeschwindigkeit.

- ETA-Einstellung

Sie können die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit beeinflussen. **ETA** steht hierbei für den englischen Begriff **Estimated Time of Arrival** - vorraussichtliche Ankunftszeit.


- Maßeinheit

Sie können die Berechnung der Entfernungen vom Metrischen (Anzeige in Meter und Kilometer) auf das Imperiale (Anzeige in Yards und Meilen) System und umgekehrt umstellen.


Verkehrsmeldungen

Sie können einstellen, ob und wenn ja welche Verkehrsmeldungen vom Cascade automatisch vorgelesen werden.

- ▶ Markieren Sie im Einstellung-Menü den Eintrag Verkehrsmeldungen.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Sie können nun zwischen Meldungen ansagen, Nur auf Route und Nur Warnmeldungen auswählen.

- Meldungen ansagen

Ist diese Funktion aktiv, werden alle Verkehrsmeldungen automatisch nach dem Empfang angesagt.

Hinweis:

Diese Einstellung muss eingeschaltet () sein, um die beiden anderen Einstellungen aktivieren zu können.

- Nur auf Route


Wenn Sie diese Funktion einschalten () werden nur die für die Route relevanten Verkehrsmeldungen angesagt.

- Nur Warnmeldungen


Wenn Sie diese Funktion einschalten () werden nur Warnmeldungen angesagt.




- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünscht Funktion ein () oder aus ()

Ankunftszeit ansagen

Sie können einstellen, ob die berechnete Ankunftszeit automatisch nach der Berechnung der Route bzw. bei einer Neuberechnung oder bei Druck auf die Taste  angesagt wird.

- ▶ Markieren Sie im Einstellung-Menü den Eintrag **Ankunftszeit ansagen**.



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  die Ansage der Ankunftszeit ein () oder aus (.


Tempolimits anzeigen




Bei eingeschalteter Funktion erhalten Sie, während der Zielführung und sofern verfügbar eine Information der für den befahrenen Streckenabschnitt zugelassenen Höchstgeschwindigkeit.

Warnung Unfallgefahr


Beim Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr hat die Straßenverkehrsordnung stets Vorrang. Es gilt die Beschilderung an der befahrenen Straße. Die vom Navigationssystem angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung kann im Einzelfall falsch sein. Der Fahrer muss in jeder Situation selbst entscheiden, ob er die angezeigte Geschwindigkeitsbegrenzung befolgt. Eine Haftung für falsche Angaben des Navigationssystems ist ausgeschlossen.

- ▶ Markieren Sie im Einstellung-Menü den Eintrag **Tempolimits anzeigen**.



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  die Anzeige der Tempolimits ein () oder aus (.

Befahren Sie bei eingeschalteter Tempolimit Anzeige eine Strecke mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung und diese ist in den Navigationsdaten gespeichert wird in der Anzeige das entsprechende Symbol mit der Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt.



Hinweis:

Bei Strecken mit dynamischen Geschwindigkeitsbegrenzungen (Wetterabhängig, Tageszeit etc.) wird durch ein Symbol mit dem Schriftzug **dyn.** oder einer Geschwindigkeit mit einem Unterstrich (z.B.: „80“) auf diese dynamische Geschwindigkeitsbegrenzung hingewiesen.

Auf Grund der kurzen Lebensdauer von temporären Geschwindigkeitsbegrenzungen z.B. an Baustellen sind diese nicht in den Navigationsdaten gespeichert.

Beispiel für eine Geschwindigkeitsbegrenzung:




Beispiel für eine dynamische Geschwindigkeitsbegrenzung:



ETA-Einstellung

Sie können die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit beeinflussen. **ETA** steht hierbei für den englischen Begriff **Estimated Time of Arrival** - voraussichtliche Ankunftszeit.

- ▶ Markieren Sie im Einstellung-Menü den Eintrag **ETA-Einstellung**.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.





- ▶ Sie können nun zwischen **Sportwagen**, **Auto**, **Transporter** und **Frei einstellen** auswählen.

- **Sportwagen**
Bei dieser Auswahl wird vom Cascade angenommen, dass Sie einen etwas zügigeren Fahrstil haben. Es wird eine frühere Ankunftszeit berechnet.

- **Auto**
Diese Einstellung ist die Grundeinstellung. Sie bietet für die meisten Fahrer eine ausreichende Genauigkeit der ETA-Berechnung.
- **Transporter**
Bei dieser Auswahl wird vom Cascade angenommen, dass Sie etwas länger für die geplante Strecke brauchen. Diese Einstellung kann z.B. bei einem langsameren Fahrzeug oder hoher Verkehrsdichte gewählt werden.
- **Frei einstellen**
Mit dieser Auswahl kann die Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit beliebig angepasst werden.

Hinweis:

Es kann immer nur eine der Einstellungen aktiv () sein.

- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünschte Einstellung ein (.

Bei der Auswahl Frei einstellen müssen Sie noch die gewünschte Einstellung auswählen. Es steht ein Regelbereich von 50% - 200% zur Verfügung. Der Wert 100% steht für die Einstellung Auto. Bei einem höherer Prozentwert wird eine spätere Ankunftszeit berechnet.




- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um den gewünschten Prozentwert einzustellen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Maßeinheit


Sie können die Berechnung der Entfernungen vom Metrischen (Anzeige in Meter und Kilometer) auf das Imperiale (Anzeige in Yards und Meilen) System und umgekehrt umstellen.

- ▶ Markieren Sie im Einstellung-Menü den Eintrag Maßeinheit.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie zwischen Metrisch und Imperial aus (eingeschaltet = ).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der beiden Einstellungen aktiv () sein.

Radio-Betrieb einschalten

▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.
Der Radio-Betrieb wird aktiviert. Das zuletzt gewählte Wellenband und der zuletzt eingestellte Sender werden eingestellt.

Radio-Hauptmenü aufrufen

Im Radio-Hauptmenü können Sie Einstellungen für den Radio-Betrieb vornehmen.

Es wird bei der folgenden Beschreibung angenommen, dass Sie sich in der Statusanzeige befinden.

▶ Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **RADIO**.
oder

▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.
Sie befinden sich nun im Menü Schnellzugriff.

▶ Wählen Sie den Eintrag Radio Menü aus.



Das Radio-Hauptmenü wird aufgerufen. Im Beispiel wird hier das Radio-Hauptmenü für UKW angezeigt.

▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Wellenband, Programmtyp, Filter, Verkehrsfunk, Klang, Spracheinträge, Regionalisierung, Empfangsoptimierung und Bandweiten-Kontrolle auswählen.

▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die gewünschte Funktion wird aufgerufen.

• Wellenband
Führt Sie zum Auswahlmenü für das Wellenband. Siehe "Wellenbereich wählen" auf Seite 63.

- Programmtyp
Führt Sie zum Auswahlmenü für den Programmtyp. Siehe "Programmtyp" auf Seite 68.
- Filter
Führt Sie zum Auswahlmenü der Filterfunktionen. Siehe "Filterfunktion" auf Seite 66.
- Verkehrsfunk
Führt Sie zum Auswahlmenü für den Verkehrsfunk. Siehe "Verkehrsfunk" auf Seite 71.
- Klang
Führt Sie zu den Klangeinstellungen. Siehe "Klangeinstellungen" auf Seite 17.
- Spracheinträge
Führt Sie zum Auswahlmenü für Spracheinträge. Siehe "Spracheinträge" auf Seite 70.
- Regionalisierung
Sie können die Regionalisierung ein- bzw. ausschalten. Siehe "Regionalisierung" auf Seite 69.

- **Empfangsoptimierung**
Führt Sie zum Auswahlmenü für die Empfangsoptimierung. Siehe “Empfangsoptimierung” auf Seite 70.
- **Bandweiten-Kontrolle**
Sie können die Bandweiten-Kontrolle ein- bzw. ausschalten. Siehe “Bandweitenkontrolle” auf Seite 71.

Wellenbereich wählen

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Wellenband aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen UKW - alphabetisch, UKW - nach Qualität, Senderspeicher, Mittelwelle und Kurzwelle auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Der ausgewählte Wellenbereich wird eingestellt.

- **UKW - alphabetisch**
War zuvor ein FM-Sender (UKW) eingestellt, so bleibt dieser erhalten bzw. wenn ein AM-Sender (MW, KW) eingestellt war, wird der zuletzt eingestellte FM-Sender eingestellt. Das Menü Schnellzugriff wird angezeigt. Alle empfangbaren und nicht ausgefilterten Sender werden in alphabetischer Reihenfolge in der Liste angezeigt. In der Statusanzeige wird durch das Symbol **ABC** auf das eingestellte Wellenband hingewiesen.
- **UKW - nach Qualität**
War zuvor ein FM-Sender eingestellt, so bleibt dieser erhalten bzw. wenn ein AM-Sender eingestellt war, wird der zuletzt eingestellte FM-Sender eingestellt. Das Menü Schnellzugriff wird angezeigt. Alle empfangbaren und nicht ausgefilterten Sender werden in Reihenfolge ihrer Qualität in der Liste angezeigt. In der Statusanzeige wird durch das Symbol **ABC** auf das eingestellte Wellenband hingewiesen.

- **Senderspeicher**
Der zuvor eingestellte Sender bleibt erhalten. Der Senderspeicher mit bis zu zu 20 gespeicherten Sendern aus den FM- und AM-Wellenbereichen wird angezeigt. In der Statusanzeige wird durch das Symbol **SP** auf das eingestellte Wellenband hingewiesen. Siehe “Senderspeicher” auf Seite 75.
- **Mittelwelle**
Der zuletzt eingestellte Mittelwellensender wird eingestellt. Die Statusanzeige wird angezeigt. In der Statusanzeige wird durch das Symbol **MW** auf das eingestellte Wellenband hingewiesen.
- **Kurzwelle**
Der zuletzt eingestellte Kurzwellensender wird eingestellt. Die Statusanzeige wird angezeigt. In der Statusanzeige wird durch das Symbol **KW** auf das eingestellte Wellenband hingewiesen.

FM-Betrieb

Unter FM-Betrieb werden die beiden Wellenbereiche UKW - alphabetisch und UKW - nach Qualität zusammengefasst.

Einstellmöglichkeiten für FM-Sender

Sie haben für das Einstellen von Sendern im FM-Bereich mehrere Möglichkeiten:

- Einstellen per Senderliste. Siehe "Senderliste" auf Seite 64.
- Die Anspielfunktion. Siehe "Anspielfunktion" auf Seite 65.
- Die manuelle Sendereinstellung. Siehe "Manuelle Sendereinstellung" auf Seite 66.
- Über den Senderspeicher. Siehe "Senderspeicher" auf Seite 75.

Senderliste

In der Senderliste werden alle empfangsbzw. identifizierbaren Sender angezeigt. Die Anzeigereihenfolge hängt vom eingestellten Wellenband UKW - alphabetisch oder UKW - nach Qualität ab.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Sender mit Hilfe der Senderliste einzustellen:

Auswahl in der Statusanzeige:

- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach rechts oder links.
- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste **▶** bzw. Taste **◀**.




Durch Drücken der Taste **▶** oder Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** nach rechts wird der nächste Sender in der Senderliste eingestellt. Der Name des Senders wird unter dem momentan eingestellten Sender angezeigt.

Durch Drücken der Taste **◀** oder Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** nach links wird der vorige Sender in der Senderliste eingestellt. Der Name des Senders wird über dem momentan eingestellten Sender angezeigt.

Auswahl über den Schnellzugriff:


- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.



Das Menü Schnellzugriff wird angezeigt.






- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Sender aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- Der gewählte Sender wird eingestellt.

Hinweise:

- Handelt es sich bei dem ausgewählten Eintrag um eine Senderkette, wird dies durch ein kleines Dreieck am rechten Rand der Liste dargestellt. Nach der Auswahl öffnet sich nun eine weitere Liste in der Sie den gewünschten Sender der Senderkette auswählen können. Durch Drücken der Taste  können Sie ohne einen Sender zu wählen wieder in das übergeordnete Menü zurückkehren.
- Auch wenn ein Sender verschiedene Regionalprogramme sendet und die Regionalisierung wie unter "Regionalisierung" auf Seite 69 beschrieben eingeschaltet ist, öffnet sich eine Liste in der Sie dann den gewünschten Sender auswählen können. In der Senderliste werden solche Sender durch (REG) gekennzeichnet.

Anspielfunktion

Alle in der Senderliste vorhandenen Sender werden für kurze Zeit angespielt und Sie können so den gewünschten Sender auswählen.







- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste  bzw. Taste  lange. oder
 - ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Anspielen.
 - ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  wird die Funktion aktiviert (.

Die in der Senderliste vorhandenen Sender werden in absteigender bzw. aufsteigender Folge kurz angespielt.

Hinweis:

Befinden Sie sich im Senderspeicher und haben einen FM-Sender eingestellt, so werden bei der Anspielfunktion nur noch nicht gespeicherte Sender angespielt.

Anspielfunktion beenden

- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste  bzw. Taste .
- oder
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller .
- oder
- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Anspielen.
 - ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  wird die Funktion deaktiviert (.
- Der momentan angespielte Sender wird beibehalten und die Anspielfunktion ist beendet.

Radio-Betrieb

Manuelle Sendereinstellung

Sie können manuell die gewünschte Frequenz einstellen.

- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**, bis in der Anzeige anstatt des vorherigen bzw. nächsten Senders Frequenz - bzw. Frequenz + angezeigt wird.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die gewünschte Frequenz einstellen.

Um die manuelle Sendereinstellung zu beenden, müssen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange drücken, bis Frequenz - bzw. Frequenz + verschwindet.

Die gewählte Frequenz bleibt eingestellt.

Hinweis:

Drücken der Taste bzw. Taste bewirkt einen Sendersuchlauf zum nächsten empfangbaren Sender. Ein langes Drücken der Taste bzw. Taste bewirkt einen schnellen Frequenzlauf bis zum Loslassen der Taste.

Filterfunktion

Sie können mit dieser Funktion Sender oder ganze Senderketten aus der Senderliste ausblenden.

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Filter aus.



Das Filter-Menü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Filter, Zurücksetzen und den momentan empfangbaren Sendern und Senderketten auswählen.

Filter Funktion ein-/ausschalten


- ▶ Markieren Sie im Filter-Menü den Eintrag Filter.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein () oder aus ().

Bei eingeschalteter Funktion () werden in den FM-Senderlisten nur die Sender und Senderketten, die nicht ausgefiltert sind, angezeigt.

Hinweis:

Wird die Funktion deaktiviert, bleiben die Filter-Einstellungen weiterhin erhalten.

Senderkette filtern


- ▶ Wählen Sie im Filter-Menü die zu filternde Senderkette aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Markieren Sie anschließend den Eintrag gesamte Senderkette.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (.

oder

- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- ▶ Markieren Sie im angezeigten Schnellzugriff-Menü die zu filternde Senderkette.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Senderkette filtern aus.

Die gewählte Senderkette wird nicht mehr in der Senderliste angezeigt.


Sender filtern

- ▶ Markieren Sie im Filter-Menü den zu filternden Sender.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Filter für diesen Sender ein (.

oder

- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- ▶ Markieren Sie im angezeigten Schnellzugriff-Menü den zu filternden Sender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Sender filtern aus.

oder

- ▶ Um den aktuell gespielten Sender zu filtern, drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Markieren Sie anschließend den Eintrag Filter.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Filter für diesen Sender ein (.


Der gewählte Sender wird nicht mehr in der Senderliste angezeigt.

Filterung aufheben


Alle Filter aufheben

- ▶ Wählen Sie im Filter-Menü den Eintrag Zurücksetzen aus.

Senderketten-Filter löschen

- ▶ Wählen Sie im Filter-Menü die zu aktivierende Senderkette aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Markieren Sie anschließend den Eintrag gesamte Senderkette.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Filter aus (.

Sender-Filter löschen

- ▶ Markieren Sie im Filter-Menü den zu aktivierenden Sender.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Filter für diesen Sender aus (.

Programmtyp

Der Programmtyp (PTY) ist ein Service den viele Sender innerhalb des Radio-daten-Systems (RDS) anbieten. Dadurch können Sie gezielt festlegen, welche Sender mit den entsprechenden Programmtypen in der Senderliste angezeigt werden sollen.

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Programmtyp aus.



Das Programmtyp-Menü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Programmtyp, Zurücksetzen, Kein PTY und den angezeigten PTY Kategorien auswählen.

Programmtyp Funktion ein-/aus-schalten

- ▶ Markieren Sie im Programmtyp-Menü den Eintrag Programmtyp.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☒).

Bei eingeschalteter Funktion (☐) werden in den FM-Senderlisten nur die Sender mit den ausgewählten Programmtypen angezeigt. Zusätzlich wird in der Statusanzeige rechts der Programmtyp des eingestellten Senders angezeigt.

Hinweis:

Wird die Funktion deaktiviert, bleiben die Einstellungen weiterhin erhalten.

Programmtypen wählen

- ▶ Markieren Sie im Programmtyp-Menü den Eintrag des gewünschten Programmtypen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die einzelnen Programmtypen ein (☐) oder aus (☒).

Durch Anwählen von Zurücksetzen im Programmtyp-Menü werden alle Programmtypen auf ausgeschaltet zurückgesetzt.

Hinweise:

Durch Markieren von Zurücksetzen und anschließendem langen Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** werden alle Programmtypen auf eingeschaltet zurückgesetzt.

Es werden im Programmtyp-Menü alle PTY Kategorien angezeigt. Sind momentan keine Sender einer Kategorie empfangbar, wird diese Kategorie ausgegraut dargestellt. Die Kategorie kann aber trotzdem aktiviert bzw. deaktiviert werden.


Wird der Eintrag Kein PTY aktiviert, werden in der Senderliste auch die Sender angezeigt, die keine PTY Information übertragen.

Regionalisierung

Manche RDS-Programme trennen sich während ihrer Sendezeit in Regionalprogramme mit unterschiedlichen Sendehalten auf.

Das Einschalten der Regionalisierung verhindert, dass die das Cascade zwischen Regionalprogrammen mit unterschiedlichen Inhalten umschaltet.

- ▶ Markieren Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Regionalisierung.



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).

Hinweis:

In der Senderliste werden Basis-Sender mit Regionalprogrammen durch (REG) gekennzeichnet.

Hören Sie gerade einen Regionalsender und Sie schalten die Regionalfunktion aus, wird der zugehörige Basissender eingestellt.

Radiotext

FM-Sender liefern über den RDS Datenstrom Zusatzinformationen z.B. Nachrichten oder Informationen zum laufenden Programm. Diese Informationen können Sie anzeigen.

! Warnung Unfallgefahr

Da im Radiotext ständig wechselnde Informationen übertragen werden, empfehlen wir ausdrücklich, den Radiotext nur im stehenden Fahrzeug einzublenden, um die Ablenkung des Fahrers so gering wie möglich zu halten. Nur so kann der daraus resultierenden Unfallgefahr vorgebeugt werden.

- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.



- ▶ Markieren Sie den Eintrag Radiotext.

- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** wird die Funktion aktiviert (☐).



Es wird der Radiotext des aktuellen FM-Senders angezeigt.

Hinweis:

Durch ungünstige Empfangssituationen oder Störungen kann die Anzeige des Radiotextes nur verstümmelt oder gar nicht möglich sein.

Radiotext abschalten


- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Radiotext.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** wird die Funktion deaktiviert (☐).

Radio-Betrieb

Spracheinträge

Sie können die für Sender vergebenen Spracheinträge löschen oder vorlesen lassen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Sprachdialog für das Anlegen neuer Spracheinträge ein- oder auszuschalten (siehe auch Seite 78).

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Spracheinträge aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Alle Einträge vorlesen, Alle Einträge löschen und Dialog bei Speichern aus.

- Alle Einträge vorlesen
Nach der Auswahl von Alle Einträge vorlesen werden alle für Radiosender vergebenen Spracheinträge nacheinander vorgelesen.

- Alle Einträge löschen
Nach der Auswahl von Alle Einträge löschen erfolgt die Abfrage ob wirklich alle Spracheinträge gelöscht werden sollen oder nicht. Wählen Sie Ja für das Löschen der Spracheinträge oder Nein um ohne Löschen fortzufahren aus.
- Dialog bei Speichern
Bei aktivierter Funktion wird beim Speichern eines Senders ein automatischer Dialog zur Vergabe eines Spracheintrags gestartet. Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).

Empfangsoptimierung

Um empfangsbedingte Störungen und Reflexionen zu unterdrücken, können Sie hier zwischen drei Einstellungen wählen.

Hinweis:

Für die Wellenbereiche Senderspeicher, Mittelwelle und Kurzwelle hat diese Einstellung keinen Einfluss.

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Empfangsoptimierung aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Automatisch, Immer Stereo und Immer Mono aus (eingeschaltet = ☐).

Hinweis:

Es kann immer nur ein Eintrag in der Liste aktiv (☐) sein.

- **Automatisch**
Einstellung für Normalbetrieb - d.h. das Gerät schaltet je nach Empfangslage von Stereo auf Mono und zurück (bietet für fast alle Empfangsgebiete die optimale Einstellung).
- **Immer Stereo**
Einstellung für außergewöhnliche Empfangssituationen - d.h. das Gerät ist ständig auf Stereo eingestellt.
- **Immer Mono**
Einstellung für Empfangssituationen, bei denen ständig Reflexionen auftreten - d.h. das Gerät ist ständig auf Mono eingestellt.

Bandweitenkontrolle

Mit der Bandweitenkontrolle haben Sie die Möglichkeit den Empfang eines Senders bei schwieriger Empfangslage (Sender A hat einen sehr nahen Nachbarsender B) zu verbessern.

- ▶ Markieren Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag **Bandweiten-Kontrolle**.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).

Verkehrsfunk

Übermittelt ein RDS-Sender Verkehrsfunk-Durchsagen, besteht die Möglichkeit den Audio-Betrieb (CD, MP3 usw.), den AM-Betrieb oder die Stummschaltung zu unterbrechen und die gesendete Verkehrsfunk-Durchsage durchzuschalten. Ferner kann ein FM-Sender gehört werden und die Verkehrsfunk-Durchsagen eines anderen FM-Senders durchgeschaltet werden.

- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag **Verkehrsfunk** aus.



Das Verkehrsfunk-Menü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Verkehrsfunk, Lautstärke, Sender automatisch und den angezeigten Verkehrsfunk-Sendern auswählen.

Verkehrsfunk ein-/ausschalten

- ▶ Markieren Sie im Verkehrsfunk-Menü den Eintrag Verkehrsfunk.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).
- ▶ oder
- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Markieren Sie anschließend den Eintrag VF.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).

Bei eingeschalteter Verkehrsfunk-Funktion (☐) wird in der Statusanzeige durch das Symbol **VF** auf den aktivierten Verkehrsfunk hingewiesen.

Verkehrsfunk-Sender wählen

Sie können festlegen, ob Sie die Verkehrsfunk-Nachrichten eines speziellen Senders hören wollen oder nicht.

Automatisch

- ▶ Markieren Sie im Verkehrsfunk-Menü den Eintrag Sender automatisch.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☐) oder aus (☐).

Hinweis:

Wenn Sie die Funktion aktivieren, wählt das Cascade den aktuell gehörten Sender als Verkehrsfunk-Sender aus. Hat dieser Sender keinen Verkehrsfunk oder ist er nicht mehr empfangswürdig, wird ein anderer Sender aus der Senderliste eingestellt.

Manuelle VF-Senderwahl

- ▶ Markieren Sie im Verkehrsfunk-Menü den Sender dessen Verkehrsfunk-Nachrichten Sie erhalten wollen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Sender als Verkehrsfunksender ein (☐).
- ▶ oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- ▶ Markieren Sie im angezeigten Schnellzugriff-Menü den gewünschten Verkehrsfunksender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Als VF-Sender einstellen aus.

Hinweis:

Ist der eingestellte Verkehrsfunksender nicht mehr empfangbar, wird vom Cascade die automatische Verkehrsfunk-Senderwahl aktiviert.

Diese bleibt so lange erhalten, bis der gewählte Verkehrsfunksender wieder verfügbar ist.

Verkehrsfunk Lautstärke

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke-Anhebung von Verkehrsfunk-Durchsagen beeinflussen.

- ▶ Wählen Sie im Verkehrsfunk-Menü den Eintrag Lautstärke aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.


Hinweise:

- Die Einstellung „0“ bedeutet keine Anhebung.
- Die Einstellung „10“ bedeutet eine große Anhebung der Lautstärke.

Verkehrsfunk-Durchsage abbrechen

Sie können durchgeschaltete Verkehrsfunk-Durchsagen abbrechen.

Während einer Verkehrsfunk-Durchsage erscheint die folgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **◀▶**. Die Verkehrsfunk-Durchsage wird abgebrochen.

AM-Betrieb




Unter AM-Betrieb werden die beiden Wellenbereiche Mittelwelle und Kurzwelle zusammengefasst.

Einstellmöglichkeiten für AM-Sender



Sie haben für das Einstellen von Sendern im AM-Bereich mehrere Möglichkeiten:

- Einstellen per Suchlauf. Siehe “Suchlauf” auf Seite 74.
- Die Anspielfunktion. Siehe “Anspielfunktion” auf Seite 74.
- Über den Senderspeicher. Siehe “Senderspeicher” auf Seite 75.

Suchlauf






- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste  bzw. Taste .
- oder
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller .



- Durch Drücken der Taste  wird der nächste Sender in aufsteigender Frequenzfolge gesucht.
- Durch Drücken der Taste  wird der nächste Sender in absteigender Frequenzfolge gesucht.

Anspielfunktion

Alle empfangbaren Sender werden für kurze Zeit angespielt und Sie können so den gewünschten Sender auswählen.







- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste  bzw. Taste  lange.
 - oder
 - ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Anspielen.
 - ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  wird die Funktion aktiviert (.

Die empfangbaren Sender werden in absteigender bzw. aufsteigender Frequenzfolge kurz angespielt.

Hinweise:

Befinden Sie sich im Senderspeicher und haben einen AM-Sender eingestellt, so werden bei der Anspielfunktion nur noch nicht gespeicherte Sender angespielt.

Anspielfunktion beenden

- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige die Taste  bzw. Taste .
 - oder
 - ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller .
 - oder
 - ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Anspielen.
 - ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  wird die Funktion deaktiviert (.

Der momentan angespielte Sender wird dauerhaft eingestellt und die Anspielfunktion ist beendet.

Senderspeicher

Im Senderspeicher können Sie bis zu 20 Sender aus den Wellenbereichen FM, Mittelwelle und Kurzwelle speichern.

Senderspeicher aufrufen


- ▶ Wählen Sie im Radio-Hauptmenü den Eintrag Wellenband aus.
- ▶ Wählen Sie im Wellenband-Menü den Eintrag Senderspeicher aus.

Im Schnellzugriff-Senderspeicher werden die bisher gespeicherten Sender angezeigt.

Sender speichern

Sie können den aktuellen Sender speichern, wenn Sie sich bereits im Senderspeicher befinden oder wenn ein anderer Wellenbereich eingestellt ist.

Hinweise:

- Wenn alle 20 Speicherplätze belegt sind und ein weiterer Sender gespeichert wird, wird der 20. Sender ohne weitere Rückfrage aus dem Senderspeicher gelöscht.
- Ist für einen Sender ein Spracheintrag vergeben, wird dies durch das Symbol  vor dem Namen des Senders gekennzeichnet.
- Ein Sender kann immer nur einmal im Speicher abgelegt werden.

Anderer Wellenbereich eingestellt

- ▶ Markieren Sie im Menü Schnellzugriff (nicht für Wellenbereich AM) den zu speichernden Sender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Sender speichern aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Das Optionen-Menü wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie den Eintrag Speichern aus.



In beiden Fällen wird der Senderspeicher angezeigt. Der zu speichernde Sender wird als erster Sender in der Liste angezeigt und ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Radio-Betrieb

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun die gewünschte Speicherposition auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um die Speicherposition zu bestätigen.


Je nach Einstellung unter “Spracheinträge” auf Seite 70 startet jetzt automatisch die Prozedur zur Speicherung eines Spracheintrags für den gespeicherten Sender.

Der Sender ist nun im Senderspeicher gespeichert.

Senderspeicher bereits eingestellt

Der zu speichernde Sender ist eingestellt und Sie befinden sich im Schnellzugriff des Senderspeichers.

- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die Position in der Speicherliste an der, der zu speichernde Sender gespeichert werden soll.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Akt. Sender hier speichern aus.


Der Sender ist nun im Senderspeicher gespeichert.

Je nach Einstellung unter “Spracheinträge” auf Seite 70 startet jetzt automatisch die Prozedur zur Speicherung eines Spracheintrags für den gespeicherten Sender.

Sender verschieben

Sie können die Position eines Senders im Senderspeicher verschieben.

- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den zu verschiebenden Sender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Sender verschieben aus.

Es wird der Senderspeicher angezeigt. Der zu verschiebende Sender ist mit einem Pfeil gekennzeichnet.


- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun die gewünschte Speicherposition auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um die Speicherposition zu bestätigen.

Sender löschen

Sie können einen gespeicherten Sender löschen.

Im Schnellzugriff

- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den zu löschenden Sender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Sender löschen aus.

Der ausgewählte Sender ist gelöscht.

Hinweis:

War für den gelöschten Sender ein Spracheintrag vergeben, so wird dieser ebenfalls gelöscht.

In der Statusanzeige


- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- Das Optionen-Menü wird angezeigt.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Löschen aus.

Der Sender ist aus dem Senderspeicher gelöscht.


Sender benennen

Sie können einen bis zu 8 Zeichen langen beliebigen Namen für einen gespeicherten Sender vergeben.

- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den zu benennenden Sender.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Sender benennen aus.



- ▶ Wählen Sie nacheinander die Buchstaben des gewünschten Namens aus und bestätigen Sie den eingegeben Namen.

Hinweis:

Beachten Sie auch die Beschreibung unter "Eingabe-Menüs" auf Seite 12.

Der benannte Sender wird jetzt mit dem zuvor eingegeben Namen im Senderspeicher (auch in anderen Wellenbereichen) angezeigt.


Radio-Betrieb

Spracheintrag anlegen/löschen


Sie können für einen im Senderspeicher abgelegten Sender einen Spracheintrag anlegen bzw. einen angelegten Spracheintrag löschen.

Anlegen

Hinweis:

Ist bereits ein Spracheintrag für diesen Sender vergeben (Symbol ) und Sie wollen diesen ändern, müssen Sie diesen vor der Neubelegung zuerst löschen.

- ▶ Markieren Sie im Schnellzugriff durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den Sender für den Sie einen Spracheintrag anlegen wollen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Spracheintrag anlegen aus.

Die Prozedur zur Speicherung eines Spracheintrags wird gestartet.

Löschen

- ▶ Markieren Sie im Schnellzugriff durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den Sender dessen Spracheintrag Sie löschen wollen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Spracheintrag löschen aus.

Es erfolgt die Abfrage ob der Spracheintrag wirklich gelöscht werden soll.

- ▶ Wählen Sie Ja für das Löschen des Spracheintrags oder Nein um ohne Löschen fortzufahren.

Spracheintrag vorlesen

Sie können sich den Spracheintrag eines Senders im Senderspeicher vorlesen lassen.

- ▶ Markieren Sie im Schnellzugriff durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den Sender dessen Spracheintrag Sie vorlesen lassen wollen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Spracheintrag vorlesen aus.
Der Spracheintrag wird vorgelesen.

Unter Media-Betrieb sind alle Quellen des Cascade zusammengefasst von denen Audio- bzw. MP3 Stücke gespielt werden können.

Media-Betrieb aktivieren

► Drücken Sie die Taste **MEDIA**.

Die zuletzt aktive Quelle im Media-Bereich wird wenn möglich aktiviert.

oder

► Legen Sie eine Audio-CD bzw. MP3-CD ein.

Das Cascade beginnt die eingelegte CD abzuspielen.

oder

► Stecken Sie eine Microdrive/Speicherkarte mit Audio bzw. MP3 Titeln in den dafür vorgesehenen Schlitz.


Das Cascade beginnt die Titel der eingeschobenen Microdrive/Speicherkarte abzuspielen.

In allen drei Fällen wird für kurze Zeit der Media Schnellzugriff angezeigt. Danach wechselt die Anzeige zur Statusanzeige.

Media Schnellzugriff

Im Media Schnellzugriff werden die verfügbaren CDs und Verzeichnisse angezeigt und können ausgewählt werden. Es wird bei der folgenden Beschreibung angenommen, dass Sie sich in der Statusanzeige befinden.

► Drücken Sie die Taste **MEDIA**.



Der Media Schnellzugriff wird angezeigt.

► Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** das gewünschte Medium bzw. die gewünschte Quelle aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.


Hinweise:

- Im Schnellzugriff werden die einzelnen verfügbaren CDs, Speicherkarten, Quellen und Verzeichnisse durch Symbole gekennzeichnet:
 - ☉ steht für eine CD im internen Laufwerk. SCD steht für Single CD.
 - ☐ steht für Speicherkarten.
 - ☉ steht für eine CD des CD-Wechslers.
 - ☐ steht für AUX-Quelle.
 - ☐ steht für Playlisten.
 - ☐ steht für Verzeichnisse.
- Steht z.B. nur eine Audio-CD im internen Laufwerk zur Verfügung werden im Schnellzugriff sofort die auf der CD befindlichen Titel angezeigt.
- Durch langes Drücken der Taste **OK** können Sie für die einzelnen Einträge des Schnellzugriffs den kompletten Namen (sofern verfügbar) anzeigen lassen. Bei einem Verzeichnis wird zusätzlich noch die Titelanzahl und die Gesamtspielzeit angezeigt.

Hinweis:

Wird der letzte Titel einer CD bzw. eines Verzeichnisses abgespielt, wird vom Cascade wenn möglich als nächster Titel der erste Titel des nächsten Verzeichnisses bzw. der nächsten CD gespielt. Sind keine weiteren Titel vorhanden, wird der erste Titel des aktuellen Verzeichnisses bzw. der CD gespielt.

Die gewünschte CD, Microdrive/Speicherkarte, Quelle oder das Verzeichnis werden aufgerufen und falls verfügbar die Titel der CD oder des Verzeichnisses angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Titel aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Der gewählte Titel wird gespielt.

Hinweise:

Durch langes Drücken der Taste **CD** können Sie für die Titel-Einträge des Schnellzugriffs den kompletten Namen (sofern verfügbar) anzeigen lassen.

Zusätzlich wird die Titelnummer und die Titellänge angezeigt.

Als weitere Information wird angezeigt, auf welchem Medium sich der aktuelle Titel befindet. Ist ein CD-Name oder Verzeichnisname verfügbar, wird dieser angezeigt.

Zusätzlich wird die Gesamtzahl der Titel der CD bzw. des Verzeichnisses und die Gesamtspielzeit angezeigt.


Die Titellänge von bisher nicht angespielten Titeln wird auf Basis einer Bitrate von 128 kbit/s geschätzt.

Media Statusanzeige

Die Media Statusanzeige ist die „Normalanzeige“ für den Audio-Betrieb. In der Statusanzeige werden alle für den Audio-Betrieb relevanten Daten angezeigt.



Es werden angezeigt:

- Art des Mediums (CD, CD-Wechsler und Microdrive/Speicherkarte)
- Art des Titels (Audio oder MP3)
- Status der Anspiehfunktion, Titelmix usw.
- Nächster und vorheriger Titel
- Spielzeit




Als Beispiel sehen Sie hier die Statusanzeige für MP3 Stücke auf einer Speicherkarte.

Titel wechseln / Titelsprung

- ▶ Drücken Sie die Taste  um den nächsten bzw. Taste  um den vorherigen Titel auszuwählen.

oder

- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  um den gewünschten Titel auszuwählen.

Hinweise:

- Sie können Titel auch im Schnellzugriff auswählen. Siehe "Media Schnellzugriff" auf Seite 79.
- Sind beim Auslösen des Titelsprungs zurück erst ca. 10 Sekunden des aktuellen Titels gespielt, erfolgt sofort der Sprung zum vorherigen Titel. Bei einer Spielzeit des aktuellen Titels länger als 10 Sekunden, wird zum Anfang des aktuellen Titels gesprungen.
- Wird beim Titelsprung der erste bzw. letzte Titel eines Verzeichnisses bzw. einer CD erreicht, wird zum letzten bzw. ersten Titel des aktuellen Verzeichnisses bzw. der CD gesprungen.



Schneller Vor-/Rücklauf

Sie können einen hörbaren schnellen Vor- oder Rücklauf starten.



Hinweise:

Bei MP3-Titeln ist der Vor-/Rücklauf nicht hörbar.

Vorlauf

- ▶ Drücken Sie die Taste  so lange, bis Sie den gewünschten Punkt erreicht haben.
- ▶ Lassen Sie Taste  los. Mit der Wiedergabe wird in normaler Geschwindigkeit fortgefahren.


Rücklauf

- ▶ Drücken Sie die Taste  so lange, bis Sie den gewünschten Punkt erreicht haben.
- ▶ Lassen Sie Taste  los. Mit der Wiedergabe wird in normaler Geschwindigkeit fortgefahren.

Playmode



Unter Playmode sind Funktionen wie Titelmix (Zufallsgenerator), die Anspielfunktion und die Wiederholfunktion zusammengefasst.


Playmode-Menü aufrufen

- ▶ Drücken Sie in der Media-Statusanzeige den Dreh-/Drücksteller .



Das Optionen-Menü wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  Playmode aus und drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .



Das Playmode-Menü wird angezeigt. Sie können nun durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** zwischen Normale Reihenfolge, Titelmix, Titel anspielen, Titel wiederholen, falls eine MP3 CD oder eine CF-Karte mit mehreren Verzeichnissen die momentan aktive Quelle ist auch der Eintrag Verzeichnis-Mix, falls die momentan aktive Quelle der CD Wechsler ist, auch zwischen CD-Mix und CD Wiederholen auswählen.

Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die einzelnen Funktionen ein- (■) oder ausschalten (■).

Hinweise:

- Es kann immer nur eine der Funktionen eingeschaltet (■) sein.
- Durch Anwählen von Normale Reihenfolge wird eine eventuell andere aktivierte Funktion gelöscht und die Titel in normaler Reihenfolge abgespielt.

Titelmix (Zufallsgenerator)

Bei aktivierter Funktion werden alle Titel des aktuellen Verzeichnisses bzw. der aktuellen CD in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag Titelmix aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein (■) oder aus (■).

Hinweise:

Durch Drücken der Taste **▶** bzw. Taste **◀** wird der nächste Zufallstitel gespielt. Wurde der aktuelle Titel länger als 8 Sekunden gespielt und die Taste **◀** gedrückt, wird an den Anfang des aktuellen Titels gesprungen.

Titel anspielen

Bei aktivierter Funktion werden alle Titel des aktuellen Verzeichnisses bzw. der aktuellen CD für ca. 10 Sekunden angespielt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag Titel anspielen aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein (■) oder aus (■).

Hinweise:

Die Funktion wird auch durch Drücken der Taste **▶** bzw. Taste **◀** beendet. Der momentan angespielte Titel wird dann weitergespielt.

Titel wiederholen

Bei aktivierter Funktion wird der aktuelle Titel endlos wiederholt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag **Titel wiederholen** aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein (🔊) oder aus (🔇).

Hinweise:

Durch Drücken der Taste **▶** bzw. Taste **◀** wird der nächste Titel gespielt und die Funktion ist ausgeschaltet. Wurde der Titel länger als 8 Sekunden gespielt und die Taste **◀** wird gedrückt, wird an den Anfang des Titels gesprungen. Die Funktion bleibt dann eingeschaltet.

CD-Mix

Hinweise:

Funktion ist nur verfügbar, wenn der CD-Wechsler die aktive Quelle ist.

Bei aktivierter Funktion werden in zufälliger Reihenfolge alle Titel der verschiedenen CDs nacheinander angespielt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag **CD Wiederholen** aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein (🔊) oder aus (🔇).

Hinweise:

Durch Drücken der Taste **▶** bzw. Taste **◀** wird der nächste Zufallstitel gespielt. Wurde der aktuelle Titel länger als 8 Sekunden gespielt und die Taste **◀** gedrückt, wird an den Anfang des aktuellen Titels gesprungen.

CD Wiederholen

Hinweise:

Funktion ist nur verfügbar, wenn der CD-Wechsler die aktive Quelle ist.

Bei aktivierter Funktion wird die aktuell gehörte CD endlos wiederholt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag **CD Wiederholen** aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein (🔊) oder aus (🔇).

Verzeichnis-Mix



Hinweise:

Funktion ist nur verfügbar, wenn eine MP3 CD oder eine CF-Karte mit Verzeichnissen die aktuelle Audioquelle ist.




Bei aktivierter Funktion werden in zufälliger Reihenfolge alle Titel der verschiedenen Verzeichnisse nacheinander angespielt

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag **Verzeichnis-Mix** aus.

Media-Betrieb

- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein () oder aus ().

Hinweise:



Durch Drücken der Taste  bzw. Taste  wird der nächste Zufallstitel gespielt. Wurde der aktuelle Titel länger als 8 Sekunden gespielt und die Taste  gedrückt, wird an den Anfang des aktuellen Titels gesprungen.

Verzeichnis wiederholen

Hinweise:

Funktion ist nur verfügbar, wenn eine MP3 CD oder eine CF-Karte mit Verzeichnissen die aktuelle Audioquelle ist.

Bei aktivierter Funktion wird das aktuelle Verzeichnis endlos wiederholt.


- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** im Playmode-Menü den Eintrag Verzeichnis wiederholen aus.
- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** schalten Sie die Funktion ein () oder aus ().

Media-Hauptmenü aufrufen

Im Media-Hauptmenü können Sie Einstellungen für den Media-Betrieb vornehmen.

Es wird bei der folgenden Beschreibung angenommen, dass Sie sich in der Statusanzeige befinden.

- ▶ Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **MEDIA**.
oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **MEDIA**.
Sie befinden sich nun im Media Schnellzugriff.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Medien Menü aus.





Das Media-Hauptmenü wird aufgerufen.

Ausführliche Titelanzeige ein-/aus-schalten

Bei aktivierter ausführlicher Titelanzeige wird ein zuvor abgeschnittener Titelname/ID3-Tag soweit möglich komplett angezeigt.

- ▶ Markieren Sie im Media-Hauptmenü den Eintrag Ausführliche Titelanzeige.




- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein () oder aus ().

CD-Betrieb

Hinweise zur Compact Disc (CD)

Bei verschmutzter CD kann es zu Ton-aussetzern kommen. Um optimalen Klang zu gewährleisten, beachten Sie folgendes:



- Fassen Sie die CD stets nur an den Kanten an. Berühren Sie nie die Plattenoberfläche und halten Sie die CD sauber.
- Kleben Sie nichts auf die CD.
- Schützen Sie die CDs vor prallem Sonnenlicht und vor Wärmequellen wie Heizungen usw.

- Reinigen Sie die CD vor dem Abspielen mit einem im Handel erhältlichen Reinigungstuch, indem Sie von der Mitte nach außen wischen. Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder andere handelsübliche Reiniger und Antistatiksprays dürfen nicht verwendet werden.

Hinweise:

- Vom Cascade können keine DVD-Plus Medien (eine Seite Audio-CD andere Seite DVD) abgespielt werden.

Ein Einlegen einer DVD-Plus kann durch die größere Dicke des Mediums zu einer Beschädigung des Cascade führen.

- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie z.B. Münzen oder andere Gegenstände durch den CD-Schlitz in das Cascade gelangen.

Ein Fremdkörper im Gerät kann zu einer Beschädigung des Cascade führen.


Einlegen/ausschieben von CDs

Einlegen

- ▶ Schieben Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht ein.

Das Gerät zieht die CD automatisch ein und beginnt ab dem ersten Titel die Disc wiederzugeben.

Ausschieben

- ▶ Taste  drücken. Die CD wird ausgeworfen.
- ▶ CD entnehmen.

Hinweise:

- Beim Ausschalten des Gerätes wird die CD nicht ausgeschoben, sie verbleibt im Schacht.
- Wird die ausgeschobene CD nicht aus dem CD-Schacht entnommen, wird diese nach kurzer Zeit wieder eingezogen.

Hinweise zu CD-R und CD-RW

Mit diesem Gerät können Sie CD-Rs (beschreibbare CDs) und CD-RW (wiederbeschreibbare CD) wiedergeben lassen. Beachten Sie hierbei jedoch die rechtlichen Vorgaben. Diese Vorgaben können von Land zu Land verschieden sein.

Je nach dem Aufnahmegerät, mit dem die CD-R/CD-RW bespielt wurde, oder dem Zustand der CD-R/CD-RW selbst können einige CD-R/CD-RWs mit diesem Gerät möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Eine CD-R/CD-RW muss gemäß dem „Red Book“ Standard erstellt werden (gilt nicht für MP3-CDs).

Hinweis zu kopiergeschützten

CDs

Unter Umständen kann es bei der Wiedergabe von kopiergeschützten CDs zu Problemen wie z.B. langer Einlesedauer oder Verweigerung der Wiedergabe kommen.

Temperatur Schutzschaltung

Um die Laserdiode vor zu starker Erwärmung zu schützen, ist im Cascade eine Temperatur-Schutzschaltung implementiert.

Beim Ansprechen dieser Schutzschaltung erscheint eine entsprechende Warn-Anzeige und ein Signalton wird abgespielt.

Das interne CD-Laufwerk steht dann erst nach einer Abkühlphase wieder zur Verfügung.

MP3-Betrieb

Allgemeiner Hinweis zu MP3

Die Musik, die Sie im MP3-Betrieb Ihres Geräts wiedergeben können, unterliegt in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den jeweils anwendbaren internationalen und nationalen Bestimmungen. In einigen Ländern dürfen in diesem Fall ohne vorherige Einwilligung der Berechtigten keine Vervielfältigungen, auch nicht zum privaten Gebrauch, hergestellt werden. Bitte informieren Sie sich über die jeweils geltenden Bestimmungen des Urheberrechts und beachten Sie diese. Soweit Sie selbst, z.B. bei Eigenkompositionen und -aufnahmen über diese Rechte verfügen oder diese vom Berechtigten eingeräumt wurden, gelten diese Einschränkungen selbstverständlich nicht.

Erstellung eines MP3-Daten-trägers

- Auf einem Speichermedium werden maximal 63 Ordner die jeweils maximal 254 Titel enthalten können unterstützt. Maximal werden jedoch 1000 Titel für CD und 2000 Titel pro CF-Karte/Microdrive unterstützt. Befinden sich in einem Ordner mehr als 254 Titel, werden automatisch weitere Ordner angelegt, die wiederum bis zu 254 Titel enthalten können. Die Anzeige von Ordner- und Titelnamen ist auf 254 Zeichen begrenzt.
- Es können nur MP3 Tracks abgespielt werden die entsprechend der ISO 9660 auf dem Speichermedium gespeichert sind.
- Falls die Möglichkeit zur Anzeige des Künstler- und Titelnamens genutzt werden soll, muss der MP3-Datei ein sogenannter ID3-Tag hinzugefügt werden. Dieses Gerät unterstützt die Versionen ID3v1 und ID3v2.
- Die Anzeige von Künstler- und Titelnamen ist auf insgesamt maximal 63 Zeichen eingeschränkt.
- Vom Gerät werden die MP3-Formate MPEG1- und MPEG2 Layer3 unterstützt.
Es werden feste und variable Bitraten von 8 - 320 kbit/s und Abtastraten von 16-48 kHz unterstützt (bei Dateien mit variabler Bitrate nur mit Xing-Header). Für die Erstellung der MP3 Dateien empfehlen wir die Verwendung des MP3 Encoders von Fraunhofer.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s. Dabei ist zu beachten, dass bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate die Anzeige der bisher abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen kann.
- Bei einem Mix-Mode Medium (ein Teil mit herkömmlichen Audiotracks und ein Teil Daten) werden nur die Audiotracks abgespielt. Der Datenteil wird, auch wenn MP3 Titel enthalten sind, nicht abgespielt.

Weitere Informationen über die Erstellung von MP3-Dateien und ID3-Tags erhalten Sie beim Fachhändler oder im Internet.

Hinweis:

Durch die Vielzahl verschiedener Brennprogramme und deren Einstellmöglichkeiten können wir keine Garantie für die Wiedergabe von MP3 CDs bzw. Microdrive/Speicherkarte übernehmen.

MP3-CD-Betrieb

Für den MP3-CD-Betrieb gelten die folgenden unter “CD-Betrieb” auf Seite 85 beschriebenen Punkte:

- “Hinweise zur Compact Disc (CD)” auf Seite 85.
- “Einlegen/ausschieben von CDs” auf Seite 85.
- “Hinweise zu CD-R und CD-RW” auf Seite 86.
- “Temperatur Schutzschaltung” auf Seite 86.

MP3-Speicherkarten/Microdrive-Betrieb

Hinweis:

- Es können Microdrive Laufwerke bis zu einer Kapazität von 4 Gigabyte verwendet werden.
- Als Speicherkarte können CF-Karten des Typs 1 und Typ 2 verwendet werden. Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 4 Gigabyte können verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass das Speichermedium mit dem Dateisystem FAT 32 formatiert wurde.

Microdrive/Speicherkarte einlegen

Der Schlitz zum Einschieben der Microdrive/Speicherkarte befindet sich unter dem abnehmbaren Bedienteil des Cascade bzw. unter dem eingesetzten Sichtschutz.

- ▶ Nehmen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Nehmen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz ab.
- ▶ Stecken Sie die Microdrive/Speicherkarte in den rechts sichtbaren Schlitz.

Hinweise:

Die Speicherkarte/Microdrive lässt sich nur in eine Richtung einschieben. Die Rückseite der Speicherkarte/Microdrive zeigt dabei nach links.

- ▶ Schieben Sie die Microdrive/Speicherkarte vorsichtig nach vorn. Die links oben neben dem Schlitz platzierte Auswurfaste wird nach außen gedrückt.


- ▶ Setzen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz wieder ein.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.

Die Microdrive/Speicherkarte ist nun betriebsbereit und sofern sich auf der Microdrive/Speicherkarte MP3-Titel befinden, wird der erste Titel im ersten Verzeichnis automatisch angespielt. Wenn der Inhalt der Microdrive/Speicherkarte seit dem letzten Einlegen nicht verändert wurde, beginnt die Wiedergabe mit dem zuletzt gespielten Titel.

Microdrive/Speicherkarte entnehmen

- ▶ Nehmen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil ab.
- ▶ Nehmen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz ab.
- ▶ Drücken auf die links oben neben dem Schlitz platzierte Auswurfaste.
- ▶ Die Microdrive/Speicherkarte wird ein Stück nach vorn geschoben.
- ▶ Ziehen Sie die Microdrive/Speicherkarte aus dem Schlitz heraus.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Sichtschutz einsetzen/abnehmen” auf Seite 15 beschrieben den Sichtschutz wieder ein.
- ▶ Setzen Sie wie unter “Bedienteil abnehmen/einsetzen” auf Seite 14 beschrieben das Bedienteil wieder ein.

Abspielfolge bei MP3 Datenträgern



Sie sehen hier eine beispielhafte Ordnerstruktur auf einem MP3 Datenträger. Die grau eingefärbten Rechtecke stellen Ordner/Verzeichnisse dar. Die ungefüllten Rechtecke symbolisieren MP3 Titel.

Die Abspielfolge wird beginnend bei (1) durch die Zahlen in Klammern dargestellt. D.h. es werden als erstes Titel gespielt, die sich direkt ohne Unterverzeichnis auf dem Datenträger befinden.

Die Buchstaben in Klammern stellen beginnend mit (a) die Reihenfolge dar, in der die verschiedenen Ordner/Verzeichnisse im Audio Schnellzugriff zu sehen sind.

Playlisten

Durch die Menge an MP3 Dateien die auf einer Speicherkarte/Microdrive oder CD gespeichert werden können, wird dieser Datenträger schnell unübersichtlich.

Sie können mit Hilfe von Playlists mehr Übersichtlichkeit schaffen.

In einer Playlist können Sie z.B. alle gewünschten Songs einer Kategorie (z.B. Rock) zusammenfassen.

Diese Playlist kann dann zusammen mit den in Ordnern gespeicherten MP3 Dateien auf die CD gebrannt werden.

Das Gerät erkennt beim Einlesen der MP3 CD diese Playlist (auch mehrere) und kann dann die MP3 Titel in der durch die Playlist festgelegten Reihenfolge abspielen.

Vom Cascade werden die M3U und PLS Playlisten unterstützt.

Erstellung von Playlisten

Für die Erstellung von Playlisten wurden bei unseren Versuchen die kostenlose Software WINAMP eingesetzt. Es können allerdings auch andere Programme zur Erzeugung von Playlisten verwendet werden.

Vom Gerät werden die Playlist Formate M3U und PLS unterstützt.

Weitere Informationen über die Erstellung von Playlisten erhalten Sie im Internet.

CD-Wechsler-Betrieb

Für den CD-Wechsler-Betrieb gelten die Folgenden unter “CD-Betrieb” auf Seite 85 beschriebenen Punkte:

- “Hinweise zur Compact Disc (CD)” auf Seite 85.
- “Hinweise zu CD-R und CD-RW” auf Seite 86.

Betriebsbereitschaft des CD-Wechslers

Ist an das Cascade ein CD-Wechsler angeschlossen, ist dieser betriebsbereit, sobald er mit dem gefüllten CD-Magazin geladen ist. Schließen Sie nach dem Laden die Schiebetür. Die weitere Bedienung erfolgt über die Bedienfront des Cascade.

CD-Magazin laden/entladen

Zum Entnehmen des CD-Magazins Schiebetür am Wechsler öffnen und Auswurfaste drücken. Das Magazin wird ausgeschoben und kann entnommen werden.

Beim Einlegen der CDs in das Magazin bitte Magazinaufdruck beachten.

Beachten:

Falsch eingelegte CDs werden nicht abgespielt.

Hinweis:

Um den schnellstmöglichen CD-Wechsel zu gewährleisten, sollte das Magazin durchgehend ab Fach 1 geladen werden.

Externe Geräte/ AUX-Betrieb

Sie können ein extern an das Cascade angeschlossenes Gerät wie unter “Media Schnellzugriff” auf Seite 79 beschrieben aufrufen.

Der AUX-Betrieb muss jedoch wie unter “Externes Gerät” auf Seite 138 beschrieben aktiviert werden.

Eine Bedienung des externen Gerätes ist nicht möglich. Sie können für diese Quelle nur die Lautstärke und den Klang einstellen.

Telefon-Betrieb

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung für die Bedienung eines mit dem Cascade verbundenen Mobiltelefon mit *Bluetooth*® wireless technology.

Hinweise:

- Das Cascade kann ein Mobiltelefon mit *Bluetooth*® wireless technology steuern. Wir unterstützen hierbei das *Bluetooth*® wireless technology Profil HFP1.0. Mobiltelefone ohne *Bluetooth*® wireless technology können nicht gesteuert werden.
- Bei einigen mit *Bluetooth*® wireless technology ausgestatteten Mobiltelefonen ist es möglich, dass einige der beschriebenen Funktionen nicht verfügbar sind.
Auf der Internetseite www.becker.de finden Sie hierzu weitere Informationen.
- Ist Ihr Mobiltelefon mit dem Cascade verbunden und das Cascade ist ausgeschaltet (Zündung weiterhin eingeschaltet bzw. Zündschlüssel auf Radio-Stellung) wird das Cascade bei einem eingehenden Anruf eingeschaltet.

Hinweise:

- Die im Folgenden beschriebenen Anruflisten und die Einträge im Schnellzugriff beziehen sich immer nur auf die Zeit in der das Mobiltelefon mit *Bluetooth*® wireless technology mit dem Cascade verbunden war. Die Einträge der Anruflisten des Cascade werden nicht mit den Anruflisten des Mobiltelefons synchronisiert.
- Das Cascade kann nicht auf die Einträge des Nummernspeichers des Mobiltelefons oder der SIM-Karte zugreifen. Sie können jedoch wie unter “Adressbuch-Einträge importieren” auf Seite 115 beschrieben Adressbuch-Einträge des Mobiltelefons importieren.
- Eine Anzeige des Namens eines Anrufers ist nur möglich, wenn der Anrufer im Adressbuch des Cascade gespeichert ist.



Warnung

Verletzungsgefahr


Achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon sicher in einer entsprechenden Halterung aufbewahren. Nur so kann einer Verletzungsgefahr bei einem Verkehrsunfall oder starkem Bremsmanöver vorgebeugt werden.

Telefon aufrufen

Hinweis:

Voraussetzung für ein direktes Aufrufen des Telefon-Betriebs ist das einschalten von Bluetooth und das Verbinden eines Mobiltelefons mit *Bluetooth*® wireless technology. Sie finden die Beschreibung hierzu unter “Bluetooth” auf Seite 120.

- ▶ Drücken Sie die Taste **TEL**.



Der Telefon-Betrieb wird aktiviert.

Es wird der Schnellzugriff des Telefon-Betriebs angezeigt.

Im Schnellzugriff werden die letzten 20 gewählten, angenommenen oder abgewiesenen Nummern oder Namen in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Weitere Informationen zum Schnellzugriff finden Sie unter “Funktionen Telefon Schnellzugriff” auf Seite 103.

Bluetooth noch nicht eingeschaltet

Ist beim Versuch den Telefon-Betrieb aufzurufen *Bluetooth* noch nicht eingeschaltet, erhalten Sie folgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.
- ▶ Schalten Sie dann wie unter “Bluetooth aktivieren/deaktivieren” auf Seite 127 beschrieben die *Bluetooth* Funktion ein.

Bluetooth Mobiltelefon noch nicht verbunden

Ist beim Versuch den Telefon-Betrieb aufzurufen, das Mobiltelefon noch nicht verbunden, erfolgt die nachfolgende Anzeige.



Sie sehen die Liste der bisher gekoppelten Geräte und den Eintrag Telefon suchen.

Wird in der Liste keine BT-Geräte angezeigt oder das zu verbindende Gerät nicht angezeigt, wählen Sie den Eintrag Telefon suchen aus um nach dem Gerät zu suchen.


Sie finden eine Beschreibung auch unter “Suche nach Bluetooth Geräten” auf Seite 127.

Telefon-Betrieb

- ▶ Markieren Sie in der Liste das zu verbindende Gerät.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Fahren Sie mit der Bedienung wie unter “Geräte verbinden (Cascade)” auf Seite 123 beschrieben fort.

Nach der erfolgreichen Verbindung mit dem Mobiltelefon wird der Schnellzugriff des Telefon-Betriebs angezeigt.




Telefon-Hauptmenü aufrufen

Im Telefon-Hauptmenü können Sie Telefonnummern eingeben bzw. auswählen, die Anruflisten aufrufen, ein Telefon verbinden, den Notruf wählen und die Telefon Einstellungen aufrufen.

Hinweis:

Voraussetzung für ein direktes Aufrufen des Telefon-Hauptmenüs ist das Einschalten von *Bluetooth* und das Verbinden eines Mobiltelefons mit *Bluetooth® wireless technology*. Sie finden die Beschreibung hierzu unter “Bluetooth” auf Seite 120.

- ▶ Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **TEL**.
oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEL**.
Sie befinden sich nun im Menü Schnellzugriff.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Telefon Menü aus.



Das Telefon-Hauptmenü wird angezeigt.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Nummer wählen, Aus Adressbuch wählen, Anruflisten, Telefon verbinden, Notruf und Einstellungen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die gewünschte Funktion wird aufgerufen.
- Nummer wählen
Führt Sie zum Eingabe-Menü für eine Telefonnummer. Siehe “Nummer wählen” auf Seite 95.

- Aus Adressbuch wählen
Sie können eine Telefonnummer aus dem Adressbuch auswählen. Siehe “Nummer aus Adressbuch wählen” auf Seite 96.
- Anruflisten
Sie können sich die Anruflisten für verpasste Anrufe, angenommene Anrufe und gewählte Nummern anzeigen lassen. Siehe “Anruflisten” auf Seite 97.
- Telefon verbinden
Sie können ein Telefon über *Bluetooth*® wireless technology verbinden bzw. eine Gerätesuche starten. Die Bedienung erfolgt in gleicher Weise wie unter “Bluetooth Mobiltelefon noch nicht verbunden” auf Seite 93 beschrieben.
- Notruf
Sie können eine Verbindung zur Notrufnummer „112“ aufbauen. Siehe “Notruf” auf Seite 98.
- Einstellungen
Sie können Einstellungen zur Rufannahme und zur automatischen Aktivierung der Sprachbedienung vornehmen. Siehe “Einstellungen” auf Seite 99.

Nummer wählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Telefonnummer eingeben und den Anruf zu dieser Nummer starten.


- ▶ Wählen Sie im Telefon-Hauptmenü den Eintrag **Nummer wählen** aus.



Das Eingabe-Menü für die Telefonnummer erscheint.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Ziffern der gewünschten Telefonnummer aus.

Hinweis


Durch Auswählen des Symbols  können Sie das jeweils letzte Zeichen der Eingabe löschen.

Beachten Sie auch die Beschreibung unter “Eingabe-Menüs” auf Seite 12.

Verbindung aufbauen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü den Eintrag **Wählen** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Mit der folgenden Anzeige signalisiert das Cascade den Aufbau der Verbindung.



Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die Anwahl unterbrechen.

Telefon-Betrieb

Meldet sich der Angerufene, schaltet das Cascade auf die Statusanzeige für aktive Telefongespräche um.


Hinweis:

Ist der angerufene Anschluss besetzt, hören Sie das Besetzt-Zeichen. Einige Mobiltelefone beenden die Verbindung bei einem Besetzt-Zeichen so schnell, dass Sie kein Besetzt-Zeichen hören können. Es wird dann sofort wieder das Menü angezeigt von dem der Anruf gestartet wurde.

Nummer aus Adressbuch wählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Telefonnummer eines Adressbuch-Eintrags auswählen und den Anruf zu dieser Nummer starten.

- Wählen Sie im Telefon-Hauptmenü den Eintrag **Aus Adressbuch** wählen aus.




Die mit einer Telefonnummer versehenen Adressbuch-Einträge werden angezeigt.

Hinweis:

Befinden sich mehr als 9 Einträge im Adressbuch bei denen eine oder mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wird ein Eingabe-Menü zur Suche des gewünschten Namens angezeigt.




- Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Eintrag aus.

Sind mehrere Telefonnummern im Adressbuch-Eintrag gespeichert, erscheint die folgende Anzeige.



Hinweis:


Die bis zu drei angezeigten Telefonnummern sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet:

-  steht für die Mobilfunknummer.
-  steht für die Geschäftsnummer.
-  steht für die Privatnummer.

- Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Nummer aus.

Die Verbindung wird aufgebaut.

Mit der folgenden Anzeige signalisiert das Cascade den Aufbau der Verbindung.



Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die Anwahl unterbrechen.

Meldet sich der Angerufene, schaltet das Cascade auf die Statusanzeige für aktive Telefongespräche um.

Hinweis:

Ist der angerufene Anschluss besetzt, hören Sie das Besetzt-Zeichen. Einige Mobiltelefone beenden die Verbindung bei einem Besetzt-Zeichen so schnell, dass Sie kein Besetzt-Zeichen hören können. Es wird dann sofort wieder das Menü angezeigt von dem der Anruf gestartet wurde.


Anruflisten

Sie können sich die Anruflisten für verpasste Anrufe, angenommene Anrufe und gewählte Nummern anzeigen lassen.


Hinweise:

- Die im Folgenden beschriebenen Anruflisten beziehen sich immer nur auf die Zeit, in der das Mobiltelefon mit *Bluetooth*® wireless technology mit dem Cascade verbunden war. Die Einträge der Anruflisten des Cascade werden nicht mit den Anruflisten des Mobiltelefons synchronisiert.
- Eine Anzeige des Namens eines Anrufers ist nur möglich, wenn der Anrufer im Adressbuch des Cascade gespeichert ist.
- Die Listen sind auf maximal 20 Einträge begrenzt.
- Ist bei einem Anruf die Nummer nicht bekannt, so wird dieser in der Liste mit *Unbekannt* bezeichnet.

- ▶ Wählen Sie im Telefon-Hauptmenü den Eintrag *Anruflisten* aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen *Verpasste Anrufe*, *Gewählte Nummern* und *Angenommene Anrufe* auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die gewünschte Liste wird aufgerufen.
- *Verpasste Anrufe*
In dieser Liste finden Sie Anrufe, die Sie in Ihrer Abwesenheit erreicht haben oder von Ihnen abgewiesen wurden.
- *Gewählte Nummern*
In dieser Liste finden Sie Anrufe, die Sie selbst getätigt haben.
- *Angenommene Anrufe*
In dieser Liste finden Sie Anrufe, die Sie entgegen genommen haben.



Im rechten Teil der Anzeige sehen Sie für die verschiedenen Einträge der Liste die Uhrzeit des Eintrags.

Handelt es sich um ältere Einträge, wird das Datum angezeigt.

Nummer aus Liste anrufen

- ▶ Markieren Sie den anzurufenden Listeneintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Die Verbindung zur gewünschten Nummer wird hergestellt.


Informationen zum Eintrag abrufen

- ▶ Markieren Sie den Listeneintrag zu dem Sie weitere Informationen abrufen wollen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **□□** so lange, bis die Informationen angezeigt werden.
- ▶ Drücken Sie die Taste **◀□**, um zur Liste zurück zu kehren.

Anrufliste löschen

Sie können die komplette Anrufliste löschen.

- ▶ Wählen Sie in der zu löschenden Anrufliste den Eintrag Liste löschen aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (löschen) und Nein (nicht löschen) aus. Bei der Auswahl Ja wird die Anrufliste gelöscht.

Notruf


Diese Funktion ermöglicht den Aufbau einer Notruf-Verbindung zur Nummer „112“.

Hinweis:

Für das korrekte Auslösen des Notrufs, muss das Mobiltelefon eingeschaltet, mit dem Cascade verbunden und es muss ausreichender Empfang vorhanden sein.

Harman/Becker übernimmt generell keine Haftung für die Funktion „Notruf“.

- ▶ Wählen Sie im Telefon-Hauptmenü den Eintrag Notruf aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (Notruf absetzen) und Nein (Notruf nicht absetzen) aus.

Bei der Auswahl Ja wird der Notruf ausgelöst.

Nach Aufbau des Notrufs erscheint folgende Anzeige in der Statuszeile.



Nach Absetzen des Notrufs können Sie wie unter "Gespräch beenden" auf Seite 101 beschrieben den Anruf beenden.


Hinweis:

Auch wenn Sie die Notrufnummer „112“ direkt wählen erfolgt die Abfrage, ob Sie einen Notruf absetzen wollen.

Einstellungen

In den Einstellungen können Sie die Funktionen „Automatische Rufannahme“ und „Dialog bei Anruf“ ein- bzw. ausschalten.

- ▶ Wählen Sie im Telefon-Hauptmenü den Eintrag Einstellungen aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Auto. Rufannahme und Dialog bei Anruf auswählen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünscht Funktion ein (☑) oder aus (☐).

Automatische Rufannahme

Bei aktivierter Funktion (☑) werden ankommende Gespräche automatisch nach ca. 5 Sekunden angenommen. Sie sparen sich hierdurch die Bestätigung des Anrufs.

Hinweis:

Bei aktivierter Funktion (☑) wird die Einstellung unter Dialog bei Anruf ignoriert.

Dialog bei Anruf

Bei aktivierter Funktion (☑) wird bei einem ankommenden Anruf automatisch ein Dialog der Sprachbedienung zur Annahme des Gesprächs aktiviert.

Hinweis:

Damit der Dialog bei aktivierter Funktion (☑) starten kann, muss die Funktion „Automatische Rufannahme“ ausgeschaltet (☐) werden.

Telefon-Betrieb

Telefongespräche

Im Folgenden finden Sie die Bedienungsmöglichkeiten, die Ihnen bei einem aktiven Telefongespräch zur Verfügung stehen.

Statusanzeige


Die Statusanzeige wird automatisch bei einem aktiven Gespräch angezeigt.



In der Statusanzeige finden Sie folgende Informationen.

- Links oben GSM-Netz als Hinweis, dass Sie sich in der Statusanzeige Telefon befinden.
- Links in der Mitte wird ein Telefonsymbol und, sofern verfügbar, der Name des Anrufers bzw. des Angerufenen angezeigt. Ist der Name nicht verfügbar, wird die Nummer angezeigt. Wird bei einem Anruf die Nummer nicht mitübertragen, so wird Unbekannt angezeigt.

- Links unten wird der Name des momentan verbundenen Telefons angezeigt.
- Rechts in der Mitte wird die Gesprächsdauer angezeigt.
- Rechts unten wird sofern verfügbar die Empfangsfeldstärke des Telefons angezeigt.

Durch Drücken der Taste  können Sie zu der Statusanzeige des Radio- bzw. Media-Betriebs umschalten. Ist eine Zielführung aktiv, können Sie auch auf die Statusanzeige der Navigation umschalten.

Gespräch annehmen/ablehnen


Sie können ankommende Gespräche annehmen oder ablehnen.


Gespräch annehmen

Ein ankommendes Gespräch wird vom Cascade durch einen Signalton und die folgende Anzeige signalisiert.

Hinweis:

Ist beim Mobiltelefon die Funktion „Anklopfen“ aktiviert, wird bei einem bereits aktiven Gespräch ein eventuell neues Gespräch mit der gleichen Anzeige signalisiert. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wird das zuvor geführte Gespräch ohne weitere Nachfrage beendet.



- ▶ Markieren Sie den Eintrag Annehmen und Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .

Das Gespräch wird angenommen und die Statusanzeige wird angezeigt.

Hinweis:

Durch Auswählen von Stumm wird der Signalton ausgeschaltet und die zuvor aktive Quelle Radio oder Media wieder aktiviert. Der Anruf wird aber trotzdem so lange signalisiert, bis der Anrufer auflegt.

Gespräch ablehnen

Sie können ein ankommendes Gespräch ablehnen. Der Anrufer hört dann das Besetztzeichen.



- ▶ Markieren Sie den Eintrag Ablehnen und Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Der Anruf wird abgelehnt. Die Statusanzeige der zuvor aktiven Quelle Radio oder Media wird angezeigt.

Gespräch beenden

Sie können ein aktives Gespräch beenden. Sie müssen sich hierzu in der Statusanzeige befinden.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Das Optionen-Menü wird eingeblendet.



- ▶ Markieren Sie den Eintrag Auflegen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Das Gespräch ist beendet.

Optionen-Menü

Das Optionen-Menü kann während eines aktiven Gesprächs eingeblendet werden. Sie können dann das Gespräch beenden, DTMF Töne senden und das Gespräch auf das Mobiltelefon legen.

- ▶ Drücken Sie in der Statusanzeige Telefon den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Das Optionen-Menü wird eingeblendet.

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Auflegen, DTMF und Privat auswählen.

Telefon-Betrieb

Auflegen

Durch das Auswählen von Auflegen im Optionen-Menü wird das aktive Gespräch beendet. Siehe "Gespräch beenden" auf Seite 101.

DTMF

Sie können sogenannte DTMF Wahlöne senden. Dies wird zum Beispiel benötigt um einen Anrufbeantworter abzufragen.

- ▶ Rufen Sie das Optionen-Menü auf.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag DTMF aus.



- ▶ Geben Sie durch Drehen und Drücken des Dreh-/Drücksteller **OK** die gewünschte Zahlenfolge ein.

Die Eingabe muss nicht bestätigt werden. Die einzelnen DTMF Töne werden sofort nach der Auswahl gesendet.

- ▶ Drücken Sie die Taste **←** um das Eingabe-Menü zu verlassen.
- oder
- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.

Privat

Sie können das über den Cascade angenommene Gespräch auf das Mobiltelefon legen. Die Freisprecheinrichtung ist dann abgeschaltet.

Hinweise:













- Bei einigen Mobiltelefonen wird beim Einschalten dieser Funktion die Verbindung vom Mobiltelefon zum Cascade unterbrochen. In diesem Fall müssen Sie das Mobiltelefon wie unter "Geräte verbinden und trennen" auf Seite 123 beschrieben neu mit dem Cascade verbinden.
 - Wenn beim Ende eines Gesprächs die Funktion Privat eingeschaltet war, wird diese für das nächste Gespräch wieder deaktiviert.
- ▶ Rufen Sie das Optionen-Menü auf.
 - ▶ Markieren Sie den Eintrag Privat.
 - ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (**☐**) oder aus (**☒**).

Funktionen Telefon Schnellzugriff

Im Schnellzugriff werden die letzten 20 gewählten, angenommenen oder abgewiesenen Nummern oder Namen in chronologischer Reihenfolge angezeigt.


Hinweise:

Die Einträge im Schnellzugriff sind mit Symbolen versehen (die Symbole werden in der Reihenfolge ungespeicherte Nummer, Mobilnummer, Geschäftliche Nummer und Privatnummer gezeigt):

- Die Symbole , ,  und  stehen für angenommene Anrufe.
- Die Symbole , ,  und  stehen für abgewiesene Anrufe.
- Die Symbole , ,  und  stehen für ausgehende Anrufe.

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:

- Sie können die im Schnellzugriff aufgeführten Nummern und Namen direkt anrufen.
 - Sie können die Einträge im Schnellzugriff schützen d.h. der Eintrag wird nicht gelöscht, wenn die maximale Anzahl der Einträge erreicht ist. Es wird dann der älteste ungeschützte Eintrag gelöscht.
 - Sie können einzelne Einträge des Schnellzugriffs löschen.
 - Sie können die komplette Liste des Schnellzugriffs löschen.
 - Sie können einen Eintrag des Schnellzugriffs im Adressbuch speichern.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEL**.



- ▶ Der Telefon Schnellzugriff wird angezeigt.

Nummer direkt anrufen

- ▶ Rufen Sie den Telefon Schnellzugriff auf.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Nummer bzw. den gewünschten Namen in der Liste aus. Der Rufaufbau zum gewünschten Gesprächspartner wird sofort gestartet.

Eintrag schützen

- ▶ Rufen Sie den Telefon Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu schützenden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Eintrag schützen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** den Schutz ein (☑) oder aus (☐).

Ein geschützter Eintrag wird mit dem Symbol ☑ gekennzeichnet.

Hinweis:

Ein geschützter Eintrag wird nur vor dem Herausfallen aus dem Schnellzugriff geschützt. Sie können diesen geschützten Eintrag jedoch einzeln löschen bzw. wird der Eintrag auch gelöscht, wenn die komplette Liste gelöscht wird.


Einträge löschen

- ▶ Rufen Sie den Telefon Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu löschenden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag Eintrag löschen aus.

Der Eintrag wird aus dem Schnellzugriff gelöscht.

Liste löschen

- ▶ Rufen Sie den Telefon Schnellzugriff auf.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag Liste löschen aus.




- ▶ Wählen Sie in der Abfrage Ja für Löschen der Liste oder Nein um die Liste zu erhalten.

Bei der Auswahl Ja wird die Liste im Schnellzugriff gelöscht.

Nummer im Adressbuch speichern

- ▶ Rufen Sie den Telefon Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie den zu speichernden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag im Adressbuch speichern aus.







- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Neuen Eintrag anlegen und Eintrag ergänzen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.


- Neuen Eintrag anlegen
Mit dieser Auswahl können Sie einen neuen Eintrag im Adressbuch anlegen.
- Eintrag ergänzen
Mit dieser Auswahl können Sie einen bestehenden Eintrag des Adressbuchs um die aktuelle Nummer ergänzen.

Neuen Eintrag anlegen

- ▶ Wählen Sie den Eintrag Neuen Eintrag anlegen aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen  Tel. mobil,  Tel. geschäftlich und  Tel. privat auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben des Nachnamens aus.

Hinweis:

Beachten Sie auch die Beschreibung unter "Eingabe-Menüs" auf Seite 12.

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.
Die Eingabe wird übernommen.




Telefon-Betrieb

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben des Vornamens aus.
- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.

oder

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.



Es wird der Adressbuch-Eintrag angezeigt.


- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag **Speichern** aus.

Es erfolgt die Bestätigung, dass der Eintrag gespeichert wurde.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Eintrag ergänzen


- ▶ Wählen Sie den Eintrag Eintrag ergänzen aus.






- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den zu ergänzenden Eintrag aus.

Hinweis:

Befinden sich mehr als 10 Einträge im Adressbuch, wird ein Eingabe-Menü zur Suche des gewünschten Namens angezeigt.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen  Tel. mobil,  Tel. geschäftlich und  Tel. privat auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.


Es erfolgt die Bestätigung, dass der Eintrag gespeichert wurde.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Im Adressbuch können Sie komplette Adressen mit Telefonnummer und weiteren Angaben ablegen. Die Adressbucheinträge können Sie so gestalten, dass direkt aus dem Adressbuch eine Navigation zur ausgewählten Adresse gestartet werden kann. Somit dient das Adressbuch auch als Zielspeicher für die Navigation.

Adressbuch aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste **NAME**.



Das Adressbuch wird aufgerufen. Der Adressbuch Schnellzugriff wird angezeigt. Im Schnellzugriff werden die letzten 20 im Adressbuch verwendeten Adressbucheinträge angezeigt.


Hinweis:

Wurde über die Navigation eine Zielführung zu einem Adressbuch-Eintrag gestartet, taucht dieser nicht im Schnellzugriff auf.

Adressbuch-Hauptmenü aufrufen

Im Adressbuch-Hauptmenü können Sie neue Einträge anlegen, Einträge suchen und Spracheinträge vergeben.


- ▶ Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **NAME**.
oder
- ▶ Drücken Sie die Taste **NAME**.
Sie befinden sich nun im Menü Schnellzugriff.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Adressbuch Menü aus.



Das Adressbuch-Hauptmenü wird angezeigt.

Eintrag anlegen


- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag Neuer Eintrag - nur Text aus.



Sie werden zur Eingabe des Nachnamens aufgefordert.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließend dem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.

Hinweis:

Durch Auswählen des Symbols  können Sie das jeweils letzte Zeichen der Eingabe löschen.

Beachten Sie auch die Beschreibung unter "Eingabe-Menüs" auf Seite 12.

Adressbuch

Eingabe übernehmen:

- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.

oder

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.




Sie werden zur Eingabe des Vornamens aufgefordert.

Hinweis:

Wenn Sie keinen Nach- oder Vornamen eingeben wollen, wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus oder drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Es muss allerdings ein Name gespeichert werden (Vor- oder Nachname).

- ▶ Geben Sie wie bei Nachname beschrieben den Vornamen ein.



Sie können nun weitere Daten eingeben:

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Tel. mobil, Tel. geschäftlich, Tel. privat, Srasse Hausnummer, PLZ Stadt, Land, e-mail geschäftlich, e-mail privat und WWW/wap auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das entsprechende Eingabe-Menü anzuzeigen.
- ▶ Geben Sie die gewünschten Informationen ein.

Hinweis:

Wurde z.B. bei Tel. mobil eine Telefonnummer eingegeben, wird diese anstatt Tel. mobil im Menü angezeigt.

Damit Sie später noch erkennen können um welche Nummer es sich handelt, sind den einzelnen Einträgen Symbole vorangestellt.

- steht für Tel. mobil.
- steht für Tel. geschäftlich.
- steht für Tel. privat.
- steht für e-mail geschäftlich.
- steht für e-mail privat.

Haben Sie alle Informationen eingegeben, müssen Sie den Eintrag speichern.

- ▶ Markieren Sie den Eintrag Speichern.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Haben Sie unter “Automatische Dialoge” auf Seite 131 festgelegt, dass bei einer Adresseingabe eine Nachfrage zur Aufnahme eines Namens erfolgen soll, werden Sie zur Aufnahme aufgefordert.




- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (Aufnehmen) und Nein (nicht aufnehmen) aus.

Bei der Auswahl Ja erfolgt die Prozedur zur Aufnahme des Namens.



Wenn die Aufnahme Prozedur abgeschlossen ist, erfolgt die nachfolgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**. Der Eintrag ist gespeichert.


Eintrag anlegen navigierbar

- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag Neuer Eintrag - navigierbar aus.

Hinweis:

Für das Einlegen eines Navigierbaren Adressbuch-Eintrags muss die Speicherkarte mit den Navigationsdaten eingelegt sein. Ist die Speicherkarte nicht eingelegt, werden zum Einlegen aufgefordert.

- ▶ Geben Sie wie unter “Eintrag anlegen” auf Seite 107 beschrieben Vor- und Nachname ein.



Es wird das Eingabe-Menü für die Adresse angezeigt. Als Land wird das zuletzt ausgewählte Land voreingestellt.

- ▶ Die Eingabe der Adresse erfolgt in gleicher Weise wie unter “Adresseingabe” auf Seite 27 beschrieben.

Haben Sie die Adresse eingegeben, müssen Sie die Adresse bestätigen.

Sie können weitere Daten eingeben:

- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Tel. mobil, Tel. geschäftlich, Tel. privat, e-mail geschäftlich, e-mail privat und WWW/wap auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das entsprechende Eingabe-Menü anzuzeigen.
- ▶ Geben Sie die gewünschten Informationen ein.

Adressbuch


Haben Sie alle Informationen eingegeben, müssen Sie den Eintrag speichern.

- ▶ Markieren Sie den Eintrag **Speichern**.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Haben Sie unter “Automatische Dialoge” auf Seite 131 festgelegt, dass bei einer Adresseingabe eine Nachfrage zur Aufnahme eines Namens erfolgen soll, werden Sie zur Aufnahme aufgefordert.



- ▶ Wählen Sie zwischen **Ja** (Aufnehmen) und **Nein** (nicht aufnehmen) aus. Bei der Auswahl **Ja** erfolgt die Prozedur zur Aufnahme des Namens.



Wenn die Aufnahme Prozedur abgeschlossen ist, erfolgt die nachfolgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**. Der Eintrag ist gespeichert.

Eintrag suchen

Sie können bei der Suche nach einem Adressbuch-Eintrag nach Namen oder Orten suchen. Beachten Sie hierzu die Beschreibung unter “Suchkriterium einstellen” auf Seite 111.

- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag **Eintrag suchen** aus.

Hinweis:


Sind weniger als 10 Adressbuch-Einträge gespeichert, wird eine Liste der Einträge angezeigt. Sie können dann den gesuchten Eintrag in der Liste auswählen.



Das Eingabe-Menü für den Namen bzw. Ort wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers nacheinander die Buchstaben aus.


Hinweis:

Durch Auswählen des Symbols  können Sie das jeweils letzte Zeichen der Eingabe löschen.




Die Eingabemarkierung steht hinter den bereits eingegebenen Buchstaben. Als Unterstützung wird jeweils der, der bisherigen Eingabe, am nächsten kommende Name angezeigt. Zur Auswahl bietet das Cascade nur noch die möglichen Buchstaben an. Sind keine anderen Eingabemöglichkeiten mehr vorhanden, ergänzt das Cascade den Namen automatisch.

Eingabe übernehmen:


- ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol  aus.


oder

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller  länger als 2 Sekunden.

Wurde zuvor der komplette Name bzw. Ort eingegeben bzw. automatisch ergänzt, wird der Adressbuch-Eintrag angezeigt.

Wurde eine unvollständige Namens- bzw. Ortseingabe bestätigt, wird die Auswahlliste angezeigt.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Namen bzw. Ort aus.

Hinweis:


Sind mehrere Adressbuch-Einträge für einen Ort gespeichert, wird nochmals ein Auswahlmü angezeigt.


- ▶ Wählen Sie den gewünschten Adressbuch-Eintrag aus.

Der ausgewählte Adressbuch-Eintrag wird angezeigt.


Suchkriterium einstellen

- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag Suchkriterium aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Nach Name suchen und Nach Ort suchen aus (eingeschaltet = ).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der beiden Einstellungen aktiv () sein.

Einträge bearbeiten


- ▶ Suchen Sie den zu ändernden Adressbuch-Eintrag.



Hinweis:

Sie können einzelne Einträge ändern. Sie müssen hierzu den zu ändernden Eintrag markieren und den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange drücken, bis das entsprechende Eingabe-Menü angezeigt wird.

- ▶ Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Daten ändern, Eintrag exportieren (BT), Eintrag löschen, Spracheintrag anlegen bzw. Spracheintrag löschen und Spracheintrag vorlesen auswählen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Daten ändern

Sie können die eingegebenen Daten eines Eintrags ändern. Siehe "Eintrag ändern" auf Seite 112.

Eintrag exportieren (BT)

Mir dieser Funktion können Sie das komplette Adressbuch im vCard-Format an ein anderes Gerät das mit *Bluetooth*® wireless technology ausgestattet ist übertragen.

Eintrag löschen

Sie können den ausgewählten Eintrag löschen. Siehe "Eintrag löschen" auf Seite 113.

Spracheintrag anlegen bzw. Spracheintrag löschen


Sie können einen Spracheintrag zum ausgewählten Eintrag anlegen oder einen bereits angelegten Spracheintrag löschen. Siehe "Spracheinträge anlegen/löschen" auf Seite 113.

- Spracheintrag vorlesen

Nach dieser Auswahl wird der gespeicherte Spracheintrag vorgelesen.

Eintrag ändern

- ▶ Wählen Sie im Einträge bearbeiten Menü den Eintrag Daten ändern aus.



- ▶ Ändern Sie die gewünschten Daten entsprechend der Beschreibung unter "Eintrag anlegen" auf Seite 107.

Haben Sie alle Informationen eingegeben, müssen Sie den Eintrag speichern.


- ▶ Markieren Sie den Eintrag Speichern.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis:

Wollen Sie einen Teil der Adresse ändern, fragt das Cascade nach ob es sich bei der Adresse um eine navigierbare Adresse handelt.




- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (navigierbar) und Nein (nicht navigierbar) aus.

Bei der Auswahl Ja werden Sie eventuell aufgefordert die Speicherkarte mit den Navigationsdaten einzulegen. Danach können Sie wie unter "Eintrag anlegen navigierbar" auf Seite 109 beschrieben die Adresse ändern.


Bei der Auswahl Nein können Sie die Adressdaten ohne Unterstützung durch die Navigationsdaten ändern.

Eintrag löschen

- ▶ Suchen Sie den zu löschenden Adressbuch-Eintrag.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten aus.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Eintrag löschen aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja (löschen) und Nein (nicht löschen) aus.

Bei der Auswahl Ja wird der Adressbuch-Eintrag gelöscht.

Spracheinträge anlegen/löschen


Sie können für den ausgewählten Adressbuch-Eintrag einen Spracheintrag aufnehmen oder einen bereit vorhandenen Spracheintrag löschen.

Anlegen

- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag zu dem Sie einen Spracheintrag aufnehmen wollen.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten aus.



Wählen Sie den Eintrag Spracheintrag anlegen aus.




Es beginnt die Aufnahme Prozedur.

Adressbuch

Löschen

- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag dessen Spracheintrag Sie löschen wollen.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Bearbeiten* aus.



Wählen Sie den Eintrag *Spracheintrag löschen* aus.

- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Abfrage zwischen *Ja* (löschen) und *Nein* (nicht löschen) aus.

Bei der Auswahl *Ja* wird der Spracheintrag gelöscht.

Spracheintrag vorlesen

- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag dessen Spracheintrag Sie vorlesen lassen wollen.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Bearbeiten* aus.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Spracheintrag vorlesen* aus.

Der Spracheintrag wird vorgelesen.

Adressbuch exportieren

Mir dieser Funktion können Sie das komplette Adressbuch im vCard-Format an ein anderes Gerät das mit *Bluetooth®* wireless technology ausgestattet ist übertragen.

Hinweis:


Das Empfangen mehrerer Adressen muss vom empfangenden *Bluetooth* Gerät unterstützt werden. Wird dies nicht unterstützt, wird eventuell nur der erste Eintrag im Adressbuch übertragen.

- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag *Adressbuch exportieren (BT)* aus.



- ▶ Markieren Sie das Gerät zu dem das Adressbuch übertragen werden soll.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Das Cascade versucht eine Verbindung zum gewünschten Gerät herzustellen. Ist eine Beglaubigung notwendig, müssen Sie das Gerät wie unter "Geräte verbinden (Cascade)" auf Seite 123 verbinden bzw. beglaubigen.



Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die Übertragung abbrechen. Es werden dann keine Daten übertragen.



Das Adressbuch wurde übertragen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Adressbuch-Eintrag exportieren

Mit dieser Funktion können Sie einen einzelnen Adressbuch-Eintrag im vCard-Format an ein anderes Gerät das mit *Bluetooth*® wireless technology ausgestattet ist übertragen.

- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag den Sie exportieren wollen.
- ▶ Wählen Sie den Eintrag Bearbeiten aus.




- ▶ Wählen Sie den Eintrag Eintrag exportieren (BT) aus.




- ▶ Markieren Sie das Gerät zu dem der Eintrag übertragen werden soll.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Das Cascade versucht eine Verbindung zum gewünschten Gerät herzustellen. Ist eine Beglaubigung notwendig, müssen Sie das Gerät wie unter “Geräte verbinden (Cascade)” auf Seite 123 verbinden bzw. beglaubigen.



Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die Übertragung abbrechen. Es werden dann keine Daten übertragen.



Der Adressbuch-Eintrag wurde übertragen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Adressbuch-Einträge importieren

Es können Adressen im vCard-Format von anderen Geräten empfangen werden.

Diese Funktion wird vom externen *Bluetooth* Gerät gestartet. Beachten Sie hierzu die Beschreibung Ihres Gerätes.

Hinweis:

Besteht bereits eine vCard-Verbindung zu einem *Bluetooth* Gerät, wird eine weitere vCard-Verbindungsanfrage von einem anderen *Bluetooth* Gerät ohne eine entsprechende Information vom Cascade abgelehnt.


Der Ablauf erfolgt wie im Folgenden beschrieben:

Das externe Gerät sendet eine Verbindungsanfrage.

Ist eine Beglaubigung notwendig, müssen Sie das Gerät wie unter “Geräte verbinden (Cascade)” auf Seite 123 verbinden bzw. beglaubigen.

Adressbuch

Anschließend erfolgt je nach der Einstellung unter “Verbindung immer zulassen” auf Seite 121 entweder die folgende Abfrage bzw. wird bei aktivierter Funktion dieser Schritt übersprungen.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja, Nein und Immer aus.
- Ja
Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen.
- Nein
Die Verbindung des externen Gerätes wird abgelehnt.


- Immer
Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen. Zusätzlich wird die unter “Verbindung immer zulassen” auf Seite 121 beschriebene Funktion aktiviert. Weitere Verbindungsversuche werden ohne Nachfrage akzeptiert.

Haben Sie die Verbindung mit Ja oder Immer zugelassen, werden die Adressdaten übertragen.

In der Anzeige wird Adresse wird übertragen angezeigt.


Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie die Übertragung abbrechen. Es werden dann keine Daten übertragen.

Bei erfolgreicher Übertragung erscheint folgende Anzeige.



- ▶ Wählen Sie zwischen Hinzufügen (Adressen werden im Adressbuch gespeichert) und Verwerfen (Übertragene Adressen werden nicht gespeichert) aus.

Haben Sie Hinzufügen ausgewählt erscheint folgende Anzeige.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Zu Adressbuch-Eintrag navigieren

Sie können aus dem Adressbuch heraus eine Zielführung zur Adresse eines Adressbuch-Eintrags starten.

Hinweis:

Eine Zielführung kann nur erfolgen, wenn dem Adressbuch-Eintrag eine navigierbare Adresse zugeordnet wurde. Bei einem navigierbaren Adressbuch-Eintrag wird im rechten Bereich des Displays Navigieren angezeigt.


- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag zu dem Sie die Zielführung starten wollen.



- ▶ Markieren Sie den Namen oder einen Teil der Adresse.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**. Die Zielführung zum Ziel wird gestartet.

Spracheinträge

- ▶ Wählen Sie im Adressbuch-Hauptmenü den Eintrag Spracheinträge aus.



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Alle Einträge vorlesen, Alle Einträge löschen und Dialog bei Speichern auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen bzw. die Funktion ein./auszuschalten.

- Alle Einträge vorlesen
Es werden alle gespeicherten Spracheinträge vorgelesen


- Alle Einträge löschen
Sie können alle gespeicherten Spracheinträge löschen.
- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Abfrage Ja für löschen oder Nein für nicht löschen aus.
- Dialog bei Speichern
Sie können den automatischen Start des Dialogs zur Aufnahme eines Spracheintrags ein- bzw. ausschalten.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☑) oder aus (☐).

Adressbuch

Adressbuch-Eintrag anrufen

Sie können aus dem Adressbuch heraus einen Anruf zu einer im Adressbuch-Eintrag gespeicherten Telefonnummer starten.




- ▶ Suchen Sie den Adressbuch-Eintrag dessen Telefonnummer Sie anrufen wollen.




- ▶ Markieren Sie die gewünschte Telefonnummer.

Hinweis:

Es können bis zu drei Telefonnummern gespeichert sein. Diese sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet:

-  steht für die Mobilfunknummer.
-  steht für die Geschäftsnummer.
-  steht für die Privatnummer.


- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .
Der Anruf zur gewünschten Nummer wird aufgebaut.

Funktionen im Schnellzugriff

Im Adressbuch Schnellzugriff werden die letzten 20 im Adressbuch verwendeten Adressbuch-Einträge angezeigt. Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:


- Sie können die Einträge im Schnellzugriff schützen d.h. der Eintrag wird nicht gelöscht, wenn die maximale Anzahl der Einträge erreicht ist. Es wird dann der älteste ungeschützte Eintrag gelöscht.
- Sie können einzelne Einträge des Schnellzugriffs löschen.
- Sie können die komplette Liste des Schnellzugriffs löschen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **NAME**.




Der Adressbuch Schnellzugriff wird aufgerufen.

Eintrag schützen

- ▶ Rufen Sie den Adressbuch Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie im angezeigten Schnellzugriff-Menü den zu schützenden Adressbuch-Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller  so lange, bis ein Menü angezeigt wird.
- ▶ Markieren Sie den Eintrag Eintrag schützen.




- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  den Schutz ein () oder aus ()

Ein geschützter Eintrag wird mit dem Symbol  gekennzeichnet.

Eintrag löschen

- ▶ Rufen Sie den Adressbuch Schnellzugriff auf.
- ▶ Markieren Sie im angezeigten Schnellzugriff-Menü den zu löschenden Eintrag.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag 'Eintrag löschen' aus.


Der Eintrag wird aus dem Schnellzugriff gelöscht.

Hinweis:


Der Eintrag wird nur aus dem Schnellzugriff gelöscht. Im Adressbuch ist der Eintrag weiterhin verfügbar.

Liste löschen

- ▶ Rufen Sie den Adressbuch Schnellzugriff auf.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis ein Menü angezeigt wird.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den Eintrag 'Liste löschen' aus.



- ▶ Wählen Sie in der Abfrage **Ja** für Löschen der Liste oder **Nein** um die Liste zu erhalten.

Bei der Auswahl **Ja** wird die Liste im Schnellzugriff gelöscht.


Hinweis:


Die Einträge werden nur aus dem Schnellzugriff gelöscht. Im Adressbuch sind die Einträge weiterhin verfügbar.

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen aufrufen

In den Allgemeinen Einstellungen können Sie Ihr Cascade auf Ihre Belange einstellen.

► Drücken Sie die Taste .



Das Informationsmenü wird angezeigt.

Hinweis:

Die Menüs der allgemeinen Einstellungen beenden sich nach kurzer Zeit ohne Bedienung selbständig. Vorgenommene Änderung sind dann gespeichert.

Bluetooth

Bluetooth® wireless technology ist ein System, das Funkverbindungen zwischen elektronischen Geräten innerhalb eines Bereichs von max. 10 Metern ermöglicht.



Für die Verbindung von einzelnen Geräten untereinander über Bluetooth® wireless technology fallen keine Gebühren an.

Mit der Verbindung über Bluetooth® wireless technology kann beim Cascade ein Mobiltelefon mit Bluetooth® wireless technology gesteuert werden. Das Cascade dient hierbei auch gleichzeitig als Freisprechanlage.

Hinweis:

In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Geräten mit Bluetooth® wireless technology bestehen. Informationen dazu erhalten Sie von den örtlichen Behörden.

Geräteliste aufrufen

- Drücken Sie die Taste .
- Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach links, bis rechts oben im Display Bluetooth angezeigt wird.

Je nach aktuellem Zustand der Bluetooth-Funktion können drei verschiedene Anzeigen erfolgen.

- Bluetooth ist ausgeschaltet.




- Bluetooth ist eingeschaltet, aber es ist kein Telefon mit dem Cascade verbunden.



- *Bluetooth* ist eingeschaltet und es ist ein Telefon mit dem Cascade verbunden.







- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Die *Bluetooth* Geräteliste wird angezeigt.

In dieser Liste werden dem Cascade bekannte Geräte angezeigt. Hinter den Namen der Geräte wird mit einem Symbol der aktuelle Zustand angezeigt:

- Verbundenes Gerät (mit Symbol ) gekennzeichnet)
- Geräte mit Status Standard (mit Symbol ) gekennzeichnet)
- Gekoppelte Geräte (mit Symbol ) gekennzeichnet)

- Nach einem fehlerhaften Verbindungsaufbau wird das Symbol  angezeigt. Sie können dann die Verbindung zum Gerät nur trennen.


Hinweise:



- Das zuletzt in die Geräteliste aufgenommene Gerät wird am Ende der Liste angezeigt.
- Einmal aufgenommene Geräte verbleiben so lange in der Liste, bis Sie die Einträge löschen.
- Wurden bisher keine Geräte in der Geräteliste aufgenommen, wird keine BT-Geräte angezeigt. Unter "Suche nach Bluetooth Geräten" auf Seite 127 können Sie dann einen Suchlauf nach *Bluetooth* Geräten starten.

Verbindung immer zulassen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann das entsprechende externe Gerät ohne Ihre Bestätigung eine Verbindung zum Cascade aufbauen.

- ▶ Markieren Sie in der Geräteliste das Gerät bei dem die Einstellung „Verbindung immer zulassen“ verändert werden soll aus.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis das nachfolgende Menü erscheint.




- ▶ Markieren Sie den Eintrag Verbindung immer zulassen.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein  oder aus .

Einstellungen

Gerät benennen

Sie können den in der *Bluetooth* Geräte-
liste angezeigten Namen eines Gerätes
ändern.

- ▶ Markieren Sie in der Geräteliste das
zu benennende Gerät.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller
OK so lange, bis das nachfolgende
Menü erscheint.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Gerät benennen*
aus.




- ▶ Geben Sie den gewünschten Namen
ein. Gehen Sie hierzu wie unter “Ein-
gabe-Menüs” auf Seite 12 beschrie-
ben vor.

Der geänderte Name wird in der Geräte-
liste angezeigt.

Gerät aus Liste löschen

Sie können nicht benutzte oder alte Ge-
räte aus der *Bluetooth* Geräteliste entfer-
nen.

- ▶ Markieren Sie in der Geräteliste das
zu löschende Gerät.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller
OK so lange, bis das nachfolgende
Menü erscheint.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Aus Liste*
löschen aus.
- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Ab-
frage *Ja* für löschen oder *Nein* für nicht
löschen aus.

Je nach Auswahl wird das Gerät ge-
löscht oder bleibt erhalten.


Alle Gerät aus Liste löschen

Sie können alle Geräte aus der *Bluetooth*
Geräteliste entfernen.

Hinweis:

Ein verbundenes Gerät wird nicht ge-
löscht.

- ▶ Drücken Sie in der Geräteliste den
Dreh-/Drücksteller **OK** so lange, bis
das nachfolgende Menü erscheint.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Alle Geräte*
löschen aus.
- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Ab-
frage *Ja* für löschen oder *Nein* für nicht
löschen aus.

Je nach Auswahl werden die Geräte aus
der Geräteliste gelöscht oder bleiben er-
halten.

Geräte verbinden und trennen

Bevor ein *Bluetooth*-Gerät mit dem Cascade kommunizieren kann, muss es mit dem System verbunden sein.

Sie können das Verbinden vom Cascade oder vom externen Gerät aus initiieren.




Hinweis:


Es ist nicht sichergestellt, dass beide Wege mit allen Geräten mit *Bluetooth*® wireless technology möglich sind. Falls die Verbindung vom Cascade nicht hergestellt werden kann, versuchen Sie die Verbindung vom externen Gerät zu initiieren. Das gleiche gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall.


Geräte verbinden (Cascade)

► Markieren Sie in der Geräteliste das zu verbindende Gerät.

Hinweise:

- Ein noch nicht verbundenes Gerät ist mit dem Symbol  oder  gekennzeichnet. Ein bereits verbundenes Gerät wird mit dem Symbol  gekennzeichnet.
- Wurden bisher keine Geräte in der Geräteliste aufgenommen, wird keine BT-Geräte angezeigt. Wie unter "Suche nach Bluetooth Geräten" auf Seite 127 beschrieben können Sie dann einen Suchlauf nach *Bluetooth* Geräten starten.



Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .



► Wählen Sie *Ja* für verbinden oder *Nein* für nicht verbinden aus.

Bei der Auswahl *Ja* wird vom Cascade versucht, eine Verbindung zum gewünschten Gerät aufzubauen.

Je nach dem welches Gerät Sie versuchen zu verbinden, werden Sie eventuell aufgefordert ein Passwort einzugeben.

Hinweis:

Sie finden hierzu weitere Informationen in der Beschreibung des Gerätes, welches Sie verbinden wollen.

Bei einigen Geräten wurde vom Hersteller ein festes Passwort vorgegeben. Geben Sie dieses dann anschließend ein. Bei anderen Geräten können Sie einen 1 - 16 Zeichen langen Nummerncode frei wählen. Dieser muss dann beim Cascade und bei dem zu verbindenden Gerät eingegeben werden.

Einstellungen



- ▶ Geben Sie durch Drehen und Drücken des Dreh-/Drücksteller **OK** das Passwort ein.
 - ▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
- oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.

Die Verbindung zum gewünschten Gerät wird hergestellt. Das Gerät ist nun beglaubigt.

Falls die Verbindung nicht hergestellt werden kann, werden Sie durch eine entsprechende Anzeige des Cascade auf diesen Zustand hingewiesen.

Hinweis:

War zuvor ein anderes Gerät verbunden, wird diese Verbindung getrennt.

Gerät verbinden (externes Gerät)

Eine Verbindung des Cascade zu einem externen Gerät kann auch vom externen Gerät initiiert werden.

Hinweis:

Ist bereits ein Gerät mit dem Cascade verbunden (eine Handsfree-Verbindung), wird ein weiterer Handsfree-Verbindungsversuch von einem externen Gerät ignoriert.

Im Folgenden sind zwei Fälle zu unterscheiden:


- Externes Gerät war schon einmal mit dem Cascade verbunden.
- Externes Gerät war noch nicht mit dem Cascade verbunden.

Externes Gerät war schon einmal mit dem Cascade verbunden

Hinweis:

Ist die unter “Verbindung immer zulassen” auf Seite 121 beschriebene Funktion aktiviert, ertönt ein kurzer Signalton und es erscheint eine Anzeige in der die Verbindung des externen Gerätes gemeldet wird.

Beim Verbindungsversuch des externen Gerätes ertönt ein Signalton und es erscheint folgende Anzeige.



- ▶ Wählen Sie zwischen Ja, Nein und Immer aus.
- Ja
Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen.
- Nein
Die Verbindung des externen Gerätes wird abgelehnt.

- Immer

Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen. Zusätzlich wird die unter “Verbindung immer zulassen” auf Seite 121 beschriebene Funktion aktiviert. Weitere Verbindungsversuche werden ohne Nachfrage akzeptiert.

Kann die Verbindung zum externen Gerät hergestellt werden, ertönt erneut ein Signalton und es erscheint folgende Anzeige.




▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Die Verbindung zum externen Gerät ist nun aufgebaut.

Externes Gerät war noch nicht mit dem Cascade verbunden

Beim Verbindungsversuch des externen Gerätes ertönt ein Signalton und es erscheint folgende Anzeige.



▶ Wählen Sie zwischen Ja und Nein aus. Bei der Auswahl Ja werden Sie zur Passwort-Eingabe aufgefordert.



▶ Geben Sie durch Drehen und Drücken des Dreh-/Drücksteller **OK** das Passwort ein.

▶ Wählen Sie im Eingabe-Menü das Symbol **OK** aus.
oder

▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** länger als 2 Sekunden.


Kann die Verbindung zum externen Gerät hergestellt werden, ertönt erneut ein Signalton und es erscheint folgende Anzeige.



▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Wird vom externen Gerät nach der Beglaubigung die Verbindung wieder getrennt, wird die Geräteliste angezeigt.

Wird die Verbindung nicht getrennt erscheint die folgende Anzeige.



▶ Wählen Sie zwischen Ja, Nein und Immer aus.

- Ja
Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen.

- Nein
Die Verbindung des externen Gerätes wird abgelehnt.

Einstellungen

- Immer

Die Verbindung des externen Gerätes wird zugelassen. Zusätzlich wird die unter "Verbindung immer zulassen" auf Seite 121 beschriebene Funktion aktiviert. Weitere Verbindungsversuche werden ohne Nachfrage akzeptiert.

Kann die Verbindung zum externen Gerät hergestellt werden, ertönt erneut ein Signalton und es erscheint folgende Anzeige.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Die Verbindung zum externen Gerät ist nun aufgebaut.

Geräte trennen


- ▶ Markieren Sie in der Geräteliste das Gerät, dessen Verbindung getrennt werden soll.

Hinweis:

Ein verbundenes Gerät wird mit dem Symbol  gekennzeichnet.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



- ▶ Wählen Sie **Ja** für trennen oder **Nein** für nicht trennen aus.

Bei der Auswahl **Ja** wird vom Cascade die Verbindung zum gewünschten Gerät getrennt.

Bluetooth Einstellungen aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** nach links, bis rechts oben im Display Bluetooth angezeigt wird.




- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.



Die *Bluetooth* Geräteliste wird angezeigt.

- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Bluetooth Menü* aus.




- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Bluetooth aktiv, Geräte suchen, Gerät für andere sichtbar und Gerätename auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren

Sie können *Bluetooth* ein- bzw. ausschalten.

- ▶ Rufen Sie die *Bluetooth* Einstellungen auf.




- ▶ Markieren Sie den Eintrag Bluetooth aktiv.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** *Bluetooth* ein (☎) oder aus (☎).

Suche nach Bluetooth Geräten

Mit dieser Funktion können Sie das Cascade veranlassen, eine Suche nach im Sendebereich befindlichen Bluetooth Geräten zu starten. Bei diesem Suchvorgang werden alle Geräte (auch bereits verbundene usw.) angezeigt.

- ▶ Rufen Sie die *Bluetooth* Einstellungen auf.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag Geräte suchen aus.

Das Gerät zeigt Bluetooth Geräte werden gesucht an.

Wird ein Gerät gefunden, erfolgt zum Beispiel die nachfolgende Anzeige.



Einstellungen

- ▶ Durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** wird die Suche abgebrochen.

Wenn die Suche nicht abgebrochen wird, arbeitet der Suchlauf weiter.

Werden weitere Geräte gefunden, erfolgen weitere Meldungen über gefundene Geräte.

Ist der Suchlauf beendet, werden die gefundenen Geräte in einer Liste gezeigt.






Sie können nun wie unter “Geräte verbinden und trennen” auf Seite 123 beschrieben die Geräte verbinden bzw. trennen.

Geräte für andere sichtbar

Sie können hier einstellen, ob andere *Bluetooth* Geräte das Cascade erkennen können oder nicht.

- ▶ Rufen Sie die *Bluetooth* Einstellungen auf.




- ▶ Markieren Sie den Eintrag *Gerät für andere sichtbar*.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Erkennbarkeit ein () oder aus ()

Gerätename

Sie können für Ihr Cascade einen Namen vergeben. Dieser vergebene Name wird von anderen *Bluetooth* Geräten angezeigt.

- ▶ Rufen Sie die *Bluetooth* Einstellungen auf.



- ▶ Wählen Sie den Eintrag *Gerätename* aus.





- ▶ Geben Sie den gewünschten Namen ein. Gehen Sie hierzu wie unter “Eingabe-Menüs” auf Seite 12 beschrieben vor.

Der geänderte Name wird in den *Bluetooth* Einstellungen hinter dem Eintrag *Gerätename* in Klammern angezeigt.

Sprachbedienung


Sie können hier Einstellungen zur Sprachbedienung und zur Ansage von Navigationsmeldungen bzw. Ansage anderer Meldungen vornehmen.

Sprachbedienungseinstellungen aufrufen



- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach links, bis rechts oben im Display Spracheneinstellungen angezeigt wird.



Sie können in dieser Anzeige erkennen wieviele freie Spracheinträge für Adressbuch-Einträge und Rundfunksender noch zur Verfügung stehen. Im Beispiel stehen noch 30 für Adressbuch-Einträge und 20 für Rundfunksender zur Verfügung.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie nun zwischen Systemsprache einstellen, Einstellungen anzeigen, Lautstärke Sprachausgabe, Automatische Dialoge, Spracheinträge, Sprachausgabe, PTT erweitert und Sprachansage wiederholen auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.

Systemsprache einstellen

Sie können hier einstellen, in welcher Sprache die Ansagen bzw. Anzeigen erfolgen soll.

Hinweise:

- Für das Ändern der Sprache bzw. des Sprechers muss die Speicherkarte mit den Navigationsdaten bzw. System-CD eingelegt werden. Bei Bedarf werden Sie vom Cascade aufgefordert die Speicherkarte bzw. System-CD einzulegen.
- Die Installation der Sprache kann bis zu 10 Minuten dauern.
- Angelegte Spracheinträge für Sender und Adressen werden beim Ändern der Systemsprache gelöscht.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungseinstellungen Systemsprache einstellen aus.



Einstellungen

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers die gewünschte Sprache aus.



Es wird die Sprecherauswahl angezeigt.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** und anschließendem Drücken des Dreh-/Drückstellers den gewünschten Sprecher bzw. die gewünschte Sprecherin aus.

Hinweise:

- Sind auf einer eingelegten CD eventuell weitere Sprecher verfügbar, so werden diese zusätzlich im Menü angezeigt (betrifft nur die Navigationsansagen).
- Zur Aktualisierung des Sprachdialogs, werden Sie eventuell zum Einlegen der System-CD aufgefordert. Legen Sie diese dann ein.

Die Sprache und der ausgewählte Sprecher werden installiert.

Spracheinstellungen anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie auf einen Blick die momentan gültigen Spracheinstellungen anzeigen lassen.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungs-einstellungen Einstellungen anzeigen aus.



Die Spracheinstellungen werden angezeigt.

- **MMI-Sprache:** steht für die aktuelle Einstellung der Sprache der Displaytexte.
- **NAVI-Sprecher:** steht für die aktuelle Einstellung des Sprechers der Navigationsansagen.
- **SDS:** steht für die aktuelle Einstellung des Sprechers des Sprach-Dialog-Systems.
- **TTS:** steht für die aktuelle Einstellung der Sprache für das Vorlesen von Texten.

Lautstärke Sprachausgaben

Sie können hier einstellen, in welcher Lautstärke Ansagen Ihres Cascade erfolgen sollen.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungs-einstellungen Lautstärke Sprachausgabe aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Unabhängig und Relativ zu Audio aus.

Hinweis:

Es kann immer nur eine der beiden Einstellungen aktiv () sein.

- **Unabhängig**
Sie können die Lautstärke der Ansagen unabhängig zur eingestellten Lautstärke der Audioquelle einstellen.
- **Relativ zu Audio**
Die Lautstärke der Ansagen kann in einem bestimmten Bereich, in Abhängigkeit zur eingestellten Lautstärke der aktiven Audioquelle eingestellt werden.

- ▶ Bei der Einstellung Relativ zu Audio wählen Sie anschließend Lautstärke aus.



- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünschte Lautstärke aus.


Hinweis:

Haben Sie zuvor die Einstellung Relativ zu Audio gewählt, können Sie die Lautstärke in einem Bereich von -10 bis +10 einstellen. Eine negative Einstellung bedeutet in diesem Fall, dass Ansagen leiser als die gewählte Lautstärke der Audioquelle sind.

Automatische Dialoge

Sie können hier einstellen bei welchen Ereignissen ein automatischer Sprachdialog gestartet werden soll oder nicht. Unter automatischen Dialogen versteht man die automatische Abfrage des Cascade nach bestimmten Ereignissen, zum Beispiel ob nach dem Speichern eines Radiosenders ein Spracheintrag angelegt werden soll.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungseinstellungen Automatische Dialoge aus.




- ▶ Markieren Sie anschließend das gewünschte Ereignis.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünscht Funktion ein (☑) oder aus (☐).

Spracheinträge

Sie können mit dieser Funktion alle bereits gespeicherten Spracheinträge der Funktionen Radio und Adressbuch vorlesen lassen und diese löschen.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungseinstellungen Spracheinträge aus.



Hinweis:

Im rechten Teil der Anzeige sehen Sie wieviele Spracheinträge bereits vergeben wurden.

Vorlesen:

- ▶ Wählen Sie zwischen Vorlesen Radio oder Vorlesen Adressbuch aus. Die gewählten Spracheinträge werden vorgelesen.

Einstellungen

Löschen:


- ▶ Wählen Sie zwischen Löschen Radio oder Löschen Adressbuch aus.
- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Abfrage Ja für löschen oder Nein für nicht löschen aus.

Je nach Auswahl werden die Einträge gelöscht oder bleiben erhalten.

Sprachausgabe

Sie können hier einstellen, wie ausführlich die Sprachausgaben des Cascade sind.

- ▶ Wählen Sie in den Sprachbedienungseinstellungen Sprachausgabe aus.



- ▶ Sie können nun die Funktionen Signal vor Spracheingabe, Spracheingabe bestätigen und Ausführliche Sprachausgabe auswählen.

- Signal vor Spracheingabe
Zusätzlich zum umrahmten Display des Cascade ertönt bei aktivierter Funktion ein Signalton der die Bereitschaft für einen Sprachbefehl signalisiert.

- Spracheingabe bestätigen
Bei eingeschalteter Funktion wird zur Bestätigung der Sprachbefehl vom Cascade wiederholt. Beachten Sie hierbei aber, dass nicht unbedingt der Sprachbefehl den Sie gesprochen haben wiederholt wird sondern das Hauptkommando. Es kann z.B. vorkommen, dass Sie „Abbrechen“ sagen und der Cascade wiederholt „Abbruch“. Diese beiden Befehle haben in der Sprachbedienung die gleiche Bedeutung.

- Ausführliche Sprachausgabe
An einigen Stellen erhalten Sie bei aktivierter Funktion ausführliche Hinweise (z.B. bei der Ortseingabe per Sprachbedienung).

- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die gewünscht Funktion ein () oder aus (.

PTT erweitert

Bei eingeschalteter Funktion wird automatisch nach Drücken einer der Tasten **RADIO**, **MEDIA**, **NAVI**, **TEL** oder **NAME** die Sprachbedienung aktiviert und Sie können direkt einen Sprachbefehl sprechen.

Hinweis:


Die Abkürzung **PTT** steht für „Push To Talk“ (Drücken zum Sprechen).

- ▶ Markieren Sie in den Sprachbeeidungseinstellungen PTT erweitert.






- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein () oder aus (.

Sprachansage wiederholen

Bei eingeschalteter Funktion und aktiver Zielführung wird durch Drücken der Taste  die letzte Navigationsansage wiederholt bzw. eine aktualisierte Navigationsansage ausgegeben.

- ▶ Markieren Sie in den Sprachbeeidungseinstellungen Sprachansage wiederholen..



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  die Funktion ein () oder aus ()

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können Sie verschiedene Grundeinstellungen Ihres Cascade auf Ihre Belange einstellen. Sie haben folgende Einstellmöglichkeiten:

Im Bereich Audio:

- Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeanhebung mit GAL.
- Mit Einbauposition Mikrofon können Sie einstellen, ob Ihr Fahrzeug ein Rechtslenker- oder ein Linkslenker Fahrzeug ist.
- Einstellung der Lautstärke von Hinweisstönen mit Lautstärke Hinweisstöne.
- Mit Lautstärke anzeigen können Sie wählen ob bei einer Lautstärkeveränderung diese auch grafisch dargestellt wird.
- Einstellung des Lautstärkepegels von digitalen zu analogen Audioquellen mit Digitaler Pegel.
- Mit Einparkhilfe unterstützen können Sie wählen, ob bei Einlegen des Rückwärtsgangs die Audio-Lautstärke abgesenkt wird.

Im Bereich Display:

- Einstellung der Helligkeit des Displays mit Display-Helligkeit.
- Einstellung der Farbe des Displays mit Farbschema.
- Mit Tag-/Nacht-Design können Sie einstellen wie die Umschaltung zwischen dem Tag- und dem Nacht-Design erfolgen soll.

In weiteren Einstellungen:



- Mit Externes Gerät können Sie einstellen ob anstatt eines CD-Wechslers eine AUX-Quelle oder eine externe Freisprecheinrichtung am Cascade angeschlossen wird.
- Mit Reset-Funktionen können Sie das Cascade in den Auslieferungszustand zurücksetzen.
- Mit Datensicherung können Sie die Daten des Adressbuchs sichern bzw. zuvor gespeicherte Daten wieder in Ihr Cascade laden.

Einstellungen


- Mit Drehrichtung Drehsteller können Sie einstellen, in welche Richtung beim Drehen des rechten Dreh-/Drückstellers in Listen und Menüs geblättert wird.
- Mit Uhr können Sie die vom Satellit gesendete GMT Uhrzeit im Format und auf die aktuelle Zeitzone einstellen.

Eine Einstellung der Uhrzeit ist notwendig, damit das Cascade bei Strecken mit zeitabhängiger Verkehrsführung korrekte Navigationsangaben liefern kann. Auch die Ansage bzw. Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit kann dann korrekt erfolgen.



Systemeinstellungen aufrufen

- ▶ Drücken Sie die Taste .
- ▶ Drehen Sie den Dreh-/Drücksteller  nach links, bis rechts oben im Display Systemeinstellung angezeigt wird.



- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .



- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  können Sie nun zwischen Audio, Externes Gerät, Display, Reset-Funktionen, Datensicherung, Drehrichtung Drehsteller und Uhr auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller , um die Auswahl zu bestätigen.

Audio

Im Bereich Audio sind Systemeinstellungen zusammengefasst, die sich auf den Audio-Bereich beziehen.

GAL (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke)

Bei der GAL handelt es sich um eine Regelungsschaltung des Cascade. Durch diese Regelungsschaltung wird die Lautstärke des Cascade je nach Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch angehoben.

Sie können hier einstellen wie stark die Lautstärkeanhebung in Abhängigkeit zur Fahrzeuggeschwindigkeit erfolgen soll.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Audio aus.
- ▶ Wählen Sie GAL aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  den gewünschten Wert ein.

Hinweis:

Bei der Einstellung „0“ erfolgt keine Lautstärkeanhebung.


Bei der Einstellung „20“ erfolgt die stärkste Lautstärkeanhebung.

Einstellung Links-/Rechtslenker Fahrzeug


Die Ausgabe von Navigationsansagen und von Telefongesprächen/Ansagen der Sprachbedienung erfolgt über unterschiedliche Lautsprecher. Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob Ihr Fahrzeug ein Rechtslenker- oder ein Linkslenker Fahrzeug ist und somit die Ausgabe anpassen.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Audio aus.
- ▶ Wählen Sie Einbauposition Mikrophon aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Rechts/Mitte und Links/Mitte aus (eingeschaltet = ).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der beiden Einstellungen aktiv () sein.

Lautstärke Hinweistöne

Sie können die Lautstärke der Hinweistöne verändern.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Audio aus.
- ▶ Wählen Sie Lautstärke Hinweistöne aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers  den gewünschten Wert ein.


Hinweis:




Ein kleiner Wert bedeutet eine geringe Hinweistön-Lautstärke.

Lautstärke anzeigen

Sie können die grafische Anzeige einer Lautstärkeveränderung ein-/ausschalten.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Audio aus.
- ▶ Markieren Sie Lautstärke anzeigen.



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers  die Funktion ein () oder aus (.

Einstellungen

Digitaler Pegel

Sie können den Lautstärkepegel von digitalen (CD und alle MP3 Quellen) zu analogen Audioquellen (Radio) anpassen.

- ▶ Wählen Sie in den System Einstellungen Audio aus.
- ▶ Wählen Sie Digitaler Pegel aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.

Hinweis:


Die Einstellung „0“ bedeutet keine Absenkung.

Die Einstellung „-10“ bedeutet eine hohe Absenkung der digitalen Audioquelle.

Einparkhilfe unterstützen

Sie können wählen, ob bei Einlegen des Rückwärtsgangs die Audio-Lautstärke abgesenkt wird. Sie können so eine vorhandene Einparkhilfe besser hören.

- ▶ Wählen Sie in den System Einstellungen Audio aus.
- ▶ Markieren Sie Einparkhilfe unterstützen.



- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein (☑) oder aus (☐).

Hinweis:

Bei eingeschalteter Funktion (☑) wird bei Einlegen des Rückwärtsgangs die Audio-Lautstärke abgesenkt.

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Ihr Cascade diese Information auch erhält.

Display

Im Bereich Display sind System Einstellungen zusammengefasst, die sich auf das Display beziehen.

Displayhelligkeit

Sie können mit dieser Funktion die Displayhelligkeit auf Ihre Wünsche einstellen.

- ▶ Wählen Sie in den System Einstellungen Display aus.
- ▶ Wählen Sie Display-Helligkeit aus.



- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** den gewünschten Wert ein.

Hinweis:

Bei einem negativen Wert wird das Display dunkler.

Bei einem positiven Wert wird das Display heller.

Displayfarbe

Sie können mit dieser Funktion die Displayfarbe mit vordefinierten Farbpaletten einstellen.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Display aus.
- ▶ Wählen Sie Farbschema aus.




Im rechten Teil des Displays werden die zur Auswahl stehenden Farbschemen angezeigt. Im linken Teil des Displays sehen Sie als Beispiel eine feststehende Navigationsanzeige.

- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** das gewünschte Farbschema aus.

Das Farbschema wird während des Wählens geändert.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um das gewünschte Farbschema zu übernehmen. Das Menü wird verlassen.

Hinweis:



Das zuvor gewählte Farbschema bleibt auch nach Drücken der Taste  und nach kurzer Zeit ohne Bedienung (verlassen des Menüs) erhalten.


Tag/Nacht-Design


Sie können für Ihr Cascade festlegen wie die Umschaltung zwischen Tag- und Nacht-Design erfolgen soll.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Tag-/Nacht-Design aus.



- ▶ Markieren Sie Intervall.
- ▶ Schalten Sie durch Drücken des Dreh-/Drückstellers **OK** die Funktion ein () oder aus ()

Bei eingeschalteter Funktion () erfolgt im Betrieb (bei hellem Umgebungslicht) in kurzen Zeitabständen eine Umschaltung zwischen dem Tag- und dem Nacht-Design. Diese Einstellung schont das Display und verhindert einen sogenannten „Einbrenneffekt“.


Bei ausgeschalteter Funktion () erfolgt die automatische Umschaltung zwischen dem Tag- und dem Nacht-Design nicht. Bei dunklem Umgebungslicht wird dann automatisch auf das Nachtdesign umgeschaltet.


Einstellungen

Externes Gerät


Sie können einstellen, ob anstatt eines CD-Wechslers eine AUX-Quelle oder eine externe Freisprecheinrichtung am Cascade angeschlossen wird.


- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Externes Gerät aus.




- ▶ Wählen Sie zwischen CD-Wechsler, Aux und Externes Freisprechen aus (eingeschaltet = ).

Hinweis:

Es kann immer nur eine der drei Einstellungen aktiv () sein.

Es können jedoch alle drei Einstellungen deaktiviert () sein.


Erkennt das Cascade einen angeschlossener CD-Wechsler, wird CD-Wechsler eingeschaltet (). Die Funktion kann dann nicht manuell abgeschaltet werden.

Das Mikrofon des Cascade kann für externes Freisprechen nicht verwendet werden.

Reset-Funktion

Sie können das Cascade in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Reset-Funktionen aus.



- ▶ Sie können nun zwischen Auslieferungszustand, Einstellungen zurücksetzen und Persönliche Daten löschen auswählen.

- Auslieferungszustand
Das Cascade wird auf den Auslieferungszustand zurück gesetzt. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Die persönlichen Daten werden gelöscht.
- Einstellungen zurücksetzen
Die vorgenommenen Einstellungen werden auf die Ursprungswerte zurückgesetzt. Die persönlichen Daten bleiben erhalten.

- Persönliche Daten löschen
Die persönlichen Daten werden gelöscht. Einstellungen werden nicht zurückgesetzt.
- ▶ Wählen Sie in der anschließenden Abfrage Ja für eine Reset Auslösung oder Nein um ohne Reset fortzufahren aus.

Bei der Auswahl Ja wird die entsprechende Reset-Funktion durchgeführt. Das Cascade schaltet sich kurz ab und danach selbständig wieder ein.

Datensicherung

Mit dieser Funktion können Sie die Daten des Adressbuchs und der Schnellzugriffe für Navigation, Telefon und Adressbuch sichern bzw. zuvor gespeicherte Daten wieder in Ihr Cascade laden.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Datensicherung aus.




- ▶ Durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** können Sie nun zwischen Daten sichern und Daten laden auswählen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Daten sichern

Hinweise:

- Es werden nur die Daten des Adressbuchs und der Schnellzugriffe für Navigation, Telefon und Adressbuch gespeichert.
- Es werden keine Spracheinträge und keine *Bluetooth* Geräteliste gespeichert.
- Die gesicherten Daten können z.B. nicht auf dem Heim-Computer gelesen oder bearbeitet werden.

- ▶ Wählen Sie im Menü Datensicherung Daten sichern aus.



- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die Speicherkarte auf der gesichert werden soll.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Datensicherung beginnt.

Bei einer erfolgreichen Sicherung erscheint die Anzeige Daten wurden gesichert.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.


Daten laden

Hinweis:

Beim Laden von auf einer Speicherkarte gespeicherter Daten werden die momentan im Cascade gespeicherten Daten mit den auf der Speicherkarte abgelegten Daten komplett überschrieben.

Eventuell gehen bei diesem Vorgang auch nach der Sicherung angelegte Spracheinträge verloren. Sie können diesen Vorgang nicht mehr rückgängig machen.

- ▶ Wählen Sie im Menü Datensicherung Daten laden aus.



Einstellungen

- ▶ Markieren Sie durch Drehen des Dreh-/Drückstellers **OK** die Speicherkarte von der gesicherte Daten geladen werden sollen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

Achtung: Aktuelle Daten werden überschrieben. Fortsetzen?

Ja Nein

Sie erhalten jetzt noch den Hinweis, dass alle bisherigen Daten überschrieben werden.

- ▶ Wählen Sie Ja für Fortsetzen des Ladens oder Nein für den Abbruch aus.

Bei der Auswahl Ja beginnt das Laden der Daten.


Wurden die Daten erfolgreich geladen, erscheint die Anzeige Daten wurden geladen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK**.

Drehrichtung des Dreh-/Drückstellers

Sie können einstellen, in welche Richtung beim Drehen des Rechten Dreh-/Drückstellers **OK** in Listen und Menüs geblättert wird.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Drehrichtung Drehsteller aus.



- ▶ Wählen Sie zwischen Uhrzeigersinn = nach unten und Uhrzeigersinn = nach oben aus (eingeschaltet =)

Hinweis:

Es kann immer nur eine der beiden Einstellungen aktiv () sein.

Uhr


Sie können die vom Satellit gesendete GMT Uhrzeit im Format und auf die aktuelle Zeitzone einstellen.

Eine Einstellung der Uhrzeit ist notwendig damit das Cascade bei Strecken mit zeitabhängiger Verkehrsführung korrekte Navigationsangaben liefern kann. Auch die Ansage bzw. Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit kann dann korrekt erfolgen.

- ▶ Wählen Sie in den Systemeinstellungen Uhr aus.

Hinweis:

Der Menüpunkt kann nicht angewählt werden, wenn kein GPS-Empfang vorhanden ist.



Das Uhreinstellungsmenü wird angezeigt. Im rechten Teil des Displays wird die aktuell eingestellte Uhrzeit angezeigt.

- ▶ Sie können nun zwischen Format wechseln, Vorstellen (+30 min) und Zurückstellen (-30 min) auswählen.
- Format wechseln
Sie können das Format der Uhrzeitanzeige von der 12 auf die 24 Stundenanzeige und umgekehrt umschalten.
- Vorstellen (+30 min)
Sie können die Uhrzeit um jeweils 30 Minuten vorstellen.
- Zurückstellen (-30 min)
Sie können die Uhrzeit um jeweils 30 Minuten zurückstellen.
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller **OK** um die jeweilige Funktion auszuführen.

Software-Update


Ihr Cascade kann durch Einlegen einer CD mit aktueller Software aktualisiert werden. Durch ein Update können auch neue Funktionen Ihres Cascade bereitgestellt werden.

Hinweis:

Schalten Sie vor dem Update die Zündung des Fahrzeugs ein und lassen Sie die Zündung während des Updates eingeschaltet.

Das Cascade ist während des Software-Updates nicht bedienbar.

- ▶ Legen Sie die Software-Update CD mit der bedruckten Seite nach oben in den CD-Schacht ein.
- Nach kurzer Zeit erscheint die nachfolgende Anzeige.




- ▶ Wählen Sie **Ja** für eine Installation des Updates oder **Nein** um ohne Installation fortzufahren.

Bei der Auswahl **Ja** wird das Software-Update gestartet.



Sie werden über eine Fortschrittsanzeige über den Fortschritt der Installation informiert.

Nach dem erfolgreichen Update erscheint die folgende Meldung.



- ▶ Drücken Sie den Rechten Dreh-/Drücksteller **OK** oder warten Sie, bis das Menü sich selbständig nach kurzer Zeit beendet.
- Das Cascade schaltet sich kurz aus und wieder ein.
Das Software-Update ist nun abgeschlossen.

Was ist Sprachbedienung?

Mit Hilfe der Sprachbedienung können Sie Ihr Cascade in vielen Bereichen mit einem Tastendruck und Ihrer Stimme steuern.

Dies erhöht die Verkehrssicherheit um ein vielfaches.

Darstellungsmittel




Sie finden in diesem Abschnitt der Bedienungsanleitung eine Reihe von bisher unbekanntem Darstellungsmitteln, die hier kurz vorgestellt werden.

In den Beschreibungen der in der Sprachbedienung möglichen Befehle wird, sofern möglich, durch den Querverweis (Seite XX) auf die Seite der Bedienungsanleitung hingewiesen, an der die entsprechende Funktion beschrieben ist.

Einige der Sprachkommandos lösen Dialoge zwischen dem Benutzer und dem Sprachbediensystem aus. In der Bedienungsanleitung sind exemplarisch einige Dialoge aufgeführt.

In den exemplarischen Dialogen werden folgende Symbole verwendet:

- ...*
Sie können mit Hilfe Ihres Sprach-Bediensystems Spracheinträge für Sender, Adressbucheinträge bzw. Navigationsziele abspeichern. Diese Spracheinträge sind Bestandteil verschiedener Kommandos und werden in der Bedienungsanleitung durch ...* dargestellt, z.B. „*Sender ...* [einstellen]*“.
- ... (1-X)
Steht hinter den drei Punkten eine Klammer mit einem Zifferbereich, so stehen diese drei Punkte für eine Ziffer innerhalb des angegebenen Bereichs, z.B. „*(1 - 9)*“.
- [...]
Steht in einem Beispieldialog ein Wort in einer eckigen Klammer, so ist dieses Wort optional. Dieses Wort ist für das Verstehen des Kommandos nicht zwingend erforderlich.

- Symbol 
In einem Beispieldialog zwischen Sprachbediensystem und Benutzer kennzeichnet dieses Symbol ein Sprachkommando des Benutzers.
- Symbol 
In einem Beispieldialog zwischen Sprachbediensystem und Benutzer kennzeichnet dieses Symbol einen Ansagetext des Systems.
- Symbol 
In einem Beispieldialog zwischen Sprachbediensystem und Benutzer kennzeichnet dieses Symbol den Signalton, der die Bereitschaft des Sprachbediensystems für die Kommandoingabe signalisiert.

Allgemeine Hinweise zum Sprachbediensystem

In erster Linie gilt für das Sprachbediensystem, dass Sie alle Befehle, die Sie im Display sehen auch sprechen können.

Um vom Sprachbediensystem optimal verstanden zu werden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Sprechen Sie ohne Unterbrechungen und in normaler Lautstärke. Vermeiden Sie längere Pausen und übermäßige Betonungen.
- Beachten Sie die Hinweise zur Platzierung des Mikrofons in der Einbauanleitung.
- Achten Sie darauf, beim Sprechen möglichst in Richtung Mikrophon zu sprechen.
- Mindern Sie störende Geräusche durch Schließen von Fenstern, Türen und Schiebedach.

- Vermeiden Sie während der Spracheingabe Nebengeräusche im Fahrzeug (z.B. gleichzeitige Gespräche von Fahrzeuginsassen).
- Mit zunehmender Geschwindigkeit steigen auch die Umgebungsgeräusche. Sprechen Sie daher bei höherer Geschwindigkeit lauter.
- Sprechen Sie nicht so lange Ihr Sprachbedienung eine Ansage macht.

Sprachbediensystem aktivieren

Das Sprachbediensystem steht kurz nach dem Einschalten des Cascade zur Verfügung.

Damit Gespräche, die im Innenraum geführt werden, nicht zu einer versehentlichen Ansteuerung des Gerätes führen, muss das Sprachbediensystem zur Benutzung erst aktiviert werden.

Hinweise:

Je nach Einstellung unter “Automatische Dialoge” auf Seite 131 wird durch Drücken der Tasten **RADIO**, **MEDIA**, **NAVI**, **TEL** und **NAME** auch automatisch ein Sprachdialog gestartet.


- Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller



Das Cascade zeigt einen laufenden Rahmen um das aktuelle Display an und fordert durch einen kurzen Signalton \ominus zu einer Eingabe auf. Der Sprachdialog ist gestartet.

Hinweise:

Das Ertönen des Signals, können Sie wie unter “Automatische Dialoge” auf Seite 131 beschrieben ein- oder ausschalten.



- ▶  Sprechen Sie den gewünschten Befehl.


Das Cascade führt den gewünschten Befehl aus.

Haben Sie zum Beispiel mit dem Befehl ein Menü aufgerufen, ist die Sprachbedienung weiterhin aktiv und Sie können sofort einen weiteren Befehl sprechen.

Sprachdialog vorzeitig beenden

Ein Sprachdialog kann jederzeit abgebrochen werden.

- ▶  Sprechen Sie eines der Kommandos **Abbruch** oder **Abbrechen**.
oder
- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .

Ein Sprachdialog kann auch durch eine Bedienung am Gerät fortgesetzt werden. Für eine weitere Bedienung per Sprache muss jedoch anschließend wieder der Dreh-/Drücksteller  betätigt werden.

Spracheinträge

Je nach Einstellung der automatischen Dialoge unter “Spracheinträge” auf Seite 144 für den Radio-Betrieb und unter “Spracheinträge” auf Seite 117 für das Adressbuch, werden Sie bei der Speicherung eines Senders oder Adressbucheintrags von der Sprachbedienung am Ende gefragt, ob Sie einen Spracheintrag sprechen möchten.

Dabei lernt die Sprachbedienung, wie Sie für gewöhnlich den Namen aussprechen. Damit können Sie zukünftig z.B. einen Radiosender aufrufen, in dem Sie das Kommando **Sender ...* [spielen]** sprechen (...* steht hierbei für den vergebenen Namen z.B. SWR).

Das gleiche gilt für Adressbucheinträge: Wenn Sie einen Spracheintrag zu einer Adresse vergeben haben, können Sie z.B. mit dem Kommando **Ziel ...* navigieren** die Zielführung zu ...* starten (...* steht hierbei für den vergebenen Namen z.B. Franz Huber).

Einstellungen

Unter "Sprachbedienung" auf Seite 129 können Sie die Einstellungen für die Sprachbedienung verändern. Die Einstellungen sind vom Werk her so gewählt, dass sie für die meisten ungeübten Nutzer der Sprachbedienung am komfortabelsten sind. Geübte Nutzer haben häufig den Wunsch, die Bedienung des Geräts per Sprachbedienung zu beschleunigen, in dem andere Kommandos sprechbar sind oder weniger akustische Rückmeldung gegeben wird. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

- Unter "Sprachausgabe" auf Seite 132. Hier kann eingestellt werden, wieviel akustische Rückmeldung gegeben werden soll.
- Signal vor Spracheingabe
Sie können den Signalton vor jeder Spracheingabe ausschalten.
- Spracheingabe bestätigen
Sie können einstellen, ob nach jeder Spracheingabe eine Bestätigung des Kommandos erfolgen soll.
- Ausführliche Sprachausgabe
Die Sprachbedienung reagiert an gewissen Stellen mit einer etwas längeren Sprachausgabe. Diese Sprachausgabe können Sie ausschalten.
- PTT erweitert
Wenn Sie „PTT erweitert“ (Push-To-Talk) einschalten wird mit jedem Drücken einer Gerätetaste (z.B. **RADIO**) die Spracherkennung zusätzlich aktiviert.
- Automatische Dialoge
Hier kann eingestellt werden, ob bei bestimmten Ereignissen automatisch ein (Sprach-)Dialog gestartet werden soll.

Beispiele für einen Sprachdialog

Im Folgenden sind mehrere Beispiele für einen Sprachdialoge dargestellt. Um sich mit der Sprachbedienung vertraut zu machen, ist es sinnvoll wenn Sie versuchen diese Beispiele einmal selbst durchzuspielen.

Sie können die Sprachbedienung wie eine Fernbedienung benutzen und durch die Menüstruktur des Geräts steuern: Wenn Sie z.B. das Kommando *Navigation* gesprochen haben, wird der Navigationsbildschirm angezeigt, als hätten Sie die Navigations-Taste gedrückt. Danach wird die Sprachbedienung wieder aktiviert und Sie können neue Kommandos sprechen! Jetzt können Sie beispielsweise *Ziel eingeben* sagen. Beachten Sie, dass an gewissen Stellen (z.B. die Klang-Einstellungen) keine Sprachbedienung möglich ist. Wenn Sie per Sprache dorthin navigieren, können Sie die Bedienung nicht per Sprache fortsetzen.

Sprachbedienung

Beispiel für eine Bedienung im Radio-Betrieb

Es wird in der folgenden Beschreibung davon ausgegangen, dass Sie sich in der Statusanzeige des Radio-Betriebs befinden. Der Signalton und die Wiederholung der Befehle, erfolgt nur wenn die unter "Sprachausgabe" auf Seite 132 beschriebenen Funktionen eingeschaltet sind.

Sie wollen den Wellenbereich UKW nach Qualität einstellen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller



Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando **Radio Menü [öffnen]**.




Das Radio-Menü wird geöffnet.

- ▶ Radio-Menü

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando **Wellenband**.



Das Wellenband-Menü wird geöffnet.

- ▶ Wellenband

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando **UKW Qualität**.



UKW nach Qualität wird eingeschaltet und das Schnellzugriff-Menü wird angezeigt.

- ▶ UKW Qualität

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando **Status**.

Sie befinden sich nun wieder in der Statusanzeige der Funktion Radio.

Beispiel für die Eingabe eines Navigationsziels

Es wird in der folgenden Beschreibung davon ausgegangen, dass Sie sich in der Statusanzeige des Radio-Betriebs befinden.


Sie wollen als Ziel die Keferloherstraße in München eingeben und die Zielführung dorthin starten.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller



Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Navigation [einschalten]*.




Der Navigation Schnelzugriff wird geöffnet.

- ◀ Navigation

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Ziel eingeben*.



Das Zieleingabe Menü wird geöffnet.

- ◀ Möchten Sie NÖTTINGEN (bzw. ein anderer Ort) beibehalten?

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Nein*.



Das Eingabe-Menü für den Ort wird geöffnet.

- ◀ Bitte buchstabieren Sie die ersten Buchstaben des Ortes.

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Buchstabieren Sie München *M - Ü - N - C - H*.

Hinweise:

Wenn Sie mehr Buchstaben sprechen, können Sie das Erkenergebnis verbessern. Das Buchstabieren sollte in einem Stück erfolgen.



Die Ortsauswahlliste wird geöffnet.

- ◀ Bitte wählen Sie die Zeilennummer des Ortes.

Ein Signalton ertönt.

Hinweise:

Sprechen Sie das Kommando *Vorlesen* um sich die angezeigten Listeneinträge vorlesen zu lassen.

Da der gewünschte Ort nicht zu sehen ist, müssen Sie in der Liste so lange weiterblättern, bis der gewünschte Ort zu sehen ist.

Sprachbedienung

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Weiterblättern*.




Es wird in der Ortsauswahlliste weitergeblättert.

- ◀ Weiterblättern

Ein Signalton ☞ ertönt.

München wird in der ersten Zeile angezeigt.

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Zeile Nummer 1*.



Das Zieleingabe Menü wird wieder geöffnet.

◀ Der Ort „MÜNCHEN“ wurde übernommen. Möchten Sie eine Straße eingeben?

Ein Signalton ☞ ertönt.

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Ja*.




Das Eingabe-Menü für die Straße wird geöffnet.

◀ Bitte buchstabieren Sie die ersten Buchstaben der Straße.

Ein Signalton ☞ ertönt.

- ▶ **☞** Buchstabieren Sie den Anfang von Keferloherstrasse *K - E - F - E - R*.



Die Straßenauswahlliste wird geöffnet.

◀ Bitte wählen Sie die Zeilennummer der Straße.

Ein Signalton ☞ ertönt.

Die Keferloherstraße wird in der zweiten Zeile angezeigt.

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Zeile Nummer 2*.

◀ Die Straße „KEFERLOHERSTRASSE“ wurde übernommen.



◀ Möchten Sie eine Kreuzung oder Hausnummer eingeben?

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Nein*.

◀ Möchten Sie die Zielführung zum Ziel München, Keferloherstraße starten?

- ▶ **☞** Sprechen Sie das Kommando *Ja*.

Die Routenberechnung zum Ziel wird gestartet.

Beispiel für die Eingabe einer Telefonnummer

Es wird in der folgenden Beschreibung davon ausgegangen, dass Sie sich in der Statusanzeige des Radio-Betriebs befinden.


Sie wollen die Telefonnummer „07241345678“ wählen.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller



Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Telefon*.



Der Telefon Schnellzugriff wird geöffnet.

- ◀ Telefon

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Nummer wählen*.



Das Eingabe-Menü für eine Telefonnummer wird geöffnet.


- ▶ Sagen Sie die Telefonnummer *0 - 7 - 2 - 4 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8*.

Hinweise:

Die Telefonnummer kann auch in Blöcken gesprochen werden.

Sie können im Eingabemenü außer Ziffern auch +, Raute und Stern sprechen.

- ◀ 07241345678



Das Eingabe-Menü mit der gesprochenen Telefonnummer wird angezeigt.

Ein Signalton ertönt.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Wählen*.

- ◀ Die Nummer wird gewählt

Die Verbindung zur gesprochenen Telefonnummer wird aufgebaut.

Allgemeine Befehle

Unter allgemeine Befehle sind die Befehle zusammengefasst, die bei den verschiedenen Betriebsarten gleich sind.


Sie können zum Beispiel immer die Hilfe (Online Hilfe) aufrufen.

Desweiteren ist nachfolgend beschrieben, wie Sie in angezeigten Listen navigieren können.

Hilfe-Funktion (Online-Hilfe)

Die Online-Hilfe informiert Sie über die momentan sprechbaren Kommandos. Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Online-Hilfe immer nur die momentan sprechbaren Kommandos erhalten.

Wenn Sie ein neues Kommando gesprochen haben oder eine Taste gedrückt haben, wird eine andere Auswahl von Kommandos aktiv. Diese können Sie wieder durch ein erneutes Aufrufen der Hilfe erfahren.

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .

Sie sehen einen Rahmen um die aktuelle Anzeige und ein Signalton ertönt (falls eingeschaltet).

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Hilfe* oder *Bedienungsanleitung*.


Das Cascade sagt die für diese Funktion möglichen Kommandos an. Zusätzlich werden die möglichen Kommandos auch als Text im Display dargestellt.

Sprachdialoge abbrechen

Sie können einen Sprachdialog jederzeit unterbrechen.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Abbruch* oder *Abbrechen*.

oder

- ▶ Drücken Sie den Dreh-/Drücksteller .

Navigation in Listen

Wird im Display eine mehrseitige Liste angezeigt, können Sie in der Liste per Sprache navigieren.

Eine Seite weiterblättern

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Weiterblättern*.

Alternativ-Kommandos:

Nächste Seite, *Vorwärts* oder *Weiter*.

Eine Seite zurückblättern

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Zurückblättern* oder *Vorherige Seite*.

An den Listenanfang zurückspringen

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Listenanfang* oder *Listenanfang anzeigen*.

Einen Listeneintrag auswählen

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *[Zeile] Nummer ... (1 - 4) [auswählen]* oder *[Zeile] Nummer ... (1 - 4) [übernehmen]*.

Markierten Listeneintrag aktivieren

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Übernehmen* oder *OK*.

Listeneinträge vorlesen lassen

(Nur bei Navigations-Auswahllisten z.B. Orts- oder Straßenauswahl)

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Vorlesen*.

Alternativ-Kommandos:

[Alle] Einträge vorlesen, *Liste vorlesen* oder *Alles vorlesen*.

Statusanzeige aufrufen

Sie können aus allen Menüs heraus auf die Statusanzeige der momentan aktiven Quelle schalten.

- ▶ Sprechen Sie das Kommando *Status*.

Alternativ-Kommandos:

Umschalten oder *Hauptbildschirm*.

Befehle für die Statusanzeigen, Schnellzugriffe und Hauptmenüs

Die folgenden Befehle gelten für fast alle Menüs, die Statusanzeigen, Schnellzugriffe und Hauptmenüs.

- Sie können das Cascade ausschalten.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Gerät ausschalten**.
Alternativ-Kommandos:
Autoradio ausschalten oder *Radio ausschalten*.
- Sie können den Radio-Betrieb aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Radio**.
Alternativ-Kommandos:
Radio [einschalten] oder *Tuner [einschalten]*.

- Sie können den Media-Betrieb aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Media**.
Alternativ-Kommandos:
Media [einschalten], *CD [einschalten]* oder *CD-Spieler [einschalten]*.
- Sie können den Navigationsbetrieb aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Navigation**.
Alternativ-Kommandos:
Navigation [einschalten] oder *Navi [einschalten]*.
- Sie können den Telefon-Betrieb aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Telefon**.
Alternativ-Kommandos:
Telefon [einschalten] oder *Kommunikation [einschalten]*.

- Sie können das Adressbuch aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Adressbuch** oder **Name**.
- Sie können das Informationsmenü aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Info** oder **Information**.
- Sie können das Klangmenü aufrufen (nur für Media und Radio).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Klang**.
Alternativ-Kommandos:
Klangmenü [öffnen], *Sound [öffnen]* oder *Ton [öffnen]*.

Befehle für den Radio-Betrieb

Ist der Radio-Betrieb als aktive Quelle eingestellt, stehen Ihnen immer die folgenden Kommandos zur Verfügung:

- Nächsten Sender auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Nächster Sender* oder *Nächsten Sender spielen*.
- Vorherigen Sender auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Vorheriger Sender* oder *Vorherigen Sender spielen*.
- Sender mit vergebenem Spracheintrag auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender ...* [spielen]*.
Alternativ-Kommandos:
Sender ... [einstellen]* oder *Sender ...* [anhören]*.
- Stummschaltung einschalten.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Stumm schalten*.
Alternativ-Kommandos:
Radio stumm [schalten], *Media stumm [schalten]* oder *Autoradio stumm [schalten]*.

- Stummschaltung aufheben.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Laut schalten*.
Alternativ-Kommandos:
Radio laut [schalten], *Media laut [schalten]*, *Stumm [schalten] aus* oder *Autoradio laut [schalten]*.

Befehle für die Radio-Statusanzeige



In der Radio-Statusanzeige stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Optionen-Menü aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Optionen*.
Alternativ-Kommandos:
Optionen öffnen oder *Optionen einblenden*.

- Anspielfunktion ein- bzw. ausschalten (Seite 65).

Einschalten:

- ☞ Sprechen Sie das Kommando *Anspielen ein*.
Alternativ-Kommandos:
[Sender] anspielen ein oder *[Sender] anspielen einschalten*.

Ausschalten:

- ☞ Sprechen Sie das Kommando *Anspielen aus*.
Alternativ-Kommandos:
[Sender] anspielen aus oder *[Sender] anspielen ausschalten*.

- Radio-Hauptmenü aufrufen (Seite 62).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Radio Menü*.
Alternativ-Kommandos:
Radio Menü [öffnen] oder *Menü [öffnen]*.

- Radiotext ein- bzw. ausschalten (Seite 69).

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Radiotext [ein]* oder *Radiotext [einschalten]*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Radiotext aus* oder *Radiotext ausschalten*.

- Verkehrsfunk-Menü aufrufen (Seite 71).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk*.

Alternativ-Kommandos:

Verkehrsfunk öffnen, Verkehrsfunk ändern, Verkehrsfunk bearbeiten, Verkehrsfunkmenü öffnen, Verkehrsfunkmenü ändern oder *Verkehrsfunkmenü bearbeiten*.

- Verkehrsfunk ein- bzw. ausschalten (Seite 72).

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk ein* oder *Verkehrsfunk einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk aus*.

Alternativ-Kommandos:

Verkehrsfunk ausschalten oder *Verkehrsfunk zurücksetzen*.

- Den aktuellen Sender filtern (Seite 66).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender filtern* oder *Aktuellen Sender filtern*.

- Den aktuellen Sender speichern (Seite 75).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender speichern* oder *Sendernamen speichern*.

- Den aktuellen Sender löschen (Seite 77).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender löschen*.

- Einen Spracheintrag löschen (Seite 78).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag löschen*.

- Einen Spracheintrag vorlesen lassen (Seite 78).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag vorlesen* oder *Spracheintrag anhören*.

- Alle Spracheinträge vorlesen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *[Alle] Spracheinträge*.

Alternativ-Kommandos:

[Alle] Spracheinträge vorlesen oder *[Alle] Einträge vorlesen*.

Sprachbedienung

Befehle für den Radio-Schnellzugriff



Im Radio-Schnellzugriff stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Einen Sender im Schnellzugriff auswählen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Sender [Nummer] ... (1 - X) spielen**.
 - Alternativ-Kommandos:
[Sender] Nummer ... (1 - X) spielen,
[Sender] Nummer ... (1 - X) auswählen oder **[Sender] Nummer ... (1 - X) einstellen**.
- Einen Sender im Schnellzugriff bearbeiten - Sender bearbeiten-Menü aufrufen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Sender [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten** oder **[Sender] Nummer ... (1 - X) bearbeiten**.
- Radio-Hauptmenü aufrufen (Seite 62).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Radio Menü**.
 - Alternativ-Kommandos:
Radio Menü [öffnen] oder **Menü [öffnen]**.
- Wellenband-Menü aufrufen (Seite 63).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Wellenband**.
 - Alternativ-Kommandos:
Wellenband [Menü] [öffnen] oder **Senderliste [Menü] [öffnen]**.
- Programmtyp-Menü aufrufen (Seite 68).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Programmtyp** oder **Programmtyp [Menü] [öffnen]**.
- Filter-Menü aufrufen (Seite 62).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Filter [Menü] [öffnen]**.
- Verkehrsfunk-Menü aufrufen (Seite 71).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Verkehrsfunk**.
 - Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunk öffnen, **Verkehrsfunk ändern**, **Verkehrsfunk bearbeiten**, **Verkehrsfunkmenü öffnen**, **Verkehrsfunkmenü ändern** oder **Verkehrsfunkmenü bearbeiten**.
- Spracheinträge-Menü aufrufen (Seite 78).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Spracheinträge**.
 - Alternativ-Kommandos:
Spracheinträge öffnen, **Spracheinträge bearbeiten** oder **Spracheinträge ändern**.
- Empfangsoptimierungs-Menü aufrufen (Seite 70).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Empfangsoptimierung** oder **Empfangsoptimierung [Menü] [öffnen]**.

Befehle im Sender bearbeiten-Menü

Im Sender bearbeiten-Menü für die Wellenbereiche UKW - alphabetisch und UKW - nach Qualität stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Den zu bearbeitenden Sender filtern.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender filtern* oder *Aktuellen Sender filtern*.
- Den zu bearbeitenden Sender speichern (Seite 75).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender speichern* oder *Sendernamen speichern*.
- Den zu bearbeitenden Sender als Verkehrsfunksender einstellen (Seite 72).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Als Verkehrsfunksender einstellen* oder *Sender als Verkehrsfunksender [einstellen]*.

Im Sender bearbeiten-Menü für den Wellenbereich Senderspeicher stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:



- Den zu bearbeitenden Sender als Verkehrsfunksender einstellen (Seite 72).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Als Verkehrsfunksender einstellen* oder *Sender als Verkehrsfunksender [einstellen]*.
- Den aktuell eingestellten Sender speichern (Seite 75).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Aktuellen Sender hier speichern* oder *[[aktuellen] [Sender [hier]]] speichern*.
- Den Sender löschen (Seite 77).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender löschen*.

- Den Sender im Senderspeicher verschieben (Seite 76).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender verschieben*.
- Den Sender im Senderspeicher benennen (Seite 77).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender benennen*.
- Einen Spracheintrag anlegen (Seite 78).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag anlegen*.
- Einen Spracheintrag löschen (Seite 78).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag löschen*.
- Einen Spracheintrag vorlesen lassen (Seite 78).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag vorlesen* oder *Spracheintrag anhören*.

Befehle für das Radio-Hauptmenü



Im Radio-Hauptmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:


- Wellenband-Menü aufrufen (Seite 63).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Wellenband*.
Alternativ-Kommandos:
Wellenband [Menü] [öffnen] oder *Senderliste [Menü] [öffnen]*.
- Programmtyp-Menü aufrufen (Seite 68).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Programmtyp* oder *Programmtyp [Menü] [öffnen]*.
- Filter-Menü aufrufen (Seite 62).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Filter [Menü] [öffnen]*.

- Verkehrsfunk-Menü aufrufen (Seite 71).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk*.
Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunk öffnen, *Verkehrsfunk ändern*, *Verkehrsfunk bearbeiten*, *Verkehrsfunkmenü öffnen*, *Verkehrsfunkmenü ändern* oder *Verkehrsfunkmenü bearbeiten*.
- Spracheinträge-Menü aufrufen (Seite 78).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheinträge*.
Alternativ-Kommandos:
Spracheinträge öffnen, *Spracheinträge bearbeiten* oder *Spracheinträge ändern*.
- Regionalisierung ein- bzw. ausschalten (Seite 69).
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Regionalisierung ein* oder *Regionalisierung einschalten*.

Ausschalten:

- ☞ Sprechen Sie das Kommando *Regionalisierung aus* oder *Regionalisierung ausschalten*.
- Empfangsoptimierungs-Menü aufrufen (Seite 70).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Empfangsoptimierung* oder *Empfangsoptimierung [Menü] [öffnen]*.
- Bandweitenkontrolle ein- bzw. ausschalten (Seite 71).
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Bandweiten Kontrolle ein* oder *Bandweiten Kontrolle [einschalten]*.
Ausschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Bandweiten Kontrolle aus* oder *Bandweiten Kontrolle ausschalten*.

Befehle im Wellenband-Menü



Im Wellenband-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 63):

- Wellenbereich UKW nach Qualität einstellen.
 🔊 Sprechen Sie das Kommando **UKW Qualität**.
 Alternativ-Kommandos:
[UKW] nach Qualität [ein], [UKW] nach Qualität [einschalten], [UKW] nach Qualität [wählen], [Ultrakurzwelle] nach Qualität [ein], [Ultrakurzwelle] nach Qualität [einschalten] oder *[Ultrakurzwelle] nach Qualität [wählen]*.
- Wellenbereich UKW alphabetisch einstellen.
 🔊 Sprechen Sie das Kommando **UKW alphabetisch**.
 Alternativ-Kommandos:
[UKW] alphabetisch [ein], [UKW] alphabetisch [einschalten], [UKW] alphabetisch [wählen], [Ultrakurzwelle] alphabetisch [ein], [Ultrakurzwelle] alphabetisch [einschalten] oder *[Ultrakurzwelle] alphabetisch [wählen]*.
- Senderspeicher aufrufen.
 🔊 Sprechen Sie das Kommando **Senderspeicher**.
 Alternativ-Kommandos:
Senderspeicher [ein], Senderspeicher [einschalten], Senderspeicher [wählen], Speicherliste [ein], Speicherliste [einschalten] oder *Speicherliste [wählen]*.
- Wellenbereich Mittelwelle einstellen.
 🔊 Sprechen Sie das Kommando **Mittelwelle**.
 Alternativ-Kommandos:
Mittelwelle [ein], Mittelwelle [einschalten] oder *Mittelwelle [wählen]*.
- Wellenbereich Kurzwelle einstellen.
 🔊 Sprechen Sie das Kommando **Kurzwelle**.
 Alternativ-Kommandos:
Kurzwelle [ein], Kurzwelle [einschalten] oder *Kurzwelle [wählen]*.

Befehle im Programmtyp-Menü



Im Programmtyp-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 68):

- Programmtyp Funktion ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Programmtyp ein* oder *Programmtyp einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Programmtyp aus* oder *Programmtyp ausschalten*.

- Alle Programmtypen auf einschalten stellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Zurücksetzen* oder *Programmtyp zurücksetzen*.

Befehle im Filter-Menü



Im Filter-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 66):

- Filterfunktion ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Filter ein* oder *Filter einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Filter aus* oder *Filter ausschalten*.

- Filter für einen bestimmten Sender ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender [Nummer] ... (1 - X) Filter ein*.

Alternativ-Kommandos:

[Sender] Nummer ... (1 - X) Filter ein oder *[Sender] Nummer ... (1 - X) Filter einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender [Nummer] ... (1 - X) Filter aus*.

Alternativ-Kommandos:

[Sender] Nummer ... (1 - X) Filter aus oder *[Sender] Nummer ... (1 - X) Filter ausschalten*.

- Filterung aller Sender auf aus stellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Zurücksetzen*.
Alternativ-Kommandos:
Filter zurücksetzen oder *Senderfilter zurücksetzen*.
- Filterfunktion für eine Senderkette ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Senderkette filtern* oder *Gesamte Senderkette filtern*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Senderkette Filter ausschalten*.

Alternativ-Kommandos:

[gesamte] Senderkette Filter aus oder *[gesamte] Senderkette Filter ausschalten*.

Befehle im Verkehrsfunk-Menü




Im Verkehrsfunk-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 71):

- Verkehrsfunk ein- bzw. ausschalten.
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk ein* oder *Verkehrsfunk einschalten*.
Ausschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk aus*.
Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunk ausschalten oder *Verkehrsfunk zurücksetzen*.
- Verkehrsfunksenderwahl auf automatisch stellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Sender automatisch*.
Alternativ-Kommandos:
[Verkehrsfunk] automatisch [suchen] oder *[Verkehrsfunksender] automatisch [suchen]*.

- Einen Verkehrsfunk-Sender manuell auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *[Sender] Nummer ... (1 - X)*.
Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunksender [Nummer] ... (1 - X) [einstellen] oder *Sender [Nummer] ... (1 - X) [einstellen]*.
- Einstellung Verkehrsfunk-Lautstärke aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Lautstärke [einstellen]* oder *Verkehrsfunklautstärke [einstellen]*.

Befehle im Spracheinträge-Menü



Im Spracheinträge-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 70):

- Sprachdialog beim Speichern ein- bzw. ausschalten.
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Dialog bei Speichern ein* oder *Dialog bei Speichern einschalten*.
Ausschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando *Dialog bei Speichern aus* oder *Dialog bei Speichern ausschalten*.
- Vergebene Spracheinträge vorlesen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Einträge vorlesen*.
Alternativ-Kommandos:
[Alle] Einträge vorlesen oder *[Alle] Spracheinträge vorlesen*.

Sprachbedienung

- Alle vergebenen Spracheinträge löschen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Einträge löschen*.

Alternativ-Kommandos:

[Alle] Einträge löschen oder *[Alle] Spracheinträge löschen*.

Befehle im Empfangsoptimierung-Menü



Im Empfangsoptimierung-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 70):

- Automatik einstellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Automatisch* oder *Automatische Empfangsoptimierung [wählen]*.
- Stereo einstellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Immer stereo* oder *[Immer] stereo [wählen]*.
- Mono einstellen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Immer mono* oder *[Immer] mono [wählen]*.

Befehle für den Media-Betrieb

Ist der Media-Betrieb als aktive Quelle eingestellt, stehen Ihnen immer die folgenden Kommandos zur Verfügung:

- Nächsten Titel im Verzeichnis bzw. der CD auswählen (Seite 81).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Nächster Titel* oder *Nächsten Titel [spielen]*.
- Vorherigen Titel im Verzeichnis bzw. der CD auswählen (Seite 81).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Vorheriger Titel*.
Alternativ-Kommandos:
Letzter Titel, Vorherigen Titel spielen oder *Letzten Titel spielen*.
- Nächste CD auswählen (nur bei CD-Wechsler) (Seite 79).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Nächste CD*.
Alternativ-Kommandos:
Nächste CD spielen oder *Nächste CD einstellen*.

- Vorherige CD auswählen (nur bei CD-Wechsler) (Seite 79).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Vorherige CD*.
Alternativ-Kommandos:
Vorherige CD [spielen], *Vorherige CD [einstellen]*, *Letzte CD [spielen]* oder *Letzte CD [einstellen]*.
- Titel über die Titel-Nummer auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Titel Nummer ... (1 - X) [spielen]*.
Alternativ-Kommandos:
Titel ... (1 - X) [spielen] oder *Nummer ... (1 - X) [spielen]*.
- CD über die CD-Nummer auswählen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *CD Nummer ... (1 - X)*.
Alternativ-Kommandos:
CD [Nummer] ... (1 - X) [wählen] oder *CD [Nummer] ... (1 - X) [spielen]*.

- Stummschaltung einschalten (Seite 22).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Stumm schalten*.
Alternativ-Kommandos:
CD stumm [schalten], *Media stumm [schalten]* oder *Autoradio stumm [schalten]*.
- Stummschaltung aufheben (Seite 22).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Laut schalten*.
Alternativ-Kommandos:
CD laut [schalten], *Media laut [schalten]* oder *Autoradio laut [schalten]*.

Befehle für die Medien-Statusanzeige



In der Medien-Statusanzeige stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Optionen-Menü aufrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Optionen*.
Alternativ-Kommandos:
Optionen öffnen oder *Optionen einblenden*.
- Das Playmode-Menü (Abspieloptionen) aufrufen (Seite 81).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Playmode*.
Alternativ-Kommandos:
Playmode öffnen, *Playmode bearbeiten* oder *Playmode ändern*.

Sprachbedienung

- Media-Hauptmenü aufrufen (Seite 84).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Media Menü*.
Alternativ-Kommandos:
Media Menü [öffnen], *Medien Menü [öffnen]* oder *Menü [öffnen]*.
- Anspielfunktion einschalten.
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Titel anspielen*.
Alternativ-Kommandos:
Titel anspielen ein oder *Titel anspielen einschalten*.
- Titelmix (Zufallsgenerator) einschalten (Seite 82).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Titelmix*.
Alternativ-Kommandos:
Titelmix ein oder *Titelmix einschalten*.
- Titel wiederholen einschalten (Seite 83).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Titel wiederholen*.
Alternativ-Kommandos:
Titel wiederholen ein oder *Titel wiederholen einschalten*.
- Normale Abspielfolge einschalten.
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Normale Reihenfolge*.
Alternativ-Kommandos:
Titel in normaler Reihenfolge [spielen] oder *Zurücksetzen*.
- Nächste Playlist auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Nächste Playlist [spielen]*.
- Vorherige Playlist auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Vorherige Playlist [spielen]* oder *Letzte Playlist [spielen]*.
- Playlist über die Playlist-Nummer auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Playlist Nummer ... (1 - X)*.
Alternativ-Kommandos:
Playlist [Nummer] ... (1 - X) [wählen] oder *Playlist [Nummer] ... (1 - X) [spielen]*.
- Nächstes Verzeichnis (nur bei MP3 Medien) auswählen.
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Nächstes Verzeichnis* oder *Verzeichnis weiter*.
- Vorheriges Verzeichnis auswählen (nur bei MP3 Medien).
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Vorheriges Verzeichnis* oder *Letztes Verzeichnis*.
- Verkehrsfunk ein- bzw. ausschalten (Seite 72).
Einschalten:
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk ein* oder *Verkehrsfunk einschalten*.
Ausschalten:
🔊 Sprechen Sie das Kommando *Verkehrsfunk aus*.
Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunk ausschalten oder *Verkehrsfunk zurücksetzen*.

Nur wenn CD-Wechsler aktive Media-Quelle ist:


- CD-Mix einschalten (Seite 83).
☛ Sprechen Sie das Kommando **CD-Mix**.
Alternativ-Kommandos:
CD-Mix ein oder **CD-Mix einschalten**.
- CD wiederholen einschalten (Seite 83).
☛ Sprechen Sie das Kommando **CD wiederholen**.
Alternativ-Kommandos:
CD wiederholen ein oder **CD wiederholen einschalten**.

Nur wenn MP3 aktive Media-Quelle ist:

- Verzeichnis-Mix einschalten (Seite 83).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Verzeichnis-Mix**.
Alternativ-Kommandos:
Verzeichnis-Mix ein oder **Verzeichnis-Mix einschalten**.

- Verzeichnis wiederholen einschalten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **Verzeichnis wiederholen**.
Alternativ-Kommandos:
Verzeichnis wiederholen ein oder **Verzeichnis wiederholen einschalten**.

Befehle für den Medien-Schnellzugriff



Im Medien-Schnellzugriff stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Media-Hauptmenü aufrufen (Seite 84).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Media Menü**.
Alternativ-Kommandos:
Media Menü [öffnen], **Medien Menü [öffnen]** oder **Menü [öffnen]**.
- Auf das interne CD Laufwerk wechseln.
☛ Sprechen Sie das Kommando **Interne CD** oder **CD**.
- Auf eine eingelegte CF-Karte/Microdrive wechseln.
☛ Sprechen Sie das Kommando **Compact Flash**.
Alternativ-Kommandos:
CF Card, **MD Card** oder **Microdrive**.

- Auf eine eingelegte CD mit MP3 Titeln wechseln.
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **MP3 CD**.
- Auf eine eingelegte CD mit Audio Titeln wechseln.
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Audio CD**.
- Auf eine angeschlossenen CD-Wechsler wechseln.
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **CD-Wechsler**.
 - Alternativ-Kommandos:
CD-Changer, **CDC** oder **Wechsler**.
- Nächste Playlist auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Nächste Playlist [spielen]**.
- Vorherige Playlist auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Vorherige Playlist [spielen]** oder **Letzte Playlist [spielen]**.
- Playlist über die Playlist-Nummer auswählen (nur wenn Playlisten verfügbar).
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Playlist Nummer ... (1 - X)**.
 - Alternativ-Kommandos:
Playlist [Nummer] ... (1 - X) [wählen] oder **Playlist [Nummer] ... (1 - X) [spielen]**.
- Nächstes Verzeichnis (nur bei MP3 Medien) auswählen.
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Nächstes Verzeichnis** oder **Verzeichnis weiter**.
- Vorheriges Verzeichnis auswählen (nur bei MP3 Medien).
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Vorheriges Verzeichnis** oder **Letztes verzeichnis**.
- Verzeichnis über die Verzeichnis-Nummer auswählen.
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Verzeichnis [Nummer] ... (1 - X)** oder **Ordner [Nummer] ... (1 - X)**.

Befehle für das Medien-Hauptmenü



Im Medien-Hauptmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 84):

- Ausführliche Titelanzeige ein- bzw. ausschalten.
 - Einschalten:**
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Ausführliche Titelanzeige ein**.
 - Alternativ-Kommandos:
[Ausführliche] Titelanzeige [ein] oder **[Ausführliche] Titelanzeige [einschalten]**.
 - Ausschalten:**
 - ☛ Sprechen Sie das Kommando **Ausführliche Titelanzeige aus**.
 - Alternativ-Kommandos:
[Ausführliche] Titelanzeige aus, **[Ausführliche] Titelanzeige ausschalten** oder **[Ausführliche] Titelanzeige zurücksetzen**.

Befehle für das Medien-Playmode-Menü



Im Playmode-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Anspielfunktion einschalten.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Titel anspielen**.
Alternativ-Kommandos:
Titel anspielen ein oder **Titel anspielen einschalten**.
- Titelmix (Zufallsgenerator) einschalten (Seite 82).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Titelmix**.
Alternativ-Kommandos:
Titelmix ein oder **Titelmix einschalten**.

- Titel wiederholen einschalten (Seite 83).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Titel wiederholen**.
Alternativ-Kommandos:
Titel wiederholen ein oder **Titel wiederholen einschalten**.
- Normale Abspielfolge einschalten.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Normale Reihenfolge**.
Alternativ-Kommandos:
Titel in normaler Reihenfolge [spielen] oder **Zurücksetzen**.

Nur wenn CD-Wechsler aktive Media-Quelle ist:

- CD-Mix einschalten (Seite 83).
☞ Sprechen Sie das Kommando **CD-Mix**.
Alternativ-Kommandos:
CD-Mix ein oder **CD-Mix einschalten**.

- CD wiederholen einschalten (Seite 83).
☞ Sprechen Sie das Kommando **CD wiederholen**.
Alternativ-Kommandos:
CD wiederholen ein oder **CD wiederholen einschalten**.

Nur wenn MP3 aktive Media-Quelle ist:

- Verzeichnis-Mix einschalten (Seite 83).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Verzeichnis-Mix**.
Alternativ-Kommandos:
Verzeichnis-Mix ein oder **Verzeichnis-Mix einschalten**.
- Verzeichnis wiederholen einschalten.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Verzeichnis wiederholen**.
Alternativ-Kommandos:
Verzeichnis wiederholen ein oder **Verzeichnis wiederholen einschalten**.

Befehle der Navigation

Ist die Navigation aktiv, stehen Ihnen immer die folgenden Kommandos zur Verfügung:

- Zielführung abbrechen (Seite 49).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Zielführung abbrechen**.
Alternativ-Kommandos:
Zielführung beenden, **Navigation abbrechen** oder **Navigation beenden**.
- Eingabe eines Zwischenziels (Seite 50).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Zwischenziel** oder **Zwischenziel eingeben**.
- Fahrplanweisungen ein- bzw. ausschalten. (Seite 52)
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando **Fahrplanweisung ein**.
Alternativ-Kommandos:
Fahrplanweisung einschalten, **Ansage ein** oder **Ansage einschalten**.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando **Fahrplanweisung aus**.

Alternativ-Kommandos:

Fahrplanweisung ausschalten, **Fahrplanweisung zurücksetzen**, **Ansage aus**, **Ansage ausschalten** oder **Ansage zurücksetzen**.

- Fahrplanweisung wiederholen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **Fahrplanweisung** oder **Fahrplanweisung wiederholen**.

Korrekturmöglichkeit bei falscher Zieleingabe

► ☞ Sprechen Sie das Kommando **Korrektur** oder **Eingabe korrigieren**.

Die Listenanzeige wird verlassen und Sie können den Namen korrekt buchstabieren.

Befehle für die Navigation-Statusanzeige



In der Navigation-Statusanzeige stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Navigation-Hauptmenü aufrufen (Seite 26).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Navigation Menü**.
Alternativ-Kommandos:
Navigationsmenü [öffnen] oder **Menü [öffnen]**.
- Das Optionen-Menü aufrufen (Seite 48).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Optionen**.
Alternativ-Kommandos:
Optionen öffnen oder **Optionen einblenden**.

- Das Routenoptionen-Menü aufrufen (Seite 33).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Routenoptionen**.
Alternativ-Kommandos:
Routenoptionen [öffnen], **Routenoptionen [bearbeiten]**, **Routenoptionen [ändern]**, **Routeneinstellungen [öffnen]**, **Routeneinstellungen [bearbeiten]**, **Routeneinstellungen [ändern]**, **Route [öffnen]**, **Route [bearbeiten]** oder **Route [ändern]**.
- Die Routenliste aufrufen (Seite 50).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Routenliste**.
Alternativ-Kommandos:
Routenliste öffnen, **Routenliste bearbeiten** oder **Routenliste ändern**.
- Das Menü für Verkehrsmeldungen aufrufen (Seite 49).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Verkehrsmeldungen [öffnen]** oder **Meldungen [öffnen]**.

- Das Sperrungsmenü aufrufen (Seite 51).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Sperrungen**.
Alternativ-Kommandos:
Sperrungen [anzeigen], **Sperrungen [bearbeiten]**, **Sperrungen [öffnen]**, **Sperrung [anzeigen]**, **Sperrung [bearbeiten]** oder **Sperrung [öffnen]**.
- Aktuelle Position anzeigen (Seite 53).
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Aktuelle] Position [anzeigen]**.
- Aktuelle Position speichern (Seite 53).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Aktuelle Position speichern** oder **[Position] speichern**.
- Verkehrsfunk ein- bzw. ausschalten (Seite 72).
Einschalten:
☛ Sprechen Sie das Kommando **Verkehrsfunk ein** oder **Verkehrsfunk einschalten**.
Ausschalten:
☛ Sprechen Sie das Kommando **Verkehrsfunk aus**.
Alternativ-Kommandos:
Verkehrsfunk ausschalten oder **Verkehrsfunk zurücksetzen**.

Befehle für den Navigation-Schnellzugriff



Im Navigation-Schnellzugriff stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Navigation-Hauptmenü aufrufen (Seite 26).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Navigation Menü**.
Alternativ-Kommandos:
Navigationsmenü [öffnen] oder **Menü [öffnen]**.
- Die Navigationseinstellungen aufrufen (Seite 57).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Einstellungen** oder **Navigationseinstellungen**.

Sprachbedienung

- Das Adresseingabe-Menü aufrufen (Seite 27).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Adresse eingeben**.
Alternativ-Kommandos:
Adresse [eingeben] [öffnen], **Adresse [eingeben] [bearbeiten]** oder **Adresse [eingeben] [ändern]**.
- Eine Zieleingabe starten.

Hinweis:

Mit diesem Befehl starten Sie einen geführten Dialog zur Eingabe einer vollständigen Adresse.

Beachten Sie hierzu auch die Beschreibung unter “Beispiel für die Eingabe eines Navigationsziels” auf Seite 147.

- ☛ Sprechen Sie das Kommando **Ziel eingeben**.
Alternativ-Kommandos:
Ort eingeben, **Straße eingeben**, **Ort buchstabieren**, **Straße buchstabieren** oder **Ziel buchstabieren**.

- Ein Ziel aus dem Adressbuch auswählen (Seite 38).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Aus Adressbuch**.
Alternativ-Kommandos:
[Sonderziel] aus Adressbuch [wählen], **[Ziel] aus Adressbuch [wählen]** oder **[Zwischenziel] aus Adressbuch [wählen]**.
- Ein Sonderziel als Ziel auswählen (Seite 39).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Sonderziel eingeben**.
Alternativ-Kommandos:
Sonderziel [eingeben], **Sonderziel [öffnen]**, **Sonderziel [bearbeiten]**, **Sonderziel [ändern]**, **Sonderziele [eingeben]**, **Sonderziele [öffnen]**, **Sonderziele [bearbeiten]** oder **Sonderziele [ändern]**.

- Eine Navigation zu einem mit Spracheintrag gespeicherten Ziel starten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Ziel] ...* navigieren**.
Alternativ-Kommandos:
Ziel ...* navigieren, **Adresse ...* navigieren**, **Zu [Ziel] ...* fahren**, **Zu [Adresse] ...* fahren**, **Fahre zu [Ziel] ...* oder Fahre zu [Adresse] ...***.
- Eine Navigation zu einem Ziel des Schnellzugriffs starten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Ziel] Nummer ... (1 - X) navigieren**.
Alternativ-Kommandos:
Ziel [Nummer] ... (1 - X) navigieren, **Adresse [Nummer] ... (1 - X) navigieren**, oder **Eintrag [Nummer] ... (1 - X) navigieren**.
- Einen Eintrag im Schnellzugriff bearbeiten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Ziel] Nummer ... (1 - X) bearbeiten**.
Alternativ-Kommandos:
Ziel [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten, **Adresse [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten**, oder **Eintrag [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten**.

Befehle im Menü Schnellzugriff-Ziele bearbeiten

- Ziel im Adressbuch speichern (Seite 37).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Im Adressbuch speichern* oder *Ziel [im Adressbuch] speichern*.

- Schutz eines Eintrags ein- bzw. ausschalten (Seite 36).

Einschalten:

- ☛ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag schützen ein*.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen [einschalten] oder *Adresse schützen [einschalten]*.

Ausschalten:

- ☛ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag schützen aus*.


Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen ausschalten, *Adresse schützen aus* oder *Adresse schützen ausschalten*.

- Löschen eines Eintrags (Seite 36).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag löschen* oder *Adresse löschen*.

- Gesamte Liste löschen (Seite 36).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Liste löschen* oder *Gesamte Liste löschen*.

Befehle für das Navigation-Hauptmenü



Im Navigation-Hauptmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Die Navigationseinstellungen aufrufen (Seite 57).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Einstellungen* oder *Navigationseinstellungen*.
- Eine Adresseingabe starten (Seite 27).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Adresse eingeben*.
Alternativ-Kommandos:
Adresse [eingeben] [öffnen], *Adresse [eingeben] [bearbeiten]* oder *Adresse [eingeben] [ändern]*.

- Eine Zieleingabe starten (Seite 27).
☛ Sprechen Sie das Kommando *Ziel eingeben*.

Alternativ-Kommandos:

Ort eingeben, *Straße eingeben*, *Ort buchstabieren*, *Straße buchstabieren* oder *Ziel buchstabieren*.

- Ein Ziel aus dem Adressbuch auswählen (Seite 38).

- ☛ Sprechen Sie das Kommando *Aus Adressbuch*.

Alternativ-Kommandos:

[Sonderziel] aus Adressbuch [wählen], *[Ziel] aus Adressbuch [wählen]* oder *[Zwischenziel] aus Adressbuch [wählen]*.


- Ein Sonderziel als Ziel auswählen (Seite 39).

- ☛ Sprechen Sie das Kommando *Sonderziel eingeben*.

Alternativ-Kommandos:

Sonderziel [eingeben], *Sonderziel [öffnen]*, *Sonderziel [bearbeiten]*, *Sonderziel [ändern]*, *Sonderziele [eingeben]*, *Sonderziele [öffnen]*, *Sonderziele [bearbeiten]* oder *Sonderziele [ändern]*.

Befehle für das Adresseingabe-Menü



Im Adresseingabe-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Zielland eingeben (Seite 27).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Land** oder **Land eingeben**.
- Zielort eingeben (Seite 28).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Ort**.
Alternativ-Kommandos:
Ort [eingeben] oder **Stadt [eingeben]**.
- Zentrum eingeben (Seite 31).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Zentrum**.
Alternativ-Kommandos:
Zentrum [eingeben], **Stadtzentrum [eingeben]** oder **Viertel [eingeben]**.
- Zielstraße eingeben (Seite 30).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Kreuzung** oder **Straße eingeben**.
- Kreuzung eingeben (Seite 32).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Kreuzung [eingeben]** oder **Straßenkreuzung [eingeben]**.
- Hausnummer eingeben (Seite 31).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Hausnummer** oder **Hausnummer eingeben**.
- Das Routenoptionen-Menü aufrufen (Seite 33).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Routenoptionen**.
Alternativ-Kommandos:
Routenoptionen [öffnen], **Routenoptionen [bearbeiten]**, **Routenoptionen [ändern]**, **Routeneinstellungen [öffnen]**, **Routeneinstellungen [bearbeiten]**, **Routeneinstellungen [ändern]**, **Route [öffnen]**, **Route [bearbeiten]** oder **Route [ändern]**.
- Zielführung zum Ziel starten.
☞ Sprechen Sie das Kommando **Zielführung starten** oder **Navigation starten**.
- Ziel im Adressbuch speichern (Seite 37).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Im Adressbuch speichern** oder **Ziel [im Adressbuch] speichern**.

Befehle für das Sonderziel-Menü




Im Sonderziel-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Sonderziel in der Umgebung wählen (Seite 40).
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Sonderziel in Umgebung**.
 Alternativ-Kommandos:
In der Nähe, In der Umgebung oder **[Sonderziel] [in] [der] Umgebung [eingeben]**.
- Sonderziel in einem bestimmten Land wählen (Seite 42).
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Sonderziel in Land** oder **[Sonderziel] [in] [einem] Land [eingeben]**.

- Sonderziel in einem bestimmten Ort wählen (Seite 42).
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Ort eingeben** oder **[Sonderziel] [in] [einem] Ort [eingeben]**.
- Sonderziel in der Zielumgebung wählen (Seite 41).
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Sonderziel in Zielumgebung**.
 Alternativ-Kommandos:
Zielumgebung, In der Zielumgebung, Beim Ziel oder **[Sonderziel] [in] [der] Zielumgebung [eingeben]**.

Befehle für das Routenoptionen-Menü



Im Routenoptionen-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 33):

- Dynamische Routenberechnung einstellen.
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Dynamisch** oder **Dynamische Route**.
- Schnelle Route einstellen.
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Schnell** oder **Schnelle Route**.
- Kurze Route einstellen.
 ☞ Sprechen Sie das Kommando **Kurz** oder **Kurze Route**.

- Autobahn meiden ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Autobahn meiden*.

Alternativ-Kommandos:

Autobahn meiden ein oder *Autobahn meiden einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Autobahn meiden aus* oder *Autobahn meiden ausschalten*.

- Tunnel meiden ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Tunnel meiden*.

Alternativ-Kommandos:

Tunnel meiden ein oder *Tunnel meiden einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Tunnel meiden aus* oder *Tunnel meiden ausschalten*.

- Maut meiden ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Maut meiden* oder *Maut meiden ein*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Maut meiden aus* oder *Maut meiden ausschalten*.

- Fähre meiden ein- bzw. ausschalten.

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommandos *Fähre meiden*.

Alternativ-Kommandos:

Fähre meiden ein, *Fähre meiden einschalten* oder *Keine Fähre*.


Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Fähre meiden aus* oder *Fähre meiden ausschalten*.

- Routenoptionen übernehmen

☞ Sprechen Sie das Kommando *Fertig*.

Befehle für das Zwischenziel-Menü



Im Zwischenziel-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 50):

- Vollständige Adresse als Zwischenziel eingeben.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Adresse eingeben*.

Alternativ-Kommandos:

Adresse [eingeben] [öffnen], *Adresse [eingeben] [bearbeiten]* oder *Adresse [eingeben] [ändern]*.

- Ein Zwischenziel aus dem Adressbuch auswählen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Aus Adressbuch*.

Alternativ-Kommandos:

[Sonderziel] aus Adressbuch [wählen], *[Ziel] aus Adressbuch [wählen]* oder *[Zwischenziel] aus Adressbuch [wählen]*.

- Ein Sonderziel als Zwischenziel auswählen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **Sonderziel eingeben**.

Alternativ-Kommandos:

Sonderziel [eingeben], **Sonderziel [öffnen]**, **Sonderziel [bearbeiten]**, **Sonderziel [ändern]**, **Sonderziele [eingeben]**, **Sonderziele [öffnen]**, **Sonderziele [bearbeiten]** oder **Sonderziele [ändern]**.


- Ein Zwischenziel aus dem Schnellzugriff auswählen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **Schnellzugriff**.

Alternativ-Kommandos:

[Sonderziel] aus Schnellzugriff [wählen] oder **[Ziel] aus Schnellzugriff [wählen]**.


Abfrage ob neues Ziel Haupt- oder Zwischenziel



- Als Hauptziel übernehmen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Hauptziel** oder **Hauptziel eingeben**.
- Als Zwischenziel übernehmen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Zwischenziel** oder **Zwischenziel eingeben**.

Befehle für den Telefon-Betrieb

Befehle für den Telefon-Schnellzugriff



Im Telefon-Schnellzugriff stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Telefon-Hauptmenü aufrufen (Seite 94).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Telefon Menü** oder **Telefon**.
- Das Eingabe-Menü für eine Telefonnummer aufrufen (Seite 95).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Nummer wählen** oder **[Telefon] Nummer eingeben**.

Sprachbedienung

- Die Wahlwiederholung zur letzten gewählten Nummer starten.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **Wahlwiederholung**.
- Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbucheintrags anrufen.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* anrufen**.
 - Alternativ-Kommandos:
Eintrag ...* anrufen oder **Adresse ...* anrufen**.
- Mobiltelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbucheintrags anrufen.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* Mobil anrufen**.
 - Alternativ-Kommandos:
Eintrag ...* Mobil [anrufen] oder **Adresse ...* Mobil [anrufen]**.
- Geschäftliche Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbucheintrags anrufen.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* geschäftlich anrufen**.
 - Alternativ-Kommandos:
Eintrag ...* geschäftlich [anrufen],
Eintrag ...* dienstlich [anrufen],
Adresse ...* geschäftlich [anrufen] oder **Adresse ...* dienstlich [anrufen]**.
- Privattelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbucheintrags anrufen.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* privat anrufen**.
 - Alternativ-Kommandos:
Eintrag ...* privat [anrufen] oder **Adresse ...* privat [anrufen]**.
- Telefonnummer des Schnellzugriffs anrufen.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **Telefonnummer ... (1 - X) anrufen**.
 - Alternativ-Kommandos:
Telefonnummer ... (1 - X) wählen,
[Eintrag] Nummer ... (1 - X) anrufen oder **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) wählen**.
- Telefonnummer des Schnellzugriffs bearbeiten.
 - ☎ Sprechen Sie das Kommando **Telefonnummer ... (1 - X) bearbeiten**.
 - Alternativ-Kommandos:
[Telefonnummer] Nummer ... (1 - X) bearbeiten, **[Telefonnummer] Nummer ... (1 - X) ändern**, **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) bearbeiten** oder **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) ändern**.

Befehle im Menü Schnellzugriff-Telefonnummern bearbeiten

- Schutz eines Eintrags ein- bzw. ausschalten (Seite 104).

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag schützen ein*.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen [einschalten] oder *Adresse schützen [einschalten]*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag schützen aus*.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen ausschalten, *Adresse schützen aus* oder *Adresse schützen ausschalten*.

- Löschen eines Eintrags (Seite 104).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag löschen* oder *Adresse löschen*.
- Gesamte Liste löschen (Seite 104).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Liste löschen* oder *Gesamte Liste löschen*.


- Telefonnummer des Schnellzugriffs im Adressbuch speichern.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Im Adressbuch speichern*.

Alternativ-Kommandos:

[Nummer] ins Adressbuch speichern, *[Nummer] im Adressbuch speichern*, *[Telefonnummer] ins Adressbuch speichern*, *[Telefonnummer] im Adressbuch speichern*, *[Eintrag] ins Adressbuch speichern* oder *[Eintrag] im Adressbuch speichern*.

Befehle für das Telefon-Hauptmenü



Im Telefon-Hauptmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Eingabe-Menü für eine Telefonnummer aufrufen (Seite 95).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Nummer wählen* oder *[Telefon] Nummer eingeben*.
- Eine Telefonnummer aus dem Adressbuch auswählen (Seite 96).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Aus Adressbuch wählen* oder *[Nummer] aus [dem] Adressbuch [wählen]*.
- Das Anruflisten-Menü aufrufen (Seite 97).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Anruflisten* oder *Anruflisten öffnen*.
- Das Telefon verbinden.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Telefon verbinden*.

Sprachbedienung

- Das Einstellungen-Menü aufrufen (Seite 99).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Einstellungen*.

Alternativ-Kommandos:

Einstellungen [öffnen], Einstellungen [bearbeiten], Einstellungen [ändern], Telefoneinstellungen [öffnen], Telefoneinstellungen [bearbeiten] oder Telefoneinstellungen [ändern].

Befehle im Eingabe-Menü für Telefonnummern

Hinweis:

Beachten Sie hierzu auch die Beschreibung unter “Beispiel für die Eingabe einer Telefonnummer” auf Seite 149.

Sie können im Eingabemenü außer Ziffern auch +, Raute und Stern sprechen.



- Zur eingegebenen Telefonnummer eine Verbindung aufbauen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Wählen* oder *Nummer wählen*.

- Die eingegebene Nummer wiederholen lassen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Nummer wiederholen* oder *Telefonnummer wiederholen*.


- Die eingegebene Telefonnummer löschen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Eingabe löschen*.

Alternativ-Kommandos:

[Ganze] Eingabe löschen, [Ganze] Nummer löschen oder *Alles löschen*.

Befehle im Anruflisten-Menü



- Anrufliste mit verpassten Anrufen aufrufen (Seite 97).

☞ Sprechen Sie das Kommando *Verpasste Anrufe* oder *Verpasste Anrufe auswählen*.


- Anrufliste mit den gewählten Nummern aufrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Gewählte Nummern* oder *Gewählte Nummern auswählen*.

- Anrufliste mit den angenommenen Anrufen aufrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando *Angenommene Anrufe* oder *Angenommene Anrufe auswählen*.

Befehle in den Anruflisten



Die Befehle in den drei verschiedenen Anruflisten sind gleich.

- Anrufliste löschen (Seite 98).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Liste löschen* oder *Gesamte Liste löschen*.
- Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *[Eintrag] ...* anrufen*.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... anrufen* oder *Adresse ...* anrufen*.
- Mobiltelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *[Eintrag] ...* Mobil anrufen*.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... Mobil [anrufen]* oder *Adresse ...* Mobil [anrufen]*.

- Geschäftliche Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *[Eintrag] ...* geschäftlich anrufen*.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... geschäftlich [anrufen]*, *Eintrag ...* dienstlich [anrufen]*, *Adresse ...* geschäftlich [anrufen]* oder *Adresse ...* dienstlich [anrufen]*.
- Privattelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *[Eintrag] ...* privat anrufen*.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... privat [anrufen]* oder *Adresse ...* privat [anrufen]*.

- Telefonnummer des Schnellzugriffs anrufen.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Telefonnummer ... (1 - X) anrufen*.
Alternativ-Kommandos:
Telefonnummer ... (1 - X) wählen, *[Eintrag] Nummer ... (1 - X) anrufen* oder *[Eintrag] Nummer ... (1 - X) wählen*.
- Telefonnummer des Schnellzugriffs bearbeiten.
☞ Sprechen Sie das Kommando *Telefonnummer ... (1 - X) bearbeiten*.
Alternativ-Kommandos:
[Telefonnummer] Nummer ... (1 - X) bearbeiten, *[Telefonnummer] Nummer ... (1 - X) ändern*, *[Eintrag] Nummer ... (1 - X) bearbeiten* oder *[Eintrag] Nummer ... (1 - X) ändern*.

Befehle im Einstellungen-Menü



- Die automatische Rufannahme ein- bzw. ausschalten (Seite 99).

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Automatische Rufannahme ein*.

Alternativ-Kommandos:

[Automatische] Rufannahme ein
oder *[Automatische] Rufannahme einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Automatische Rufannahme aus*.

Alternativ-Kommandos:

[Automatische] Rufannahme aus
oder *[Automatische] Rufannahme ausschalten*.

- Den automatischen Sprachdialog bei einem Anruf ein- bzw. ausschalten (Seite 99).

Einschalten:


☞ Sprechen Sie das Kommando *Dialog bei Anruf ein* oder *Dialog bei Anruf einschalten*.

Ausschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando *Dialog bei Anruf aus* oder *Dialog bei Anruf ausschalten*.

Befehle für das Adressbuch

Befehle für den Adressbuch-Schnellzugriff



Im Adressbuch-Schnellzugriff stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Das Adressbuch-Hauptmenü aufrufen (Seite 107).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Adressbuch Menü*.
Alternativ-Kommandos:
Adressbuch Menü [öffnen] oder *Menü [öffnen]*.
- Einen neuen Adressbuch-Eintrag anlegen der auch von der Navigation verwendet werden kann (Seite 109).
☞ Sprechen Sie das Kommando *Neuer Eintrag navigierbar*.

Alternativ-Kommandos:

[Neuen] Eintrag navigierbar [anlegen], [Neuen] Eintrag navigierbar [erstellen], [Neuen] Adresse navigierbar [anlegen] oder [Neuen] Adresse navigierbar [erstellen].

- Einen neuen Adressbuch-Eintrag anlegen der nicht von der Navigation verwendet werden kann (Seite 107).

☞ Sprechen Sie das Kommando **Neuer Eintrag nur Text**.

Alternativ-Kommandos:

[Neuen] Eintrag [nur] Text [anlegen] oder [Neuen] Eintrag [nur] Text [erstellen].

- Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag ... anrufen oder Adresse ...* anrufen.*

- Mobiltelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* Mobil anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag ... Mobil [anrufen] oder Adresse ...* Mobil [anrufen].*

- Geschäftliche Telefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* geschäftlich anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag ... geschäftlich [anrufen], Eintrag ...* dienstlich [anrufen], Adresse ...* geschäftlich [anrufen] oder Adresse ...* dienstlich [anrufen].*

- Privattelefonnummer eines mit einem Spracheintrag versehenen Adressbuch-Eintrags anrufen.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* privat anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag ... privat [anrufen] oder Adresse ...* privat [anrufen].*

- Zielführung zu einer mit einem Spracheintrag ausgestatteten Adresse starten (Seite 117).

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ...* navigieren**.

Alternativ-Kommandos:

Adresse ... navigieren oder Ziel ...* navigieren.*

- Einen Anruf zu einem Eintrag des Schnellzugriffs starten.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag [Nummer] ... (1 - X) anrufen oder Adresse [Nummer] ... (1 - X) anrufen.

- Einen Anruf zur Mobiltelefonnummer eines Eintrags des Schnellzugriffs starten.

☞ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) mobil anrufen**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag [Nummer] ... (1 - X) mobil [anrufen] oder Adresse [Nummer] ... (1 - X) mobil [anrufen].

Sprachbedienung

- Einen Anruf zur geschäftlichen Telefonnummer eines Eintrags des Schnellzugriffs starten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) geschäftlich anrufen**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag [Nummer] ... (1 - X) geschäftlich [anrufen] oder **Adresse [Nummer] ... (1 - X) geschäftlich [anrufen]**.
- Einen Anruf zur Privattelefonnummer eines Eintrags des Schnellzugriffs starten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) privat anrufen**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag [Nummer] ... (1 - X) privat [anrufen] oder **Adresse [Nummer] ... (1 - X) privat [anrufen]**.
- Einen mit einem Spracheintrag ausgestatteten Eintrag bearbeiten (Seite 112).
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ... * bearbeiten**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... * ändern, Adresse ... * bearbeiten oder **Adresse ... * ändern**.
- Einen mit einem Spracheintrag ausgestatteten Eintrag öffnen (Seite 112).
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] ... * öffnen**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag ... * [öffnen] oder **Adresse ... * [öffnen]**.
- Zielführung zu einer Adresse starten.
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) navigieren**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag [Nummer] ... (1 - X) navigieren oder **Adresse [Nummer] ... (1 - X) navigieren**.
- Einen Eintrag bearbeiten bzw. das Bearbeiten-Menü aufrufen (Seite 112).
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X) bearbeiten**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten, Eintrag [Nummer] ... (1 - X) ändern, Adresse [Nummer] ... (1 - X) bearbeiten oder **Adresse [Nummer] ... (1 - X) ändern**.
- Einen Eintrag öffnen (Seite 112).
☛ Sprechen Sie das Kommando **[Eintrag] Nummer ... (1 - X)**.
Alternativ-Kommandos:
Eintrag [Nummer] ... (1 - X) [öffnen] oder **Adresse [Nummer] ... (1 - X) [öffnen]**.
- Einen Eintrag suchen (Seite 110).
☛ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag suchen** oder **Adresse suchen**.

- Das Suchkriterium-Menü aufrufen (Seite 111).

☞ Sprechen Sie das Kommando **Suchkriterium**.

Alternativ-Kommandos:

Suchkriterium einstellen oder **Suchkriterium auswählen**.

- Spracheinträge-Menü aufrufen (Seite 117).

☞ Sprechen Sie das Kommando **Spracheinträge**.

Alternativ-Kommandos:

Spracheinträge öffnen, **Spracheinträge bearbeiten** oder **Spracheinträge ändern**.

Befehle im Menü Schnellzugriff-Einträge bearbeiten



- Schutz eines Eintrags ein- bzw. ausschalten (Seite 118).

Einschalten:

☞ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag schützen ein**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen [einschalten] oder **Adresse schützen [einschalten]**.

Ausschalten:


☞ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag schützen aus**.

Alternativ-Kommandos:

Eintrag schützen ausschalten, **Adresse schützen aus** oder **Adresse schützen ausschalten**.

- Löschen eines Eintrags (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag löschen** oder **Adresse löschen**.
- Gesamte Liste löschen (Seite 119).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Liste löschen** oder **Gesamte Liste löschen**.

Befehle im Bearbeiten-Menü



- Menü zum Bearbeiten der Daten aufrufen (Seite 112).

☞ Sprechen Sie das Kommando **Daten ändern** oder **Adresse ändern**.

- Den Eintrag löschen (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag löschen** oder **Adresse löschen**.
- Einen Spracheintrag anlegen (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Spracheintrag anlegen**.
- Einen Spracheintrag löschen (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Spracheintrag löschen**.

Sprachbedienung

- Einen Spracheintrag vorlesen lassen (Seite 113).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Spracheintrag vorlesen* oder *Spracheintrag anhören*.
- Einen Adressbuch-Eintrag exportieren (Seite 115).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Eintrag exportieren*.


Befehle im Daten Bearbeiten-Menü

- Die eingegebenen Daten speichern.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Speichern*.

Befehle im Menü zur Auswahl eines Bluetooth Gerätes beim Export


- Ein *Bluetooth* Gerät suchen (Seite 114).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Geräte suchen* oder *Gerät suchen*.

Befehle bei einem geöffneten Eintrag



- Das Bearbeiten Menü aufrufen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *[Eintrag] bearbeiten* oder *[Adresse] bearbeiten*.
- Eine Zielführung zum geöffneten Eintrag starten (Seite 117).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Navigieren*.Alternativ-Kommandos:
Adresse navigieren, Navigation starten oder *Zielführung starten*.

Befehle für das Adressbuch-Hauptmenü




Im Adressbuch-Hauptmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Einen neuen Adressbuch-Eintrag anlegen der auch von der Navigation verwendet werden kann (Seite 109).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando *Neuer Eintrag navigierbar*.Alternativ-Kommandos:
[Neuen] Eintrag navigierbar [anlegen], *[Neuen] Eintrag navigierbar [erstellen]*, *[Neuen] Adresse navigierbar [anlegen]* oder *[Neuen] Adresse navigierbar [erstellen]*.

- Einen neuen Adressbuch-Eintrag anlegen der nicht von der Navigation verwendet werden kann (Seite 107).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Neuer Eintrag nur Text**.
Alternativ-Kommandos: **[Neuen] Eintrag [nur] Text [anlegen]** oder **[Neuen] Eintrag [nur] Text [erstellen]**.
- Einen Eintrag suchen (Seite 110).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Eintrag suchen** oder **Adresse suchen**.
- Das Suchkriterium-Menü aufrufen (Seite 111).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Suchkriterium**.
Alternativ-Kommandos: **Suchkriterium einstellen** oder **Suchkriterium auswählen**.
- Das Suchkriterium auf Name einstellen (Seite 111).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Nach Name suchen** oder **[Suchkriterium] nach Name [einstellen]**.

- Das Suchkriterium auf Ort einstellen (Seite 111).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Nach Ort suchen** oder **[Suchkriterium] nach Ort [einstellen]**.
- Spracheinträge-Menü aufrufen (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Spracheinträge**.
Alternativ-Kommandos: **Spracheinträge öffnen**, **Spracheinträge bearbeiten** oder **Spracheinträge ändern**.
- Das Adressbuch exportieren (Seite 114).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Adressbuch exportieren**.

Befehle im Spracheinträge-Menü




Im Spracheinträge-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:

- Sprachdialog beim Speichern ein- bzw. ausschalten (Seite 113).
Einschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando **Dialog bei Speichern ein** oder **Dialog bei Speichern einschalten**.
Ausschalten:
☞ Sprechen Sie das Kommando **Dialog bei Speichern aus** oder **Dialog bei Speichern ausschalten**.
- Vergebene Spracheinträge vorlesen (Seite 113).
☞ Sprechen Sie das Kommando **Einträge vorlesen**.
Alternativ-Kommandos: **[Alle] Einträge vorlesen** oder **[Alle] Spracheinträge vorlesen**.

Sprachbedienung

- Alle vergebenen Spracheinträge löschen (Seite 113).
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Einträge löschen**.
- Alternativ-Kommandos: **[Alle] Einträge löschen** oder **[Alle] Spracheinträge löschen**.

Befehle im Suchkriterium-Menü



Im Suchkriterium-Menü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung (Seite 111):

- Das Suchkriterium auf Name einstellen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Nach Name suchen** oder **[Suchkriterium] nach Name [einstellen]**.
- Das Suchkriterium auf Ort einstellen.
 - ☞ Sprechen Sie das Kommando **Nach Ort suchen** oder **[Suchkriterium] nach Ort [einstellen]**.

AUX

(**A**uxiliary)

Anschlussmöglichkeit für externe Audiosignale.

Balance

Lautstärkeeinstellung zwischen linken und rechten Lautsprechern.

Bluetooth

Technik zur drahtlosen Datenübertragung im Kurzstreckenbereich bis ca. 10 Meter.

CDC

(**C**ompact **D**isc **C**hanger)

CD-Wechsler

CD-R

(**C**ompact **D**isc **R**ecordable)

Einmal beschreibbare CD.

CD-RW

(**C**ompact **D**isc **R**e**W**ritable)

Eine mehrmals beschreibbare CD.

CF-Karte

(**C**ompact **F**lash)

Speicherkartentyp, 1994 von SanDisk entwickelte wiederbeschreibbare Wechselspeicherkarte.

Man unterscheidet CF Typ 1 (3,3 mm dünn) und CF Typ 2 (5 mm dünn).

Code-Nummer

Geheimnummer, die zur Aktivierung des Geräts eingegeben werden muss.

Crossover

Eine regelbare Frequenzweiche, welche die Aufteilung der Frequenzbereiche noch vor den Endstufen durchführt.

DTMF

(**D**ual-**T**one **M**ultifrequency dialing)

Mehrfrequenz-Wahlverfahren

Fader

(Überblendregler)

Lautstärkeeinstellung zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern.

GAL

(**G**eschwindigkeits**A**bhängige **L**autstärkereg~~e~~lung)

Mit höherer Geschwindigkeit des Fahrzeugs wird die Lautstärke angehoben.

GMT

(**G**reenwich **M**ean **T**ime)

Mitteuropäische Zeit

Normalzeit am Längengrad 0 (der Längengrad der Greenwich, Großbritannien durchschneidet). Diese Zeit wird weltweit als Standardzeit zur Synchronisierung der Datensammlung benutzt.

GPS

(**G**lobal **P**ositioning **S**ystem)

System zur Positionsbestimmung. Grundlage der Navigation.

ID3-Tag

„Inhaltsverzeichnis“ eines MP3 Titels. Enthält Informationen wie Titel, Interpret, Album, Jahr und Genre.

Loudness

Sorgt durch Anhebung der Höhen und Tiefen für einen besseren Klang bei niedrigen Lautstärken.

Microdrive

Festplatte im Compact Flash-II-Format Um der im Multimediabereich fortschreitenden Miniaturisierung Rechnung zu tragen, wurde von IBM die kleinste Festplatte der Welt entwickelt, das Microdrive. Sie hat die Ausmaße einer Compact Flash-II-Speicherkarte, verbirgt jedoch im Inneren eine echte Festplatte. Sie ist mit unterschiedlichen Kapazitäten erhältlich.

M3U

Vom Gerät unterstütztes Format für Playlisten.

MP3

Spezielles Komprimierungsverfahren für Audio-Daten (z.B. Musik).

Off Road

Hinweis der Navigation wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, das nicht auf der digitalen Straßenkarte erfasst ist.

Ordner

Verzeichnis

Ordner auf einer CD/Speicherkarte/Microdrive der MP3 Titel enthält.

Playlist

Abspielliste

Eine Datei die zusammen mit MP3 Dateien auf einer CD gespeichert wird. Sie legt die Abspielreihenfolge fest.

PLS

Vom Gerät unterstütztes Format für Playlisten.

PTT

(Push To Talk)

Bezeichnung für das Auslösen eines Sprachdialogs bei der Sprachbedienung.

PTY-Kennung

(Program Type-Kennung)

Kennung, die ein Sender gemäß dem ausgestrahlten Programm übermittelt.

Mögliche PTYs sind:

- Kinderprogramm abgekürzt Kinder
- Country Musik abgekürzt Country
- Kultur+Gesellschaft abgekürzt Kultur
- Aktuelle Info abgekürzt Aktuell
- Feature
- Hörspiel+Literatur abgekürzt Hör+Lit
- Unterhaltungs Musik abgekürzt U-Musik
- Bildung
- Wirtschaft abgekürzt Wirtsch.
- Folklore
- Service Programm abgekürzt Service
- Jazz
- Freizeit
- Leichte Klassik abgekürzt L-Musik
- Landes Musik abgekürzt Landes M
- Nachrichten abgekürzt Nachricht
- Oldies Musik abgekürzt Oldies

- Spezielle Musik abgekürzt Andere M
- Anrufsendung abgekürzt Anruf
- Pop Musik abgekürzt Pop M.
- Religion
- Rock Musik abgekürzt Rock M.
- Wissenschaft abgekürzt Wissen
- Ernste Klassik abgekürzt E-Musik
- Soziales
- Sport
- Reiseinformationen abgekürzt Reise
- Unterhaltung abgekürzt Unterh.
- Wetter

Radiotext

Zusatzinformationen, die von manchen UKW-Sendern über RDS übertragen werden.

RDS

(**R**adio **D**ata **S**ystem)

Ein Verfahren, um im UKW-Bereich unhörbare Informationen zu übermitteln.

Surround

Raumklangfunktion. Es wird durch spezielle Einstellungen ein räumlicher Klangeindruck erweckt.

TMC

(**T**raffic **M**essage **C**hannel)

Verkehrsmeldungen, die von manchen UKW-Sendern über RDS übertragen werden. Grundlage für die dynamische Navigation.

Stichwörter

A		
Abspielfolge bei MP3		
Datenträgern	90	
Adressbuch	107	
Exportieren	114	
Adressbuch-Eintrag		
Ändern	112	
Anlegen	107	
Anrufen	118	
Bearbeiten	112	
Exportieren	115	
Importieren	115	
Löschen	113	
Navigierbar	109	
Navigieren	117	
Nur Text	107	
Suchen	110	
Adresseingabe	27	
Aktuelle Position		
Anzeigen	53, 55	
Speichern	53, 55	
Aktuelle Uhrzeit	46	
Allgemeine Einstellungen		
aufrufen	120	
Allgemeine Verkehrssicherheit	8	
AM-Betrieb	73	
Angenommene Anrufe	97	
Ankunftszeit ansagen	59	
Anrufliste		
Eintrag löschen	98	
Informationen	98	
Löschen	98	
Ansagen		
Ausschalten	52	
Einschalten	52	
Anschluss besetzt	96, 97	
Anspielfunktion		
FM	65	
Kurzwele	74	
Media	82	
Mittelwelle	74	
UKW	65	
Anzeige		
Aktuelle Position	53	
Aktuelle Uhrzeit	46	
Restfahrzeit	46	
Routenoption	54	
Spracheinstellung	130	
Zu fahrende Strecke	46	
Audio-Betrieb	79	
Ausführliche Sprachausgabe	132	
Ausführliche Titelanzeige	84	
Auslieferungszustand	138	
Ausschalten	16	
Ansagen	52	
Filterfunktion	66	
Navigationsansagen	52	
Programmtyp	68	
Radiotext	69	
Regionalisierung	69	
Verkehrsfunk	72	
Zielführung	49	
Auswählen		
Hausnummer	31	
Kreuzung	32	
Land	27	
Ort	28	
Sonderziel	39	
Sonderziel extern	43	
Straße	30	
Zentrum	31	
Autobahn meiden	34	
Automatisch	71	
Automatische Dialoge	131	
Automatische Rufannahme	99	
AUX	138, 185	
AUX-Quelle	138	

B			
Balance	19, 185		
Bandweitenkontrolle	71		
Becker Surround	20		
Bedienelemente	9		
Bedienteil			
Abnehmen	14		
Einsetzen	15		
Entriegeln	14		
Besetzt	96, 97		
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7		
Bluetooth-Geräte			
Alle Geräte aus Liste			
löschen	122		
Aus Liste löschen	122		
Benennen	122		
Trennen	126		
Verbinden	123		
Bluetooth-Telefon-Betrieb	93		
C			
Cascade			
Ausschalten	16		
Einschalten	16		
Stummschalten	22		
Zurücksetzen	138		
C			
CD			
Ausschieben	85		
Einlegen	85		
Hinweise	85		
CD Wiederholen	83		
CD-Auswahl	79		
CD-Betrieb	85		
CDC	91, 185		
CD-Magazin			
Entladen	91		
Laden	91		
CD-Mix	83		
CD-R	86, 185		
CD-RW	86, 185		
CD-Wechsler	91		
CF-Karte	185		
Code-Nummer	13		
Eingeben	13		
Falsche Nummer	13		
Crossover	20, 185		
D			
Daten laden	139		
Daten sichern	139		
Datensicherung	139		
Diebstahlenschutz	13		
Digitaler Pegel	136		
Displayfarbe	137		
Displayhelligkeit	136		
Drehrichtung	140		
DTMF	102		
Dynamische Navigation	55		
Dynamische Route	34		
Dynamische Zielführung	55		
E			
Eingeben			
Adresse	27		
Code-Nummer	13		
Geo-Koordinaten	32		
Hausnummer	31		
Kreuzung	32		
Land	27		
Ort	28		
PLZ	29		
Postleitzahl	29		
Sonderziel	39		
Sonderziel extern	43		
Straße	30		
Telefonnummer	95		
Zentrum	31		
Einlegen			
Microdrive	88		
Speicherkarte	24, 88		
Einparkhilfe unterstützen	136		

Stichwörter

Einschalten	16
Ansagen	52
Bluetooth-Telefon-Betrieb	93
Filterfunktion	66
Media-Betrieb	79
Navigationsansagen	52
Programmtyp	68
Radio-Betrieb	62
Radiotext	69
Regionalisierung	69
Rundfunkbetrieb	62
Telefon-Betrieb	93
Verkehrsfunk	72
Einstellen	
Balance	19
Berechnung Ankunftszeit	60
Displayfarbe	137
Equalizer	18
ETA	60
Fader	19
Höhen	18
Sprachausgabe	132
Sprachbedienung	129
Sprache	129
Systemsprache	129
Telefon-Betrieb	99
Tiefen	18
Uhrzeit	140
Wellenbereich	63

Einstellungen zurücksetzen	138
Empfangsbedingte Störungen	70
Empfangsoptimierung	70
Empfehlung der Fahrspur	47
Entnehmen	
Microdrive	89
Speicherkarte	25, 89
Equalizer	17
ETA	60
Externe Freisprecheinrichtung	138
Externes Gerät	138
Externes Sonderziel	43

F

Fader	19, 185
Fähre meiden	34
Fahrspurempfehlung	47
Farbdisplay	137
Filterfunktion	66
Ausschalten	66
Einschalten	66
Filterung aufheben	
Sender	67
Senderkette	67
Freisprecheinrichtung	
abschalten	102
Freisprecheinrichtung extern	138

G

GAL	134, 185
Geo-Koordinaten	32
Gerät	
Ausschalten	16
Einschalten	16
Gesperrt	14
Stummschalten	22
Zurücksetzen	138
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung	134
Gesperrt	14
Gespräch	
Ablehnen	101
Abweisen	101
Annehmen	100
Auflegen	101
Beenden	101
Gewählte Nummern	97
GMT	185
GMT Uhrzeit	140
GPS	185
Grenzfrequenz	20

H			K			M		
Hauptmenü			Klangeinstellung	17	M3U	90
Adressbuch	107	Einstellen	17	Manuelle Sendereinstellung	66
Media-Betrieb	84	Zurücksetzen	21	Maut meiden	34
Navigation	26	Klangmitte	19	Media-Betrieb	79
Radio-Betrieb	62	Klangverteilung	19	Einschalten	79
Telefon-Betrieb	94	Kompression	21	Menü		
Hausnummer	31	Koordinaten	32, 53	Bedienung	11
Helligkeit	136	Kopierschutz	86	Eingabe	12
Hilfe-Funktion	150	Kreuzung	32	Grundlagen	10
Hinweistöne	135	Kurze Route	34	Hauptmenü	10
Höchstgeschwindigkeit	59	Kurzwele	63, 73	Optionen	11
Höhe über Meeresspiegel	53				Schnellzugriff	10
Höhen	18				Statusanzeige	11
			L			Metrisch	61
I			Land	27	Microdrive	88, 186
ID3-Tag	87, 185	Lautstärke			Einlegen	88
Immer Mono	71	Absenken	17	Entnehmen	89
Immer Stereo	71	Anzeigen	135	Mittelwele	63, 73
Imperial	61	Einstellen	17	MP3	87, 186
Informationen			Erhöhen	17	Erstellung Datenträger	87
Während der Zielführung	53	Hinweistöne	135	Hinweise	86
Zu Sonderzielen	43	Sprachausgabe	130	MP3-Betrieb	86
			Verkehrsfunk	73	Mute	22
			Loudness	19, 186			

Stichwörter

N

Nach Ort suchen	111
Navigation	23
Abbrechen	49
Aktivieren	25
Ausschalten	49
Einschalten	25
Einstellungen	57
Navigations Daten	23
Navigationsansagen	
Ausschalten	52
Einschalten	52
Navigationsanzeigen	46
Neue Route	47
Notruf	98
Nummer aus Adressbuch	96
Nummer im Adressbuch speichern	105
Nummer wählen	95
Nutzer 1-3	18

O

Off Road	47, 186
Optionen-Menü	
Media-Betrieb	81
Navigation	48
Radio	65
Telefon-Betrieb	101

Ordner	87
Ort	28

P

P.O.I.	39
Persönliche Daten löschen	138
Playlist	
M3U	90
PLS	90
Playlisten	90
Playmode	81
PLS	90
PLZ	29
Position	
Anzeigen	53, 55
Speichern	53, 55
Postleitzahl	29
Privat	102
Programmtyp	68
Ausschalten	68
Einschalten	68
PTT erweitert	132
PTY	68
Ausschalten	68
Einschalten	68
Push To Talk	132

R

Radio-Betrieb	62
Radiotext	187
Ausschalten	69
Einschalten	69
Randomplay	82
Raumklang	20
RDS	187
Regionalisierung	69
Ausschalten	69
Einschalten	69
Regionalprogramm	69
Reset-Funktion	138
Restfahrzeit	46
Richtungspfeile	47
Route wird neu berechnet	47
Routenliste	50
Routenoption	33, 52, 54
Anpassen	52, 54
Anzeige	54
Autobahn meiden	34
Dynamische Route	34
Fähre meiden	34
Kurze Route	34
Maut meiden	34
Schnelle Route	34
Tunnel meiden	34
Rücklauf	81
Rundfunkbetrieb	62

S		
Scan		
FM	65
Kurzwelle	74
Media	82
Mittelwelle	74
Schnelle Route	34
Schneller Rücklauf	81
Schneller Vorlauf	81
Schnellzugriff		
Adressbuch	118
Media-Betrieb	79
Navigation	35
Radio-Betrieb	64
Telefon-Betrieb	103
Schnellzugriff Adressbuch		
Eintrag löschen	119
Eintrag schützen	118
Liste löschen	119
Schnellzugriff Navigation		
Eintrag löschen	36
Eintrag schützen	36
Liste löschen	36
Navigieren	35
Schnellzugriff Telefon		
Direkt anrufen	103
Eintrag löschen	104
Eintrag schützen	104
Liste löschen	104
Schwierige Empfangslage	71
Sender benennen	77
Sender filtern	67
Sender speichern	75
Senderkette filtern	67
Senderliste	64
Senderspeicher	75
Eintrag benennen	77
Eintrag löschen	77
Eintrag verschieben	76
Sicherheitshinweise	7, 23, 46
Sicherung	139
Sicherung anlegen	139
Sicherung laden	139
Signal vor Spracheingabe	132
Software-Update	141
Sonderziel	39
In Land	41
In Ort	42
In Umgebung	40
In Zielumgebung	41
Informationen	43
Sonderziel extern	43
Speedlimit	59
Speicherkarte	88
Einlegen	24, 88
Entnehmen	25, 89
Speicherkarte mit Navigationsdaten	23
Speichern		
Aktuelle Position	53
Sender	75
Sperrung	51
Aufheben	52
Sprachansage wiederholen	133
Sprachausgabe einstellen	132
Sprachausgabe Lautstärke	130
Sprachbediensystem	143
Sprachbedienung	142
Aktivieren	143
Sprachbefehle		
Adressbuch	178
Allgemeine Befehle	149
Bluetooth-Telefon-Betrieb	..	173
Hauptmenüs	151
Media-Betrieb	160
Navigation	166
Navigation in Listen	150
Radio-Betrieb	152
Schnellzugriffe	151
Statusanzeigen	151
Sprachdialog		
Beenden	144
Beispiele	145
Sprache einstellen	129
Spracheingabe bestätigen	132
Spracheinstellung anzeigen	130

Stichwörter

Spracheintrag Adressbuch	
Anlegen	113
Löschen	113, 117
Vorlesen	117
Spracheintrag Radio	
Anlegen	78
Löschen	70, 78
Vorlesen	70, 78
Spracheinträge	
Adressbuch	113
Löschen	131
Radio	70
Vorlesen	131
Sprachkommandos	142
Stand-by Betrieb	16
Statusanzeige	
Media-Betrieb	80
Navigation	45
Radio-Betrieb	64
Telefon-Betrieb	100
Straße	30
Strecke sperren	51
Aufheben	52
Stummschaltung	22
Ausschalten	22
Einschalten	22
Subwoofer	20
Surround	20, 187

Systemeinstellungen	133
Systemeinstellungen aufrufen	134
Systemsprache einstellen	129

T

Tag/Nacht-Design	137
Tasten	9
Technische Daten	195
Telefon-Betrieb	93
Telefon-Betrieb einstellen	99
Telefonnummer aus Adressbuch	96
Telefonnummer eingeben	95
Temperatur Schutzschaltung	86
Tempolimit	59
Tiefen	18
Titel wiederholen	83
Titelmix	82
Titelsprung	81
TMC	55, 187
TMC-Meldungen	49, 54, 55, 56
TMC-Meldungen anzeigen	56
Tone	17
TP	71
Trackwechsel	81
Tunnel meiden	34

U

Überblendregler	19
Uhr	140
Uhrzeit	140
Uhrzeitformat	141
UKW - alphabetisch	63
UKW - nach Qualität	63
Umgebungsgeräusche	143
Update	141

V

Verbindung immer zulassen	121
Verkehrsfunk	71
Ausschalten	72
Automatisch	72
Durchsage	73
Einschalten	72
Lautstärke	73
Sender wählen	72
Verkehrsfunk-Durchsage	
abbrechen	73
Verkehrsinformationen anzeigen	56
Verkehrsmeldungen	49, 54, 55, 56
Einstellen	58
Vorlesen	49, 57, 58
Verpasste Anrufe	97
Verzeichnis wiederholen	84
Verzeichnis-Mix	83

VF	71
Vorlauf	81

W

Warnhinweis bestätigen	16
Wellenband	63
Wellenbereich	63

Z

Zentrum	31
Ziel aus Adressbuch	38
Ziel erreicht	47
Ziel im Adressbuch speichern	37
Ziel speichern	35
Zielführung abbrechen	49
Zielort	28, 31
Zielstraße	30
Zu fahrende Strecke	46
Zufallsgenerator	82
Zwischenstop	50
Zwischenziel	50
Zwischenziel löschen	51

Technische Daten

- **Wellenbereiche:**
 - FM 87,5 MHz - 108 MHz
 - MW 531 kHz - 1620 kHz
 - KW 5800 kHz - 6250 kHz
- **Übertragungsbereich:**
 - 20 Hz - 20 kHz bei CD - Betrieb
 - 30 Hz - 15 kHz bei FM
 - 50 Hz - 2,5 kHz bei MW, KW
- **Ausgangsleistung:**
 - 4 x 18 Watt RMS
- **Leitungsquerschnitt:**
 - Für Stromzuführung min. 0,75 mm²
- **Lautsprecherimpedanz:**
 - min. 4 Ω
- **Line out:**
 - 4 x analog Line Out (U_a max 3V_{eff} bei 10 kΩ)
 - 1 x analog Line Out Mono (U_a max 3V_{eff} bei 10 kΩ) für Subwoofer
- **GAL:**
 - Um die GAL zu nutzen, muss vom elektronischen Tacho des Fahrzeugs eine Rechteckspannung mit einer massebezogenen Amplitude von +4 V - +12 V anliegen. Die Anhebung erfolgt in 7 Stufen a 2,5 dB.
- **Antenne:**
 - Impedanz 50 Ω
- **AUX - Eingang:**
 - 16 KΩ Eingangswiderstand, max. Eingangsspannung 1,7 V_{eff}
- **Telefon - Mute:**
 - Low aktiv Pegel < 2 Volt
- **Versorgungsspannung:**
 - 12 Volt
- **CD - Anschluss:**
 - Es lässt sich der Becker CD - Wechsler Silverstone 7860 anschließen.
- **Abspielbare CDs:**
 - Es können nur CDs, die der DIN EN 60908 entsprechen verwendet werden. Der Einsatz von 8 cm CDs mit Adapter ist nicht gestattet.

MERKBLATT

Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Dieser Rundfunkempfänger darf gemäß gültiger EG-Richtlinien von jedermann betrieben werden. Dieses Gerät entspricht den zur Zeit geltenden europäischen bzw. harmonisierten nationalen Normen. Die Kennzeichnung bietet Ihnen die Gewähr, dass die für das Gerät geltenden Spezifikationen der elektromagnetischen Verträglichkeit eingehalten werden. Das bedeutet, dass Störungen bei anderen elektrischen/elektronischen Geräten durch Ihr Gerät sowie störenden Beeinflussungen Ihres Gerätes durch andere elektrische/elektronische Geräte weitgehend vermieden werden.

Das vom Kraftfahrt Bundesamt (KBA) erteilte EG - Typgenehmigungszeichen (e1) gemäß Europäischer Kfz - EMV - Richtlinie 2004/104/EC genehmigt den Einbau und Betrieb in Kraftfahrzeugen (Klassen M, N und O).



Die gerätespezifischen EMV - Anforderungen gemäß folgender Europäischer Normen werden eingehalten:

- EN 55013
- EN 55020

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.